

105G铜版纸/单黑双面印刷/风琴折4折再4折/392*225mm/A1

(ITALIAN) ATEX Torcia WF05E

La WF05E è una torcia a sicurezza intrinseca, destinata all'uso in aree a rischio di esplosione, escluse le miniere sotterranee. E' stata sottoposta ed ha passato con successo tutti i test necessari ed è certificata da IECEx, ATEX e CSA. Può pertanto essere utilizzata in sicurezza in Zona 1 e Zona 2 in presenza di gas esplosivi della categoria IIA, IIB e IIC. Inoltre, può essere utilizzata in aree dove è presente polvere combustibile (Zona 21 e Zona 22) e in presenza di petrolio, in industrie chimiche e tessili, per il controllo antincendio, in aree metallurgiche, centrali elettriche, impianti produzione carta, etc.

Caratteristiche Prodotto

- Sicura per l'uso in aree pericolose;
- Monta LED Cree XP-G2 con una durata di 50.000 ore;
- Alimentata da due batterie alcaline AAA (come mostrato nella lista delle batterie qui sotto);
- Tre diversi output, potenza massima 85 lumen;
- Realizzata in alluminio ad alta resistenza e anti ossidazione;
- Finitura antiabrasiva anodizzata HALI;
- Protezione polarità inversa per evitare inserimento errato batterie;
- Peso: 1.34 xg / 38 g (escluse batterie);
- 5,29" Lunghezza x 0,75" (Diametro Testa x 0,59" Diametro Corpo / 134,5 x 19 x 14,9 mm.

Certificazioni Anti-Esplosione

IECEx:
Ex ib IIIC T130°C Db IP66/IP68

ATEX:
II 2D Ex ib IIC T4 Gb
II 2D Ex ib IIIC T130°C Db IP66/IP68

CSA: Ex ib IIC T4 Gb IP66/IP68; Class I, Zone 1, AEx ib IIC T4 Gb IP66/IP68 Ex ib IIIC T130°C Db IP66/IP68; Zone 21, AEx ib IIIC T130°C Db IP66/IP68						
Parametri Tecnici						
ANSI/PLATO FL1	HIGH	MEDIO	BASSO			
OUTPUT	85 Lumen	30 Lumen	10 Lumen			
DURATA	11.5 hour	35 hour	80 hour			
DISTANZA	54 meter	29 meter	18 meter			
INTENSITA'	724 candela	210 candela	77 candela			
RESISTENZA URTI	1 meter					
WATERPROOF	IP66 / IP68					
Condizione di Test: due batterie alcaline Energizer E92 AAA, temperatura 21 ± 3 °C, umidità 50% - 80%.						
Istruzioni						
ON/OFF Con la Luce spenta, avvitare la testa della torcia per accendere la luce. Con la Luce accesa, avvitare la testa della torcia per spegnere la luce. Girare un'altra metà per evitare l'attivazione accidentale.						
Selezione Output Girare la testa della torcia per passare da Medio → Off → High → Off → Basso → Off.						
Sostituire Batterie Svitare la testa della torcia e inserire le batterie, facendo attenzione alla polarità delle stesse, quindi riavvitare la testa della torcia.						

Battery Specifications		
TIPO	DIMENSIONI	VOLTAGGIO NOMINALE
ENERGIZER E92	AAA	1.5 V
DURACELL MN2400	AAA	1.5 V
Panasonic LR03XWA	AAA	1.5 V

Attenzione:

1. Non disassemblare la torcia in ambienti potenzialmente esplosivi;
2. Utilizzare solo le batterie indicate;
3. Non miscelare batterie di diversa marca, taglia, capacità o tipo. Ciò potrebbe danneggiare la torcia o le batterie.

Uso e Manutenzione

- Usare solo uno dei tre tipi di batterie sopraindicate.
- In caso di prolungato inutilizzo, rimuovere le batterie per evitare fuoriuscita di elettroliti che possono danneggiare la torcia;
- Rimuovere le batterie solo in ambienti NON a rischio esplosione.
- Durante il trasporto o lo stoccaggio, svitare di mezzo giro la testa della torcia per evitare attivazioni indesiderate;
- Dopo lungo tempo di utilizzo, la guarnizione si può logorare. Per mantenere la torcia correttamente impermeabilizzata, sostituire la guarnizione.

Incluso nella confezione

Torcia WF05E, 2 Batterie Alcaline AAA (Energizer E92), Clip Corpo, Guarnizione di Ricambio, Laccetto, Manuale di Istruzioni, Certificato di Garanzia.

Attenzione

- ⊗ Non disassemblare la luce o le batterie in ambienti potenzialmente esplosivi;
- ⊗ Non collegare la torcia con apparecchiature elettriche in ambienti potenzialmente esplosivi;
- ⊗ Non usare in atmosfere esplosive se la torcia è con parti mancanti o il guscio di esso è ovviamente rotto.
- ⊗ La torcia è un dispositivo di illuminazione ad alta intensità che può causare danni alla vista. Evitare di puntare la luce direttamente negli occhi.

