61.122.391.069 HT18说明书 - A3-20191113

七国语言说明书 /105G铜版纸/单黑双面印刷/风琴折4折再4折/225*392mm



(English) Fenix HT18 Flashlight

- 1500 lumens maximum output and 925 meters maximum beam distance.
- One Cree XHP35 HI LED with a lifespan of 50,000 hours.
- Included a Fenix ARB-L21-5000U USB rechargeable 21700 Li-ion battery.
- A 18650 rechargeable Li-ion battery can be used as well together with the ALF-18 battery holder.
- Instant power activation with momentary tactical tail switch.
- Simple output selection with side switch.
- Digitally regulated circuit for maintaining a stable output.
- Boot-up battery level indication and low-voltage warning.
- Reverse polarity protection, to protect from improper battery insertion.
- Made of durable high-strength and oxidation-resistance aluminum.
- Premium type HAIII hard-anodized anti-abrasive finish.
- Included red and green filter adapters.
- 7.24" x 2.68" x 1.02" / 184 x 68 x 26 mm
- 7.76 oz / 220 g (excluding battery)

Operating Instruction

On/off ①

Tap the tail switch to momentarily activate the light (release the light will go out), fully press to constantly activate the light, press again to turn off the light.

Output Selection ②

With the light switched on, single click the side switch to cycle through Low→Med→High→Turbo.

Strobe ②

With the light switched on, press and hold the side switch for 0.8 seconds to enter strobe, single click the side switch again to turn back to the previously used general mode.

Intelligent Memory Circuit

The light memorizes the last selected brightness level on general mode (excluding strobe). When turned on again the previously used brightness level will be recalled.

Battery level indication

When the light is switched on, the battery level indicator inside the side switch will light up to display the battery status, the indicator will stay on for 3 seconds before it goes off.

Green light on: saturated 100% - 85%

Green light flashes: sufficient 85% - 50%

Red light on: poor 50% - 25%

Red light flashes: critical 25% - 1%

Note: This only works with Fenix ARB-L21 Series 21700 and Fenix ARB-L18 Series 18650 rechargeable Li-ion battery.

Battery Specifications

Type	Dimensions	Nominal Voltage	Usability
Rechargeable Li-ion Battery	21700	3.6V	Fenix ARB-L21 Series
Rechargeable Li-ion Battery	18650	3.6V	Fenix ARB-L18 Series

Warning:

1. The Fenix dedicated ALF-18 battery holder shall be used together when using 18650 Li-ion battery.
2. Do not use CR123A or 16340 battery. Doing so may cause damage to the flashlight or the battery being used.

*18650 /21700 Li-ion batteries are powerful cells designed for commercial applications and must be treated with caution and handled with care. Only use quality batteries with circuit protection will reduce the potential for combustion or explosion; but cell damage or short circuiting are potential risks the user assumes.

Battery Replacement

Unscrew the tail cap and insert the battery with the anode side (+) towards the light head, then screw the tail cap back on.

Low-voltage Warning

When the voltage level drops below the preset level, the flashlight is programmed to downshift to a lower brightness level until Low output is reached. When this happens in Low output mode, the indicator in the mid of the side switch will flash red to remind you to recharge or replace the battery. To ensure normal use, the flashlight will not turn off automatically and will work till the battery runs out completely.

Note: This only works with Fenix ARB-L21 Series 21700 and Fenix ARB-L18 Series 18650 rechargeable Li-ion battery.

Intelligent Protection

The light will accumulate a lot of heat when used on Turbo output level for extended periods. When the light reaches a temperature of 65°C or above, the light will automatically step down by a few lumens to reduce temperature, until to the output of 800 lumens. When the temperature is reduced, the output will gradually return to Turbo.

Note: *The above data is the test results given by Fenix through its laboratory testing. The true performance may vary according to different working environments.

Technical Parameters

ANSI/PLATO FL1		Turbo	High	Med	Low	Strobe
Output	21700 Li-ion	1500 lumens	500 lumens	150 lumens	30 lumens	1500 lumens
	18650 Li-ion	1100 lumens				1100 lumens
Runtime	21700 Li-ion	1 hour 40 minutes*	4 hours 15 minutes	20 hours 15 minutes	61 hours	/
	18650 Li-ion	1 hour 40 minutes*	2 hours 50 minutes	14 hours 10 minutes	53 hours	
Distance	21700 Li-ion	925 meters	570 meters	300 meters	160 meters	/
	18650 Li-ion	805 meters				
Intensity	21700 Li-ion	214187 candela	80877 candela	21567 candela	6379 candela	/
	18650 Li-ion	162682 candela				
Impact Resistance		1 meter				
Waterproof		IP68, 2 meters underwater				

Note: The above specifications are the test results given by Fenix through its laboratory testing using one Fenix ARB-L21-5000 and Fenix ARB-L18-3500 rechargeable Li-ion battery under the temperature of 21±3°C and humidity of 50% - 80%. The true performance of this product may vary according to different working environments and the actual batteries used.

*The Turbo output is measured in total of runtime including output at reduced levels due to temperature or protection mechanism in the design.

Usage and Maintenance

- Disassembling the sealed head can cause damage to the light and will void the warranty.
- Fenix recommends using an excellent quality battery.
- If the light will not be used for an extended period, remove the battery, or the light could be damaged by electrolyte leakage or battery explosion.
- Li-ion battery needs to be charged even if the battery is not exhausted, charge immediately when the battery is exhausted; it has no memory effect.
- Unscrew the tail cap half a turn or take out the battery to prevent accidental activation during storage or transportation.
- Long-term use can result in O-ring wear. To maintain a proper wear seal, replace the ring with an approved spare.
- Periodic cleaning of the battery contacts improves the lamp's performance as dirty contacts may cause the lamp to flicker, shine intermittently or even fail to illuminate for the following reasons:

A: The battery needs replacing.

Solution: Replace battery (Ensure battery is inserted according to the manufacturer's specifications).

B: The threads, PCB board contact or other contacts are dirty.

Solution: Clean the contact points with a cotton swab soaked in rubbing alcohol.

If the above methods don't work, please contact your authorized distributor.

Included

HT18 flashlight, Fenix ARB-L21-5000U USB rechargeable 21700 Li-ion battery, USB Type-C charging cable, ALF-18 battery holder, Red light filter adapter, Green light filter adapter, Holster (length adjustable), Lanyard, Spare O-ring, Spare rubber switch boot, User manual, Warranty card

⚠ Warning

1. This flashlight is a high-intensity lighting device capable of causing eye damage to the user or others. Avoid shining the flashlight directly into anyone's eyes.
2. This flashlight will accumulate a lot of heat when used for extended periods, resulting in high temperature of the flashlight shell. Pay attention to safe use to avoid scalding.

包装清单

HT18手电、Fenix ARB-L21-5000U充电锂离子电池、USB Type-C充电线、ALF-18电池架、红光滤镜、绿光滤镜、手电套（长度可调）、手绳、备用防水圈、备用按键帽、说明书、保修卡。

⚠ 警示

1. 本产品亮度极高，请勿直视发光体，以免造成视力损伤。
2. 本产品长时间工作后会累积大量热量，造成产品外壳温度高，请在使用时注意安全，以免烫伤。

(French) Lampe Torche Fenix HT18

- Puissance maximale de 1500 lumens et une portée de 925 mètres.
- Led Cree XHP35 HI avec une durée de vie de 50000 heures.
- Une batterie Fenix ARB-L21-5000U (batterie Li-ion 21700 avec port USB) incluse.
- Une batterie Li-ion 18650 peut aussi être utilisée avec le porte-batterie ALF-18.
- Activation instantanée et momentanée par interrupteur tactique arrière.
- Sélection simple des puissances de sortie par interrupteur latéral.
- Sortie régulée numériquement pour maintenir une luminosité constante.
- Indicateur du niveau de charge et alerte de basse tension.
- Protection contre l'inversion de polarité, préserve de l'insertion incorrecte de la batterie.
- Fabriqué en aluminium de qualité; robuste et résistant à l'oxydation.
- Finition Premium avec anodisation dure anti-abrasive de type HAIII.
- Filtres rouge et vert inclus.
- 184 x 68 x 26 mm / 7.24" x 2.68" x 1.02".
- 220 g / 7.76 oz (sans la batterie).

Mode d'emploi

On/off ①

Pressez légèrement l'interrupteur tactique arrière pour un éclairage momentané (relâchez la pression et la lampe s'éteindra).Appuyez à fond pour un éclairage constant, pressez-le à nouveau pour éteindre la lampe.

Sélection du mode de puissance②

Lampe allumée, cliquez sur l'interrupteur latéral pour faire défiler les niveaux de puissance dans l'ordre Faible→Moyen→Fort→Turbo.

Strobe ②

Lampe allumée, appuyez sur l'interrupteur latéral durant 0,8 seconde pour activer le mode Strobe, cliquez à nouveau sur ce même interrupteur pour revenir au mode général utilisé auparavant.

Circuit intelligent de mémoire

La lampe mémorise le dernier niveau de puissance utilisé en mode général (excepté mode Strobe) lorsqu'on l'éteint. Lorsqu'on la rallume, le dernier niveau de puissance est réactivé.

Indicateur du niveau de la batterie

Chaque fois que la lampe est allumée, l'indicateur du niveau de la batterie placé à l'intérieur de l'interrupteur latéral s'activera durant 3 secondes.

Vert permanent: satisfaisant, 100% - 85%

Vert clignotant: suffisant, 85% - 50%

Rouge permanent: faible, 50% - 25%

Rouge clignotant: critique, 25% - 1%

Remarque: Cela fonctionne uniquement avec les batteriesLi-ion Fenix ARB-L21 Series 21700 et ARB-L18 Series 18650.

Caractéristiques des piles/batteries

Type	Dimensions	Voltage	Emploi
Batterie Li-ion	21700	3.6V	Fenix ARB-L21 Series
Batterie Li-ion	18650	3V	Utilisable

Avertissements:

1.Le porte batterie Fenix ALF-18 doit être utilisé lorsqu'on se sert d'une batterie Li-ion 18650.

2. N'utilisez pas de piles CR123A ou de batteries 16340. Le faire pourrait endommager la lampe ou la batterie utilisée.

*Les batteries Li-ion 18650/21700, conçues pour un usage commercial, sont puissantes et doivent être manipulées avec soin. Utilisez uniquement des batteries de qualité ayant un circuit de protection intégré pour réduire les risques de combustion ou d'explosion, mais les risques de courts-circuits et/ou autres dommages potentiels relèvent de la responsabilité de l'utilisateur.

Remplacement de la batterie

Dévissez le bouchon arrière de la lampe pour introduire la batterie avec le (+) dirigé vers la tête de la lampe, puis revissez le bouchon.

Protection intelligente

La lampe va générer une chaleur importante lorsque le niveau Turbo est utilisé durant de longues périodes. Lorsque la lampe atteint la température de 65°C voir plus, la puissance de la lampe diminuera automatiquement de quelques lumens pour faire baisser la température et ce jusqu'au niveau de puissance de 800 lumens. Lorsque la température aura baissé, la puissance repassera progressivement au niveau Turbo

Remarque: Les données précédentes résultent de tests effectués par Fenix dans son laboratoire. Les résultats peuvent varier en fonction des différents environnements d'utilisation.

Indication de basse tension

Lorsque le niveau de voltage descend sous le niveau préréglé, la lampe est programmée pour passer au niveau de puissance inférieure, et ce jusqu'à ce que le niveau Faible soit atteind. Lorsque cela arrive en niveau Faible, l'indicateur de niveau de batterie placé au centre de l'interrupteur latéral clignotera en rouge pour rappeler qu'il faut recharger ou remplacer la batterie. Pour permettre son utilisation, la lampe ne s'éteindra pas automatiquement et continuera de fonctionner jusqu'à l'épuisement complet de la batterie

Remarque: Cela fonctionne uniquement avec les batteries Li-ion Fenix ARB-L21 Series 21700 et ARB-L18 Series 18650.

Données techniques

ANSI/PLATO FL1		Turbo	Fort	Moyen	Faible	Strobe
Puissance Autonomie	21700 Li-ion	1500 lumens	500 lumens	150 lumens	30 lumens	1500 lumens
	18650 Li-ion	1100 lumens				1100 lumens
Portée	21700 Li-ion	1 heure 40 minutes*	4 heures 15 minutes	20 heures 15 minutes	61 heures	/
	18650 Li-ion	1 heure 40 minutes*	2 heures 50 minutes	14 heures 10 minutes	53 heures	
Puissance Autonomie	21700 Li-ion	925 mètres	570 mètres	300 mètres	160 mètres	/
	18650 Li-ion	805 mètres				
Portée	21700 Li-ion	214187 candela	80877 candela	21567 candela	6379 candela	/
	18650 Li-ion	162682 candela				
Résistance aux chûtes		1 mètre				
Étanchéité		IP68, 2 mètres de profondeur				

Remarque: Les données ci-dessus ont été obtenues par le laboratoire de tests de Fenix en utilisant les batteries Li-ion Fenix ARB-L21-5000 et ARB-L18-3500 à la température de 21±3°C avec un taux d'humidité de 50%-80%. Les performances de la lampe peuvent varier en fonction de l'environnement dans lequel elle est utilisée ainsi que des batteries utilisées.

*L'autonomie en mode Turbo mesure le temps total de fonctionnement dans lequel sont inclues les durées à puissance réduite dues à la température et au système de protection incorporé à la lampe.

Utilisation et Entretien

- Démonter la tête, qui est scellée, de la lampe risque de l'endommager et cela annule donc la garantie.
- Fenix recommande d'utiliser une batterie d'excellente qualité
- Si la lampe n'est pas utilisée durant une longue période, retirez la batterie, car la lampe pourra être endommagée par une fuite d'électrolyte ou une explosion de la batterie.
- Les batteries au Lithium peuvent être rechargées même si elles ne sont pas entièrement vides, car il n'y a pas d'effet mémoire et vous devez les recharger immédiatement lorsqu'elles sont vides.
- Dévissez le bouchon arrière d'un demi-tour ou retirez la batterie pour éviter l'allumage accidentel de la lampe durant son transport ou son stockage.
- Sur le long terme, le joint torique peut se détériorer. Pour maintenir une étanchéité parfaite, remplacez-le avec un modèle approuvé (inclus).
- Le nettoyage régulier des contacts améliore les performances de la lampe, car des contacts sales peuvent amener celle-ci à vaciller, à s'allumer par intermittence voir à ne pas s'allumer pour les raisons suivantes:

A: La batterie doit être changée.

Solution: Remplacer la batterie (vérifier que la batterie a été insérée conformément aux instructions du fabricant).

B: Les fils, les contacts de la carte du circuit imprimé et les autres contacts sont sales.

Solution: Les nettoyer avec un coton-tige légèrement imbibé d'alcool.

Si les recommandations ci-dessus ne fonctionnent pas, merci de contacter votre distributeur agréé.

Contenu

Lampe torche HT18,batterie Fenix ARB-L21-5000U (batterie Li-ion 21700 avec port USB), câble de rechargement USB Type-C, porte batterie ALF-18, filtre rouge, filtre vert, étui (hauteur réglable), dragonne, joint torique de rechange, bouton de rechange en caoutchouc de l'interrupteur tactique, manuel d'utilisation, carte de garantie

⚠ Avertissement

1. Cette lampe est un dispositif d'éclairage à haute intensité capable de causer des dommages aux yeux de l'utilisateur ou à d'autres personnes. Évitez de diriger la lumière dans les yeux de quiconque.
2. Cette lampe va accumuler une chaleur importante lorsqu'elle est utilisée durant de longues périodes ce qui va entraîner une température élevée de son corps. Faites attention à une utilisation en toute sécurité pour éviter les brûlures.

(Russian) Фонарь Fenix HT18

- Максимальная мощность светового потока 1500 люмен, максимальная дистанция луча
- Светодиод CREEXHP35 HI, ресурс 50 000 часов.
- Элементы питания: аккумулятор Fenix ARB-L21-5000U USB 21700 Li-ion(в комплекте).
- Возможно использование аккумулятора 18650 Li-ion вместе с переходником ALF-18.
- Мгновенная активация фонаря тактической кнопкой.
- Простой выбор режимов боковой кнопкой.
- Цифровая регулировка тока – поддержание постоянной яркости.
- Индикация уровня заряда в кнопке и предупреждение о низком заряде.
- Защита от неправильной установки (переполюсовки) элементов питания.
- Материал корпуса: прочный, устойчивый к окислению алюминий.
- Покрытие корпуса: премиум высокопрочное анодирование HAIII, устойчивое к абразивам.
- Красный и зеленый фильтры в комплекте.
- Размеры: 184 мм (длина)х 68 мм (диаметр головной части) х 26 мм (диаметр корпуса).
- Вес: 220 г (без элементов питания).

Управление фонарем

Включение/Выключение ①

Слегка (на щелчка) нажмите на тактическую кнопку, чтобы моментально включить фонарь. Отпустите кнопку – фонарь погаснет.

Полностью (до щелчка) нажмите на тактическую кнопку, чтобы включить фонарь на продолжительное время и зафиксировать включение. Снова нажмите (до щелчка) на кнопку, чтобы выключить фонарь.

Выбор режима ②

Когда фонарь включен, однократно нажмите на боковую кнопку, чтобы выбрать режим:

Минимальный→Средний→Максимальный→Турбо.

Строб ②

Когда фонарь включен, нажмите и удерживайте боковую кнопку 0,8 секунд, чтобы войти в режим Строб. Снова однократно нажмите на боковую кнопку, чтобы вернуться в предыдущий использованный режим яркости.

Автоматическое запоминание режима

Фонарь запоминает последний выбранный режим яркости (за исключением Строба). В следующий раз фонарь включится в последнем использованном режиме яркости.

Индикация уровня заряда батарей

Каждый раз при включении фонаря индикатор уровня заряда аккумулятора в центре боковой кнопки автоматически отображает статус аккумулятора на 3 секунды.

Зеленый цвет: 100% - 85%, полный заряд

Зеленые вспышки: 85% - 50%, достаточный заряд

Красный цвет: 50% - 25%, низкий заряд

Красные вспышки: 25% - 1%, критичный заряд

Примечание: данная функция работает только с аккумуляторами серии FenixARB-L21 21700 Li-ion и Fenix ARB-L18 18650 Li-ion.

Спецификация элементов питания

Тип	Размеры	Номинальное напряжение	Использование
Аккумуляторы Li-ion	21700	3.6V	Fenix ARB-L21 Серия
Аккумуляторы Li-ion	18650	3.6V	Fenix ARB-L18 Серия

Предостережение:

1.Вместе с аккумулятором 18650 Li-последует использовать специальный переходник ALF-18, иначе фонарь не включится.

2. Не используйте литиевые батарейкиCR123Aлибо аккумуляторы 16340. В противном случае это повредит фонарь или элементы питания.

*18650/21700 Li-ion аккумуляторы разработаны для промышленного использования и должны быть использованы с осторожностью и бережно. Качественные аккумуляторы имеют схему защиты от перезаряда, это уменьшает риск утечки или взрыва. Возможны случаи повреждения элементов или короткое замыкание.

Замена элементов питания

Открутите крышку в задней части фонаря и установите аккумулятор анодом (+) по направлению к головной части. Закрутите фонарь и включите для проверки.

Предупреждение о низком заряде

Когда напряжение на аккумуляторе упадет ниже допустимого значения, фонарь будет автоматически понижать яркость до тех пор, пока не достигнет Минимального режима. В Минимальном режиме индикатор в центре боковой кнопки будет мигать красным светом, напоминая вам зарядить или заменить аккумулятор. Для обеспечения нормальной работы фонарь будет работать до тех пор, пока заряд аккумулятора полностью не иссякнет.

Примечание: данная функция работает только с аккумуляторами серии Fenix ARB-L21 21700 Li-ion и Fenix ARB-L18 18650 Li-ion.

Технические характеристики

ANSI/PLATO FL1		Турбо	Максимальный	Средний	Минимальный	Строб
Световой поток	21700 Li-ion	1500 люмен	500 люмен	150 люмен	30 люмен	1500 люмен
	18650 Li-ion	1100 люмен				1100 люмен
Время работы	21700 Li-ion	1 час 40 минут*	4часов 15 минут	20 часов 15 минут	61 час	/
	18650 Li-ion	1 час 40 минут*	2 часа 50 минут	14 час 10 минут	53 часа	
Дистанция	21700 Li-ion	925 метра	570 метра	300 метра	160 метров	/
	18650 Li-ion	805 метра				
Интенсивность	21700 Li-ion	214187 кандел	80887 кандел	21567 кандел	6379 кандел	/
	18650 Li-ion	162682 кандел				
Удропрочность		1 метр				
Водо непроницаемость		IP68, 2 погружение до 2 метров				

Примечание: параметры спецификации получены в результате лабораторного тестирования Fenix с использованием аккумуляторов ARB-L21-5000 и ARB-L18-3500 18650 Li-ion при температуре 21±3°Cи влажности50% - 80%. Действительные параметры фонаря могут варьироваться в зависимости от используемых элементов питания и условий окружающей среды.

* Время работы в Турбо режиме указано суммарно, учитывая понижение режима при срабатывании защиты от перегрева.

Автоматическая защита

Фонарь накапливает большое количество тепла во время длительной работы в Турбо режиме. Когда температура достигнет 65°C и выше, фонарь будет автоматически понижать яркость на несколько люмен, чтобы уменьшить температуру, пока не достигнет 800 люмен. Когда температура понизится, яркость постепенно повысится до Турбо режима.

Примечание: *Данные получены в результате лабораторного тестирования Fenix. Действительные результаты могут варьироваться в зависимости от рабочих условий.

Эксплуатация и уход

- Не разбирайте головную часть фонаря - это нарушит герметизацию и повредит фонарь, а также будет потеряна гарантия на фонарь.
- Не храните длительное время фонарь вместе с элементами питания. А также извлекайте их, если истек срок хранения. Некачественные элементы питания могут дать течь и повредить фонарь.
- Аккумулятор в комплекте требует подзарядки, когда его заряд истощается. Незамедлительно зарядите аккумулятор в этом случае, это не причинит ему вреда, так как Li-ionаккумуляторы не имеют эффекта памяти.
- Во время хранения или транспортировки открутите крышку на пол-оборота во избежание случайной активации.
- Своевременно замените резиновые кольца, если они повреждены. Регулярно смазывайте их, а также резьбовые части фонаря – это позволит предотвратить преждевременный износ деталей и обеспечит водонепроницаемость корпуса.
- Время от времени очищайте контакты от грязи и окисла. Особенно когда есть нерегулярное мерцание света или когда фонарь не включается.
- Возможные причины некорректной работы:

Причина А: Необходимо заменить или зарядить аккумулятор.

Решение: Замените или зарядите аккумулятор, соблюдая полярность.

Причина Б: Резьба, контакты платы или другие контакты загрязнены.

Решение: Бережно очистите контакты ватным тампоном, смоченным в растворе спирта.

Если вышеописанные случаи не решают проблему, пожалуйста, обратитесь к продавцу в вашем регионе.

Комплектация

Фонарь Fenix HT18, аккумулятор FenixARB-L21-5000U USB 21700 Li-ion, кабель для зарядки USB Type-C, переходник ALF-18, красный фильтр, зеленый фильтр, чехол (с регулировкой длины), ремешок на руку, запасное уплотнительное кольцо, запасная резиновая накладка на кнопку, инструкция, гарантийный талон.

⚠ Предостережение

1. Внимание! Фонарь содержит источник света повышенной яркости. Избегайте попадания прямого света в глаза – это может повредить глаза пользователя или окружающих.
2.Поверхность фонаря может нагреваться до высоких температур. Во избежание получения ожогов используйте фонарь аккуратно.

(Spanish) Linterna Fenix HT18

- Máximo de 1500 lúmenes de potencia y 925metros de distancia máxima.
- LED Cree XHP35 HI con una vida útil de 50,000 horas.
- Incluye una batería de iones de litio 21700 recargable USB Fenix ARB-L21-5000U.
- También se puede utilizar una batería recargable de iones de litio 18650 junto con el soporte de la batería ALF-18.
- Activación de potencia instantánea con interruptor de cola táctico momentáneo.
- Selección de potencia fácil con interruptor lateral.
- Circuito regulado digitalmente para mantener una salida estable.
- Indicador de nivel de batería de arranque y advertencia de bajo voltaje.
- Protección de polaridad inversa, para proteger contra la inserción incorrecta de la batería
- Hecho de aluminio endurecido duradero de alta resistencia y resistencia a la oxidación.
- Acabado antiabrasivo anodizado duro HAIII de tipo premium.
- Incluye adaptadores de filtro rojo y verde.
- 7.24 " x 2.68 " x 1.02 " / 184 x 68 x 26 mm
- 7.76 oz / 220 g (sin batería)

Instrucciones de Operación

Encendido/apagado ①

Toque el interruptor de la cola para activar momentáneamente la luz (suelte la luz se apagará), presione completamente para activar constantemente la luz, presione nuevamente para apagar la luz.

Selección de Potencia ②

Con la luz encendida, haga clic en el interruptor lateral para pasar por Bajo → Medio → Alto → Turbo.

Estroboscópico ②

Con la luz encendida, presione y mantenga presionado el interruptor lateral durante 0,8 segundos para ingresar la luz estroboscópica, vuelva a hacer clic en el interruptor lateral para volver al modo general utilizado anteriormente.

Circuito de memoria inteligente

La linterna memoriza el último nivel de potencia seleccionado en el modo general (sin incluir la luz estroboscópica). Cuando se vuelve a encender, se recuperará la potencia utilizado anteriormente.

Indicador de batería al encendido

Cuando se enciende la luz, el indicador de nivel de batería dentro del interruptor lateral se encenderá para mostrar el estado de la batería, el indicador permanecerá encendido durante 3 segundos.

Luz verde encendida: saturada 100% - 85%

Destellos de luz verde: suficiente 85% - 50%

Luz roja encendida: pobre 50% - 25%

Destellos de luz roja: crítico 25% - 1%

Nota: Esto solo funciona con la batería recargable de iones de litio Fenix ARB-L21 Series 21700 y Fenix ARB-L18 Series 18650.

Especificaciones de Batería

Tipo	Dimensión	Voltaje Nominal	Usabilidad
Batería recargable de Li-ion	21700	3.6V	Fenix ARB-L21 Series
Batería recargable de Li-ion	18650	3.6V	Fenix ARB-L18 Series

Advertencia:

1. El soporte de la batería ALF-18 dedicado de Fenix se utilizará conjuntamente cuando se use una batería de iones de litio de 18650.

2. No utilice la batería CR123A o 16340. Hacerlo podría dañar la linterna o la batería que se está utilizando.

* Las baterías de iones de litio 18650/21700 son celdas potentes diseñadas para aplicaciones comerciales y deben tratarse con precaución y manejarse con cuidado. Solo use baterías de calidad con protección de circuito para reducir el potencial de combustión o explosión; pero el daño celular o el cortocircuito son riesgos potenciales que asume el usuario.

Reemplazo de Batería

Desenrosque la tapa trasera e inserte la batería con el lado del ánodo (+) hacia la cabeza de la luz, luego atornille la tapa trasera nuevamente.

Protección Inteligente

La linterna acumulará mucho calor cuando se use en potencia Turbo durante períodos prolongados. Cuando la luz alcanza una temperatura de 65 ° C o superior, la luz se reducirá automáticamente en unos pocos lúmenes para reducir la temperatura, hasta la potencia de 800 lúmenes. Cuando se reduce la temperatura, la salida volverá gradualmente a Turbo.

Nota: Los datos anteriores son los resultados de las pruebas proporcionadas por Fenix a través de sus pruebas de laboratorio. El verdadero rendimiento puede variar según los diferentes entornos de trabajo.

Advertencia de bajo voltaje

Cuando el nivel de voltaje cae por debajo del nivel preestablecido, la linterna está programada para reducir a una potencia más baja hasta que se alcanza potencia baja. Cuando esto sucede en potencia baja, el indicador en el medio del interruptor lateral parpadeará en rojo para recordarle que debe recargar o reemplazar la batería. Para garantizar un uso normal, la linterna no se apagará automáticamente y funcionará hasta que la batería se agote por completo.

Nota: Esto solo funciona con la batería recargable de iones de litio Fenix ARB-L21 Series 21700 y Fenix ARB-L18 Series 18650.

Parámetros Técnicos

ANSI/PLATO FL1		Turbo	Alto	Medio	Bajo	Estrobo
Potencia	21700 Li-ion	1500 lúmenes	500 lúmenes	150 lúmenes	30 lúmenes	1500 lúmenes
	18650 Li-ion	1100 lúmenes				1100 lúmenes
Autonomía	21700 Li-ion	1 hora 40 minutos *	4 horas 15 minutos	20 horas 15 minutos	61 horas	/
	18650 Li-ion	1 hora 40 minutos *	2 horas 50 minutos	14 horas 10 minutos	53 horas	
Autonomía	21700 Li-ion	925 metros	570 metros	300 metros	160 metros	/
	18650 Li-ion	805 metros				
Intensidad	21700 Li-ion	214187 candela	80877 candela	21567 candela	6379 candela	/
	18650 Li-ion	162682 candela				
Resistencia a Impactos		1 meter				
Resistencia al agua		IP68, 2 metros bajo el agua				

Nota: Las especificaciones anteriores son los resultados de las pruebas proporcionadas por Fenix a través de sus pruebas de laboratorio utilizando una batería recargable de iones de litio Fenix ARB-L21-5000 y Fenix ARB-L18-3500 a una temperatura de 21 ± 3 ° C y una humedad del 50% - 80%. El rendimiento real de este producto puede variar según los diferentes entornos de trabajo y las baterías reales utilizadas.

Uso y mantenimiento

- Desmontar la cabeza sellada puede causar daños a la luz y anularía la garantía.
- Fenix recomienda usar una batería de excelente calidad.
- Si la linterna no se utilizará durante un período prolongado, retire la batería o la linterna podría dañarse por fugas de electrolitos o explosión de la batería.
- La batería de iones de litio debe cargarse incluso si la batería no está agotada, cárguela inmediatamente cuando la batería esté agotada; No tiene efecto memoria.
- Desatornille la tapa de la cola media vuelta o saque la batería para evitar la activación accidental durante el almacenamiento o el transporte.
- El uso a largo plazo puede provocar el desgaste de las juntas tóricas. Para mantener un sello de agua adecuado, reemplace el anillo con un repuesto aprobado.
- La limpieza periódica de los contactos de la batería mejora el rendimiento de la linterna, ya que los contactos sucios pueden hacer que la luz parpadee, brille de forma intermitente o incluso no se ilumine por los siguientes motivos:

A: La batería necesita ser reemplazada.

Solución: reemplace la batería (asegúrese de que la batería esté insertada de acuerdo con las especificaciones del fabricante).

B: Los hilos, el contacto de la placa PCB u otros contactos están sucios.

Solución: limpie los puntos de contacto con un bastoncillo de algodón empapado en alcohol.

Si ninguno de los métodos anteriores funciona, por favor contacte a un distribuidor autorizado.

Incluye

Linterna HT18, batería de iones de litio recargable USB 21700 Fenix ARB-L21-5000U, cable de carga USB tipo C, soporte de batería ALF-18, adaptador de filtro de luz roja, adaptador de filtro de luz verde, funda (longitud ajustable), cordón, repuesto O -ring, arranque de interruptor de goma de repuesto, manual de usuario, tarjeta de garantía

⚠ Advertencia

1. Esta linterna es un dispositivo de iluminación de alta intensidad capaz de causar daños oculares al usuario u otras personas. Evite dirigir la linterna directamente a los ojos de cualquier persona.
2. Esta linterna acumulará mucho calor cuando se usa durante períodos prolongados, lo que da como resultado una temperatura alta de la carcasa de la linterna. Preste atención al uso seguro para evitar quemaduras.

(Italian) Torcia Fenix HT18

- 1500 lumen di potenza massima e 925 metri di distanza massima del fascio.
- Un LED Cree XHP35 HI con una durata di 50.000 ore.
- Include una batteria ricaricabile agli ioni di litio 21700 ricaricabile USB ARB-L21-5000U Fenix.
- 186 Una batteria ricaricabile agli ioni di litio 18650 può anche essere usato insieme alla portabatterie ALF-18.
- Attivazione istantanea della potenza con interruttore di coda tattico momentaneo.
- Selezione semplice dell'uscita con interruttore laterale.
- Circuito regolato digitalmente per mantenere un'uscita stabile.
- Indicazione del livello di batteria di avvio e avviso di bassa tensione.
- Protezione da inversione di polarità, per protezione da un inserimento errato della batteria
- Realizzato in alluminio resistente ad alta resistenza e ossidazione.
- Finitura antiabrasiva anodizzata dura di tipo premium HAIII.
- Adattatori filtro rosso e verde inclusi.
- 7,24 " x 2,68 " x 1,02 " / 184 x 68 x 26 mm
- 220 g (batteria esclusa)

Istruzioni per l'uso

On / off ①

Tocca l'articolo di coda per attivare momentaneamente la luce (il rilascio e la luce si spengono), premi per l'attivazione costante della luce, premi di nuovo per spegnere la luce.

Selezione dell'uscita ②

Con la luce accesa, fai clic sull'interruttore laterale per scorrere tra Basso → Medio → Alto → Turbo.

Strobo ②

Con la luce accesa, tieni selezionato per 0,8 secondi per entrare nella luce stroboscopica, fai clic sull'interruttore laterale

Circuito di memoria intelligente

La luce che memorizza l'ultimo livello di selezione selezionato in modalità generale (escluso lo strobo). Alla riaccensione verrà richiamato il livello di attenzione usato in precedenza.

Indicazione del livello della batteria

Quando la luce è accesa, l'indicatore del livello della batteria all'interno dell'interruttore laterale si accenderà per visualizzare lo stato della batteria, l'indicatore rimarrà acceso per 3 secondi prima che si spenga.

Luce verde accesa: saturo 100% - 85%

La luce verde lampeggia: sufficiente 85% - 50%

Luce rossa accesa: scarsa 50% - 25%

Luce rossa lampeggiante: critico 25% - 1%

Nota: funziona solo con la batteria ricaricabile agli ioni di litio Fenix ARB-L21 serie 21700 e Fenix ARB-L18 serie 18650.

Specifiche Batterie

Tipo	Dimensioni	Voltaggio Nominale	Raccomandata
Li-ion Battery Ricaricabile	21700	3.6V	Fenix ARB-L21 Series
Li-ion Battery Ricaricabile	18650	3.6V	Fenix ARB-L18 Series

Avvertimento:

1. Il supporto per batteria ALF-18 dedicato Fenix deve essere usato insieme quando si utilizza una batteria agli ioni di litio 18650.

2. Non utilizzare batterie CR123A o 16340. Ciò potrebbe causare danni alla torcia o alla batteria in uso.

* Le batterie 18650/21700 agli ioni di litio sono potenti celle progettate per applicazioni commerciali e devono essere trattate con cautela e maneggiate con cura. L'uso di batterie di qualità con protezione del circuito riduce il rischio di combustione o esplosione; ma danni alle celle o cortocircuiti sono potenziali rischi che l'utente si assume.

Sostituzione della batteria

Svitare il tappo di coda e inserire la batteria con il lato anodico (+) verso la testa della luce, quindi riavvitare il tappo di coda.

Protezione intelligente

La luce accumulerà molto calore se utilizzata a livello di potenza Turbo per periodi prolungati. Quando la luce raggiunge una temperatura di 65°C o superiore, la luce scenderà automaticamente di alcuni lumen per ridurre la temperatura, fino a raggiungere la potenza di 800 lumen. Quando la temperatura è stata ridotta, l'uscita tornerà gradualmente a Turbo.

Nota: i dati sopra riportati sono i risultati dei test forniti da Fenix attraverso i suoi test di laboratorio. Le prestazioni reali possono variare in base ai diversi ambienti di lavoro.