

⚠

AVERTISSEMENT

ⓐ Placez cette lampe hors de portée des enfants !
ⓑ Ne dirigez pas le faisceau lumineux directement dans les yeux de quiconque !
ⓒ 'N' édairer pas les objets inflammables à courte distance, pour éviter de les brûler ou de provoquer un danger dû à une température élevée !
ⓓ 'N' utilisez pas la lampe de manière inappropriée, par exemple en la tenant dans la bouche, afin d' éviter toute blessure ou danger de mort en cas de défaillance de la lampe ou de la batterie et/ou d' une température élevée !
ⓔ 'Cette lampe accumule une grande quantité de chaleur durant son fonctionnement, ce qui entraîne une température élevée de son corps. Veillez à une utilisation sûre pour éviter les brûlures.
ⓕ 'Éteignez et verrouillez la lampe ou retirez la batterie pour éviter toute activation accidentelle lorsque la lampe est placée dans un environnement fermé et inflammable tel que des poches et les sacs à dos !
ⓖ 'La LED de cette lampe n' est pas remplaçable, donc toute la lampe doit être changée lorsque la LED atteint la fin de sa vie.

(FRENCH) LAMPE FENIX TK20R UE

ⓐ Puissance de sortie maximale de 2800 lumens ; distance maximale du faisceau de 465 mètres,
ⓑ Une LED Luminius SFT70 d'une durée de vie de 50 000 heures,
ⓒ Inclue une batterie Fenix ARB-L21-5000 V2.0,
ⓓ Couleur custom et couronne de frappe en acier inoxydable,
ⓔ Interrupteur/sélecteur FlexiSensa Control brevetée pour une utilisation rapide à une main,
ⓕ Modes "Tactical" et "Duty" pour un choix adapté aux besoins de chacun,
ⓖ Port de charge USB Type-C caché,
ⓗ Fabriqué en aluminium durable A6061-T6,
ⓓ Finition premium avec anodisation dure anti-abrasive de typept,
ⓔ Dimensions : 153,7 x 34 x 25,4 mm/0,65" x 1,34" x 1,00",
ⓕ Poids : 135 g/4,76oz (batterie exclue).

MODE D'EMPLOI

Interrupteurs
L'interupteur arrière rond est l'interupteur tactique pour l'activation instantanée. L'interupteur/sélecteur arrière FlexiSensa Control est l'interupteur fonctionnel pour la sélection de la sortie, **Marche/arrêt**
Appuyez sur l'interupteur tactique pour allumer silencieusement et momentanément la lampe, relâchez l'interupteur pour éteindre la lampe.
Appuyez à fond sur l'interupteur tactique jusqu'à ce que le "clac" se fasse entendre pour allumer de façon permanente la lampe, appuyez à nouveau pour que la lampe s'éteigne.
Mode commutation
Dans n'importe quel mode, tournez l' interrupteur/sélecteur FlexiSensa Control pour obtenir le mode désiré.
Mode Tactical
Lorsque la lampe est allumée, appuyez sur l'interupteur tactique pour passer du mode au suivant dans l'ordre: Turbo→Strobe,
Mode Duty
Lorsque la lampe est allumée, appuyez sur l'interupteur tactique pour passer d' un mode à l'autre, dans l'ordre: Turbo→Fort→Moyen→Faible,
Mode Verrouillage/OFF
Dans n'importe quel mode, tournez l' interrupteur/sélecteur FlexiSensa Control en position verrouillage pour éteindre la lampe de poche.
Lorsque la lampe est allumée, tournez l' interrupteur/sélecteur FlexiSensa Control en

⚠

ADVERTENCIA

ⓐ Coloque esta linterna fuera del alcance de los niños!
ⓑ NO apunte la linterna directamente a los ojos de nadie!
ⓒ NO lmine objetos inflamables a corta distancia, para evitar quemar objetos o causar peligro debido a la alta temperatura!
ⓓ NO use la linterna de manera inapropiada, como mantenerla en la boca, para evitar lesiones personales o amenazas a la vida cuando la linterna o la batería interna fallan!
ⓔ Esta linterna acumulará mucho calor mientras trabaja, lo que resultará en una alta temperatura de la carcasa de la linterna. Preste atención al uso seguro para evitar quemaduras,
ⓕ Apague y bloquee la linterna o retire la batería de la linterna para evitar la activación accidental cuando la linterna se coloca en un entorno cerrado e inflamable, como bolsillos y mochilas!
ⓖ Si la LED de esta linterna es FlexiSensa para desbloqueo, por lo tanto, toda la linterna debe reemplazarse cuando el LED llegue al final de su vida útil.

(SPANISH) LINTERNA FENIX TK20R UE

ⓐ Potencia máxima de 2800 lúmenes; Distancia máxima del haz de 465 metros,
ⓑ Un LED de calidad con una vida útil de 50.000 horas,
ⓒ Alimentado por una batería recargable Fenix ARB-L21-5000 V2.0,
ⓓ Color de camuflaje personalizado más bello de acero inoxidable,
ⓔ Control FlexiSensa patentado para una operación rápida y con una sola mano,
ⓕ Modos táctico y de servicio para una elección flexible,
ⓖ Puerto de carga USB tipo C oculto,
ⓗ Hecho de aluminio duradero A6061-T6,
ⓓ Acabado antirreflejivo anodizado duro tipo de primera calidad,
ⓔ Tamaño: 6,05" x 1,34" x 1,00"/153,7 x 34 x 25,4 mm,
ⓕ Peso: 4,76 oz/135 gramos (sin batería).

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Interruptores
El interruptor de cara redonda es el interruptor táctico para la activación instantánea. La cola FlexiSensa Control es el interruptor funcional para la selección de salida, **Encendido/Agapado**
Toque el interruptor táctico para encender la luz de forma silenciosa y momentánea; al soltar, la luz se apagará.
Presione completamente el interruptor táctico hasta que se escuche el sonido de "clac" para encender constantemente la luz, presione nuevamente y la luz se apagará.
Cambio de modos
En cualquier estado, gire el interruptor de control FlexiSensa para seleccionar el modo necesario.
Modo Táctico
Con la luz encendida, toca el interruptor táctico para alternar entre Turbo→Strobe,
Modo Trabajo
Con la luz encendida, toca el interruptor táctico para alternar entre Turbo→Alto→Medio→Bajo,
Modo Bloqueo/Agapado
En cualquier estado, gire el interruptor de control FlexiSensa al modo de bloqueo

⚠

ВНИМАНИЕ!

ⓐ Держите фонарик вне досягаемости детей!
ⓑ Не светите кому-либо в глаза!
ⓒ Не светите на объекты из близкого расстояния чтобы не обжечь или поджечь их!
ⓓ Не используйте фонарик ненадлежащим образом, например не кушайте его чтобы избежать травм.
ⓔ Фонарик выделяет много тепла при использовании в течение длительного времени, что приводит к высокой температуре корпуса. Используйте фонарик с должной осмортительностью, чтобы избежать ожогов!
ⓕ Выключите и заблокируйте фонарик или извлеките аккумулятор чтобы избежать случайного включения, если вы используете его в кармане, например карман или рюкзаки!
ⓖ Светодиод этого налобного фонаря не подлежит замене, поэтому по окончании срока службы светодиода необходимо заменить весь фонарик.

(RUSSIAN) FENIX TK20R UE ФОНАРИК

ⓐ Максимальная яркость и дальность обзора: 2800 люмен и 465м,
ⓑ Высококачественный светодиод с сроком службы 50 000,
ⓒ Питание от одного перезаряжаемого Fenix ARB-L21-5000 V2.0,
ⓓ Индивидуальный камуфляжный цвет более красивый из нержавеющей стали,
ⓔ Контроль FlexiSensa запатентован для быстрой работы одной рукой,
ⓕ Tактический и Дежурный режимы для рабочего выбора,
ⓖ Серьезный порт зарядки USB Type-C,
ⓗ Устойчивый к прочному сплаву алюминия A6061-T6,
ⓔ Устойчивое к царапинам анодирование премиум-класса титана,
ⓕ Размер: 153,7 x 34 x 25,4 мм,
ⓖ Вес: 135 г (без батареи).

УПРАВЛЕНИЕ

Переключатели
Круглый красный переключатель — это тактический переключатель для мгновенного включения фонарика. FlexiSensa Control — это функциональный переключатель для выбора режима работы, **ВЫКЛЮЧИТЬ**
Нажмите на тактический переключатель, чтобы беззвучно и моментально включить фонарик, отпустите чтобы выключить (всплесковое включение по умолчанию).
После того, до щелчка нажмите на тактический переключатель чтоб включить постоянный свет. Еще раз нажмите, чтобы выключить.
Смена режима работы
В любом состоянии вращайте переключатель FlexiSensa, чтобы переключиться между тактическим, дежурным, блокировкой, **ТАКТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ**
Из ВКЛ списка нажмите на тактический переключатель для выбора между Turbo → Strobe, **Дежурный режим**
Из ВКЛ списка нажмите на тактический переключатель, чтобы выбрать уровень яркости в порядке Turbo→Высокий→Средний→Низкий, **Блокировка-разблокировка**
Из любого состояния поверните переключатель FlexiSensa Control, чтобы заблокировать и выключить фонарик.
Из ВКЛ поверните переключатель FlexiSensa Control для разблокировки фонарика и выбора между Тактическим и Дежурными режимами. Будучи

⚠

警告

ⓐ ライトをお子の手の届かないところに置いてください。
ⓑ ライトを使用者や周囲の人に向けて直接照射しないでください。
ⓒ 発火や高温による危険を避けるため、ライトを熱しやすいものや火の近くで近距離で照射しないでください。
ⓓ ライトや内蔵電池の故障による人身事故や、火に引かれた危険を避けるため、ライトを口の中に入れたままの状態で取り扱わないでください。
ⓔ ライトを使用することで、本体が発熱し高温になります。安全にご使用いただくために、火傷をしないようご注意ください。
ⓕ 衣服のポケットやリュックなどの密閉された場所や、燃えやすい物の近くにライトを置くときは、接点灯を防ぐためライトを消灯ロックするか、本体から電池を取り外してください。
ⓖ 本製品の LED ライトは交換式ではありません。LED ライトの寿命が切れた場合は、本製品を再度ご購入ください。

(JAPANESE) FENIX TK20R UE フラッシュライト

ⓐ 最大出力 2800 lm、最大照射距離 465 m
ⓑ 光源として Luminius社製 SFT70 LEDを使用 (寿命50,000時間)
ⓒ Fenix ARB-L21-5000 V2.0の充電電池が付属
ⓓ カスタマイズされたカラーフィニッシュに加え、本体材質としてステンレススチール製のストライクベベルを採用
ⓔ 特許取得済みのFlexiSensaコントロールスイッチを採用し、素早く片手で操作が可能
ⓕ TacticalモードとDutyモードを搭載し、ニーズに合った柔軟な操作が可能
ⓖ USB Type-C充電ポートを搭載
ⓗ 本体材質として耐熱性のA6061-T6アルミニウムを使用
ⓔ 耐摩耗処理として硬質アルマイト表面処理を採用
ⓕ サイズ (約) : 153.7 mm x 34 mm x 25.4 mm
ⓖ 重量 (約) : 135g (電池含まず)

使用方法

スイッチ
本体上部にある丸形スイッチがタクティカルスイッチとなっており、即時点灯が可能です。
本体上部にあるFlexiSensaコントロールスイッチがファンクショナルスイッチとなっており、出力選択が可能です。
点灯/消灯
タクティカルスイッチをタッチすると、ライトが瞬時点灯します。スイッチを離すとライトが消灯します。
タクティカルスイッチを「タッチ」と音がるまで押し込むと、ライトが常時点灯します。スイッチを再度押し込むとライトが消灯します。
モード切替
ライトがどのような状態であっても、FlexiSensaコントロールスイッチで回転させると、必要に応じたモードで選択されます。

PARAMÈTRES TECHNIQUES

ANSI/PLATO FL1	MODE TACTICAL			MODE DUTY			MODE VERROUILLAGE /OFF	
	TURBO	STROBE	TURBO	FORT	MOYEN	FAIBLE		
	PUISSANCE	2800 lumens	2800 lumens	2800 lumens	1000 lumens	350 lumens	30 lumens	/
	AUTONOMIE	3 heures*	/	3 heures*	3 heures 15 minutes	9 heures	40 heures	/
	INTENSITÉ	53 880 candela	/	53 880 candela	17 880 candela	5900 candela	490 candela	/
	PORTÉE MAXIMUM	465 mètres						
	RÉSISTANCE AUX CHUTES	1 mètre						
	SUBMERSIBLE	IP68, 2 mètres sous l'eau						

Remarque : Selon la norme ANSI/PLATO FL1, les spécifications ci-dessus sont issues des résultats inclus, à la température de 21 ± 3 ° C avec un taux d'humidité de 50 % - 80 %. Les performances de la lampe peuvent varier selon différents environnements de travail ainsi que la batterie utilisée.
* L'autonomie en mode Turbo est le temps cumulé de fonctionnement, y compris à puissance réduite en raison de la température ou du système de protection incorporation.

CIRCUIT INTELLIGENT DE MÉMOIRE

En mode "Tactical" ou "Duty", la lampe mémorise la dernière sortie sélectionnée, y compris Strobe. Lorsqu'elle est rallumée, la sortie précédemment utilisée en mode général est rappelée.

PROTECTION INTELLIGENTE CONTRE LA SURCHAUFFE

La lampe va générer une chaleur importante lorsque le mode Turbo est utilisé durant de longues périodes. Lorsque la lampe atteint la température de 60 ° C voir plus, la lampe va diminuer automatiquement la puissance de quelques lumens pour réduire la température. Lorsque la température sera revenue sous les 60 ° C, l'utilisateur pourra à nouveau sélectionner le mode Turbo.

CARACTÉRISTIQUES DES BATTERIES

Type	Dimension	Voltage	Emploi	
Fenix ARB-L21-5000 V2.0	21700	3,6 V	Recommandé	✓✓
Fenix ARB-L21-5000U	21700	3,6 V	Recommandé	✓✓
Fenix ARB-L21-4000P	21700	3,6 V	Recommandé	✓✓
Autres types de batterie 21700	21700	3,6 V	Attention	!

* Est interdit d'utiliser des piles 18650, 16340 ou CR123A.
* Les batteries Li-ion 21700, conçues pour un usage commercial, sont puissantes et doivent être manipulées avec soin. Utilisez uniquement des batteries de qualité ayant un circuit de protection intégré pour réduire les risques de combustion ou d' explosion, mais les risques de courts-circuits étoués autres dommages potentiels relèvent de la responsabilité de l'utilisateur.

RECHARGEMENT

1. Desserrer la tête de la lampe dans le sens inverse des aiguilles d' une montre pour révéler le port de charge USB Type-C et branchez la prise USB-A du câble de charge sur une prise électrique, puis connectez la prise USB Type-C du câble de charge à la lampe.
2. L' indicateur s' affiche en rouge pendant la charge et devient vert lorsque la charge est complète,
3. Une fois la charge terminée, veillez à resserrer la tête de la lampe pour maintenir la capacité d'étanchéité à la poussière et à l' eau.

REEMPLACEMENT DE LA BATTERIE

Dévissez le bouchon arrière de la lampe et insérez la pile avec le côté anode (+) vers la tête de la lampe, puis revisssez-le.

RECHARGEMENT

1. Desserrer la tête de la lampe dans le sens inverse des aiguilles d' une montre pour révéler le port de charge USB Type-C et branchez la prise USB-A du câble de charge sur une prise électrique, puis connectez la prise USB Type-C du câble de charge à la lampe.
2. L' indicateur s' affiche en rouge pendant la charge et devient vert lorsque la charge est complète,
3. Une fois la charge terminée, veillez à resserrer la tête de la lampe pour maintenir la capacité d'étanchéité à la poussière et à l' eau.

REEMPLAZO DE BATERÍA

Desserosque el cabezal de la luz e inserte la batería con el lado del ánodo (+) hacia el cabezal de la luz, luego vuelva a enroscar la cabeza de la luz.

CARGA

1. Afloje el cabezal de la luz en el sentido contrario a las agujas del reloj para revelar el puerto de carga USB tipo C y enchúfelo el enchufe USB-A del cable de carga en un tomacorriente, luego conecte el enchufe USB tipo C del cable de carga a la luz.
2. El indicador se mostrará rojo durante la carga y se volverá verde cuando esté completamente cargado.

PARAMÈTRES TECHNIQUES

ANSI/PLATO FL1	MODO TÁCTICO			MODO TRABAJO			MODO BLOQUEO /APAGADO	
	TURBO	STROBO	TURBO	ALTO	MEDIO	BAJO		
	POTENCIA	2800 lúmenes	2800 lúmenes	2800 lúmenes	1000 lúmenes	350 lúmenes	30 lúmenes	/
	AUTONOMÍA	3 horas*	/	3 horas*	3 horas 15 minutos	9 horas	40 horas	/
	INTENSIDAD	53,880 candelas	/	53,880 candelas	17,880 candelas	5900 candelas	490 candelas	/
	DISTANCIA MÁXIMA	465 metros						
	RESISTENCIA A IMPACTOS	1 metro						
	SUMERGIBLE	IP68, 2 metros bajo el agua						

Remarque : Selon la norme ANSI/PLATO FL1, les spécifications ci-dessus sont issues des résultats inclus, à la température de 21 ± 3 ° C avec un taux d'humidité de 50 % - 80 %. Les performances de la lampe peuvent varier selon différents environnements de travail ainsi que la batterie utilisée.
* L'autonomie en mode Turbo est le temps cumulé de fonctionnement, y compris à puissance réduite en raison de la température ou du système de protection incorporation.

CIRCUITO DE MEMORIA INTELENTE

En el modo táctico o de trabajo, la luz memoriza la última potencia seleccionada, incluida la luz estroboscópica. Cuando se enciende de nuevo, se recuperará la potencia del modo general utilizada anteriormente.

PROTECCIÓN INTELENTE DE SOBRE TEMPERATURA

La linterna acumulará mucho calor cuando se use en potencia Turbo durante períodos prolongados. Cuando la linterna alcanza una temperatura de 60 ° C o más, la luz bajará automáticamente algunos lúmenes para reducir la temperatura. Cuando la temperatura descienda por debajo de 60 ° C, permitirá al usuario volver a seleccionar la potencia Turbo.

ESPECIFICACIONES DE BATERÍAS

Typo	Dimensione	Voltage	Emploi	
Fenix ARB-L21-5000 V2.0	21700	3,6 V	Recomendado	✓✓
Fenix ARB-L21-5000U	21700	3,6 V	Recomendado	✓✓
Fenix ARB-L21-4000P	21700	3,6 V	Recomendado	✓✓
Otros tipos de baterías 21700	21700	3,6 V	Atención	!

*Está prohibido usar baterías 18650, CR123A o 16340.
*Las baterías de iones 21700 son células potentes diseñadas para aplicaciones comerciales y deben tratarse con precaución y manipulación cuidadosa. Utilice únicamente baterías de calidad con protección de circuito para reducir el potencial de combustión o explosión; pero el daño a las células o los cortocircuitos son riesgos potenciales que asume el usuario.

REEMPLAZO DE BATERÍA

Desserosque el cabezal de la luz e inserte la batería con el lado del ánodo (+) hacia el cabezal de la luz, luego vuelva a enroscar la cabeza de la luz.

CARGA

1. Afloje el cabezal de la luz en el sentido contrario a las agujas del reloj para revelar el puerto de carga USB tipo C y enchúfelo el enchufe USB-A del cable de carga en un tomacorriente, luego conecte el enchufe USB tipo C del cable de carga a la luz.
2. El indicador se mostrará rojo durante la carga y se volverá verde cuando esté completamente cargado.

INDICADOR DE NIVEL DE BATERÍA

Cada vez que se enciende la luz, el indicador (desatornille el cabezal de la luz para ver) indicará el nivel de la batería y durará 3 segundos.
2. El verde encendido saturado 100% - 85%
Luz verde encendida saturada 100% - 85%
Parpadeos de luz verde: suficiente 85% - 50%
Luz roja encendida: poco 50% - 25%
Parpadeos de luz roja: crítico 25% - 1%
Nota: Esto solo funciona con la batería recargable Fenix ARB-L21 serie.

ADVERTENCIA DE BAJO VOLTAJE

Cuando el nivel de voltaje cae por debajo del nivel preestablecido, la linterna se programa para cambiar a un nivel de potencia más bajo hasta que se alcance la potencia Baja. Cuando esto sucede en potencia Baja, la luz parpadeará 3 veces cada 5 minutos para recordarle que debe recargar o reemplazar la batería a tiempo.
Nota: Esto solo funciona con la batería recargable Fenix ARB-L21 serie.

USO Y MANTENIMIENTO

ⓐ Desmontar el cabezal sellado puede dañar la lámpara y anulará la garantía.
ⓑ Fenix recomienda utilizar una batería Fenix de excelente calidad.
ⓒ Retire la batería para evitar la activación accidental durante el almacenamiento o el transporte.
ⓓ Si no va a utilizar la lámpara durante un período prolongado, retire la batería o la lámpara para dañarse debido a una fuga de electrolito.
ⓔ Desatornille la tapa trasera o retire la batería para evitar la activación accidental durante el almacenamiento o el transporte.
ⓕ El uso a largo plazo puede provocar el desgaste de la junta tórica. Para mantener un sello de agua adecuado, reemplácelo al año con el pedido apropiado.
ⓖ La limpieza periódica de los contactos de la batería mejora el rendimiento de la lámpara, ya que los contactos sucios pueden hacer que la lámpara parpadee, brille de forma intermitente o incluso que no se encienda por las siguientes razones:
A: Batería baja.
Solución: Recargue o reemplace la batería (Asegúrese de que la batería esté insertada de acuerdo con las especificaciones de la batería).
B: El punto de contacto o contacto de la batería o la linterna está sucio.
Solución: Limpie los puntos de contacto con un bastoncillo de algodón empapado en alcohol isopropílico.
Si los métodos anteriores no funcionan, comuníquese con el distribuidor.

INCLUYE

Linterna Fenix TK20R UE, batería de ARB-L21-5000 V2.0, cable de carga tipo C, funda, cordón, 2 juntas torales de repuesto, manual de usuario

ИНДИКАЦИЯ УРОВНЯ ЗАРЯДА

Каждый раз, когда фонарик включается, индикатор (отвинтите головку фонаря, чтобы увидеть) в течение 3 сек будет показывать уровень заряда батареи. Зеленый свет горит: насыщенный 100% - 85%
Зеленый свет мигает: достаточно 85% - 50%
Горит красный свет: плохой уровень 50% - 25%
Мигает красный свет: критически низкий заряд 25% - 1%
Примечание. Это работает только с литий-ионным аккумулятором Fenix ARB-L21 серии.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НИЗКОМ НАПЯЖЕНИИ

Когда уровень напряжения аккумулятора падает ниже заданного уровня, фонарик запрограммирован на переключение на более низкий уровень яркости (режим "Низкий"). Если это случится в Низкий режим, то фонарик будет мигать 3 раза каждые 5 минут, чтобы напомнить вам о необходимости подзарядки или замены аккумулятора.
Примечание. Это работает только с литий-ионным аккумулятором Fenix ARB-L21 серии.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ⓐ Разборка запечатанной головки фонарика может привести к его повреждению и аннулированию гарантии.
ⓑ Fenix рекомендует использовать только качественные защитные аккумуляторы.
ⓒ Во время транспортировки или если фонарь не будет использоваться в течение длительного времени, извлеките аккумулятор, иначе фонарь может возникнуть из-за утечки электролита.
ⓔ Откройте хвостовую крышку или извлеките аккумулятор, чтобы предотвратить случайное включение во время хранения или транспортировки.
ⓕ Длительное использование может привести к износу уплотнительного кольца. Для поддержания надлежащего уровня влагозащиты замените кольцо одобренным запасным из комплекта.
ⓖ Длительное использование может привести к износу уплотнительного кольца. Для поддержания надлежащего уровня влагозащиты замените кольцо одобренным запасным из комплекта.
ⓗ Поскольку металлическая часть фонарика может улучшить характеристики фонарика, так как грязные контакты могут вызвать мерцание, прерывистый свет фонаря или даже отсутствие света по следующим причинам:
A: Аккумулятор требует зарядки.
Решение: замените батарею (убедитесь, что аккумулятор вставлен в соответствии со спецификациями производителя).
B: Контакт или контакт аккумулятора не вставлен правильно.
Решение: очистите места контакта ватным тампоном, смоченным в медицинском спирте.
Если указанные методы не работают, обратитесь к авторизованному дистрибьютору.

В КОМПЛЕКТЕ

Fenix TK20R UE фонарик, ARB-L21-5000 V2.0 аккумулятор, Type-C кабель зарядки, чехол, титан, 2 x запасных уплотнительных кольца, руководство

※本製品に付属するFenix ARB-L21-5000 V2.0電池の充電時間は、0%〜100%までの充電で約93.5時間です。
※電池の性能を維持するため、本製品の保管の際は4ヶ月に1度の充電をしてみてください。
※充電中はライトをご使用いたしません。
※この場合は、Fenix ARB-L21シリーズの充電電池の使用時間のみをお使いいただけます。

バッテリーインジケーター

ライトを点灯する度に、インジケーターにバッテリー残量が3秒間表示されます。(インジケーターを確認するためには、ライト本体のヘッド部を締めてください)
緑色点灯: 完了 (100%〜85%)
緑色点灯: 十分 (85%〜50%)
赤色点灯: 不足 (50%〜25%)
赤色点灯: 非常不足 (25%〜1%)
※この場合は、Fenix ARB-L21シリーズの充電電池の使用時間のみをお使いいただけます。

低電圧警報機能

本製品は、充電の残量不足で電圧が一定以下に低下した場合、ライトがLow出力に落ちるまで低下する仕様となっております。出力Lowでこれが起こった場合、ライトが3回点滅する動作が5分おきに起こり、電池の充電・交換の推奨をお知らせします。
※この場合は、Fenix ARB-L21シリーズの充電電池の使用時間のみをお使いいただけます。

使用とメンテナンス

ⓐ ライト本体の分解は、製品の破損を招くおそれがあります。ライトの分解が認められた場合は、保証の対象外となります。
ⓑ 弊社では保護膜付きの高品質な電池のみのご使用を推奨しております。
ⓒ ライトを長期間使用しない場合は、電池を取り出して適切に保管してください。
ⓓ 接点灯を防ぐため、本製品の保管や携帯の際は、アルコールを稀めるか電池を取り外してください。
ⓔ リングは長期間の使用によって磨耗します。防水性能を維持するため、Oリングが磨耗した場合は必ず交換する必要があります。
ⓕ 電池の接点部を定期的にクリーニングすることで、ライトの性能が改善します。また、接点部に汚れが着いていると、以下の理由によってライトが明滅したり、点灯不能になることがあります：
→ 充電量が不足している。
→ 電池の充電も、もしくはライトに汚れが着いている。
→ アルコールを薄した綿棒で接点部を清掃してください。

上記の方法で解決しない場合は、正規販売店にお問い合わせください。

付属品

Fenix TK20R UEフラッシュライト本体、ARB-L21-5000 V2.0電池、USB Type-C充電ケーブル、ストラップ、ホルスター、予備のOリング、取扱説明書