

105G铜版纸/单黑双面印刷/490*225mm/风琴折后98*225mm/

The diagram illustrates the Luminus SFT40 LED flashlight and its performance characteristics. The flashlight is shown in a disassembled state, with four main components labeled:

- ① Luminus SFT40 LED**: The LED chip, shown as a circular component with a central lens.
- ② Functional side switch**: The side switch used to operate the flashlight.
- ③ Battery replacement**: The battery compartment, shown as a cylindrical component.
- ④ Tactical tail switch**: The tail switch used to operate the flashlight.

The flashlight is shown in two states: "Single click: Turbo" and "Press and hold for 0.5s: enter strobe." The output is controlled by the side switch, with "Tap: momentarily turn on" and "Fully press: constantly turn on" indicated.

The graph shows the output percentage over time for different beam modes. The Y-axis represents Output (%), ranging from 10 to 100. The X-axis represents Runtime (hours), ranging from 0 to 300. The legend indicates the following beam modes and their corresponding output levels:

- 1700 LM (Solid line)
- 600 LM (Dashed line)
- 150 LM (Dotted line)
- 50 LM (Dash-dot line)
- 5 LM (Dotted line)

The graph shows that the 1700 LM mode has the highest output, while the 5 LM mode has the lowest output. The runtime for each mode is indicated on the X-axis.

La luce accumulata molto calore se utilizzata in modalità relativamente elevata per periodi prolungati. Quando la luce raggiunge una temperatura di 100°C si accende automaticamente, emettendo un suono e una luce rossa per ridurre la temperatura. Quando la temperatura scende sotto i 70°C, si spegne automaticamente e l'accumulo della luce riprende.

AVVISO DI BASSA TENSIONE

Quando il livello di tensione scende al di sotto del livello preimpostato, il sistema di allarme emette un suono e un livello di luminosità inferiore per far raggiungere la potenza minima. Quando ciò accade in modalità ECO (potenza), l'indicatore del livello della batteria lampeggia in rosso per ricordare di ricaricare o sostituire la batteria tempestivamente.

Note: funziona solo con la batteria ENEC ENEC 1.5 sempre 18500.

USO E MANUTENZIONE

1. Lo smontaggio della testa sigillata può causare danni alla lampada e invalidare la garanzia.
2. Ferma coniglio di utilizzare solo una batteria protetta da dala qualità. La luce verrà utilizzata in modo sicuro e sicuro. Impugnare la batteria per una corretta conservazione.
3. La luce verrà utilizzata in modo sicuro e sicuro. Impugnare la batteria per evitare l'interferenza accidentale durante lo stoccaggio o il trasporto.
4. Usare una lampina protetta da dala qualità. La luce verrà utilizzata in modo sicuro e sicuro. Impugnare la batteria per evitare l'interferenza accidentale durante lo stoccaggio o il trasporto.
5. La pulizia periodica dei contatti della batteria migliora le prestazioni e riduce i rischi di cortocircuito. Possono causare danni alla batteria e luce, brillante in modo intermittente e addirittura non accenderli per un certo periodo.
6. A Scambio livello della batteria.
7. La luce verrà utilizzata in modo sicuro e sicuro. Impugnare la batteria per evitare l'interferenza accidentale durante lo stoccaggio o il trasporto.
8. B. Il contatto il punto di contatto della batteria o della testa e i supporti. Sollecitare più punti di contatto con un battifilo di cromo inossidabile di acciaio inossidabile.

Se la luce si accende ma non funziona, controllare il distributore autorizzato.

INCLUI NELLA CONFEZIONE

Torale ENEC PD35 V3.0, batteria agli ioni di litio 4R16 4R16-3400U V3.0, sistema di ricarica USB Type-C, O-ring di ricambio.

Mantenere in un luogo sicuro e asciutto di garanzia

1000

[illegible]

PARAMETRI TECNICI						
ANSIPILATO FL1	TURBO	ALTA	MEDIA	BASSA	ECO	STROBO
z ^o LUCE	1700 lumen	600 lumen	150 lumen	50 lumen	1700 lumen	1700 lumen
⌚ TEMPO	1 ora 44 minuti*	3 ore 26 minuti	5 ore 5 minuti	34 ore 5 minuti	300 ore	/
📏 DISTANZA	357 metri	216 metri	109 metri	63 metri	20 metri	/
💡 INTENSITÀ	31900 candele	11700 candele	3000 candele	1600 candele	100 candele	/
🔋 RESISTENZA ALL'ACQUA	1 metro			1 metro		
❗ IMPERMEABILITÀ	IP68			IP68		

*Nota: secondo lo standard ANSI-134-1 specificato di cui sopra dipende dai risultati prodotti da Fattori Attivi: i nostri test di laboratorio utilizzano un sistema di batteria già di serie ricaricabile Fenix AA-15-3400D V3 il cui consumo dichiarato è di 213mAh e un'autonomia del 50%. I reali prestazioni di questo prodotto possono variare in base ai diversi problemi di carico e alla batteria effettivamente utilizzata.

*La luce Turbo è mirata in un totale di routine, induce inoltre la livello notte a causa della temperatura e del meccanismo di protezione nel design.

passate da Strobe → Eco → Basso → Medio → Alto.

Strobe:

Il nostro accendino, sempre pronto all'interruzione funzionale per non essere secondario per accedere alle luci, fare nuovamente un click per 0,5 secondi affinché si utilizzi la funzione in modalità grande.

Avertimento: non disporre batterie di marche, dimensioni, capacità o tipo diverse. Ciò potrebbe causare danni alla torcia o alle batterie in uso. Le batterie sono riciclabili e possono essere smaltite presso punti di raccolta per applicazioni commerciali e devono essere trattate con cautela e attenzione. Non tentare mai di riparare le batterie. La qualità con protezione del circuito interno, il rischio di cortocircuito o esplosione; ma darsi alle celle o cortocircuiti son potenziali rischi che favoriti le assenti.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

Svitare la codola della lucia e inserire la batteria sul lato dell'anodo (+) verso la testa della luce, quindi riavvitare la codola della luce.

SPECIFICHE BATTERIA

Type	Dimensioni	Voltage/Nomiale	Usabilità	
Fenix AA-15-L18	18x16mm	3.6V/3.7V	Raccomandata	✔
Batteria non ricaricabile	CR123A	3V	Usabile	✔
Batteria Ricaricabile	16340	3.2V	Usabile	✔
Batteria Ricaricabile	16340	3.2V	Attenzione	✔
Batteria Ricaricabile (4x1)	16340	3.6V/3.7V	Vietata	✖
Batteria Ricaricabile (LiFePO4)	16350	3.2V	Vietata	✖

INDICAZIONE DEL LIVELLO DELLA BATTERIA

Ogni volta che la luce viene accesa, l'indicatore nell'interruttore laterale funzionerà indicando i livelli delle batterie e durera per 3 secondi.

Lumina rossa accesa: carica 100% - 25%

Lumina rossa lampeggia: sufficiente 80% - 50%

Luce rossa accesa: scarica 50% - 25%

La lampo la luce lampeggia: critico 25% - 1%

Nota: funziona solo con la batteria Fenix AA-15-L18 serie 18550.

PROTEZIONE INTELLIGENTE CONTRO IL SURRISCALDAMENTO

La luce accumulata molto calore se utilizzata in modalità relativamente elevata per periodi prolungati. Quando la luce raggiunge una temperatura di 100°C si accende automaticamente, emettendo un suono e una luce rossa per ridurre la temperatura. Quando la temperatura scende sotto i 70°C, si spenta automaticamente e l'accumulo della luce si ferma.

AVVISO DI BASSA TENSIONE

Quando il livello di tensione scende al di sotto del livello preimpostato, il sistema di allarme emette un suono e un livello di tensione inferiore per far raggiungere la potenza minima. Quando ciò accade in modalità ECO (potenza), l'indicatore del livello della batteria lampeggia in rosso per ricordare di ricaricare o sostituire la batteria tempestivamente.

Note: funziona solo con la batteria ENEC AHS-1.5 serie 1850.

USO E MANUTENZIONE

1. Lo smontaggio della testa sigillata può causare danni alla lampada e invalidare la garanzia.
2. Ferma coniglio di utilizzare solo una batteria protetta da dala qualità. La luce verrà utilizzata in modo sicuro e non si romperà la batteria per una corretta conservazione.
3. La luce verrà utilizzata in modo sicuro e non si romperà la batteria per evitare l'incidente accidentale durante lo stoccaggio o il trasporto.
4. Usare a lungo termine può causare un aumento di calore. Per mantenere una corretta tenuta stagna, sostituire l'anello con un nuovo anello di tenuta.
5. La pulizia periodica dei contatti della batteria migliora le prestazioni e riduce i rischi. I contatti possono essere puliti con la soffia della luce, brillante in modo intermittente e addirittura non accenderli per un po' di tempo.
6. A scanso livello della batteria.
7. La batteria deve essere sostituita la batteria.
8. Il contatto il punto di contatto della batteria o della testa e i sopra. Soluzione pulire i punti di contatto con un batuffolo di cotone imbevibile di alcool etilico.

Se la luce non si accende non funzionano, contattare il distributore autorizzato.

INCLUI NELLA CONFEZIONE

Torale ENEC PD35 V3.0, batteria agli ioni di litio 4R18 4R-3400U V3.0, il sistema di ricarica USB Type-C, O-ring di ricambio.

Mantenere in un luogo sicuro di garanzia

1000