

## Utilisation et Entretien

- Remplacer le filts qui est scellé, de la lampe risque de l'endommager et cela annule donc la garantie.
- Fentes recommander d'utiliser une batterie FENIX 18650de qualité.
- Si la lampe n'est pas utilisée durant une longue période, retirez la batterie, car la lampe pourra être endommagée par une fuite d'électrolyte.
- Sur une long terme, le joint torçon peut se détériorer. Pour maintenir l'étanchéité parfaite, il faudra le remplacer avec un modèle approuvé.
- Le nettoyage régulier des contacts améliore les performances de la lampe, car les contacts sales peuvent amener celle-ci à vaciller, à s'allumer par intermittence voire à ne pas s'allumer pour les raisons suivantes:

A. La batterie doit être chargée.

B. Nettoyer le contact de la batterie (vérifier que la batterie a été insérée conformément aux instructions du fabricant).

B) Nettoyer les contacts de la carte du circuit imprimé et les autres contacts sales.

Solution: les nettoyer avec un coton-tige légèrement imbibé d'alcool.

Si les recommandations ci-dessus ne fonctionnent pas, merci de contacter votre distributeur agréé.

## Contenu

Le kit Fenix E18650 contient: 1 batterie 18650 rechargeable AA18-3500, bandeau, sangle, support de suspension pour bandeau, support de fixation, joints torçons de remplacement, câble de rechargement, manuel d'utilisation, carte de garantie.

## ⚠ Avertissement

Cette lampe est un dispositif électronique à haute intensité capable de causer des dommages aux yeux. Éviter de regarder la lumière dans les yeux de quelqu'un.