61.122.391.126-E06R Pro说明书-A3
105G铜版纸/单黑双面印刷/225*490mm/风琴折后56*98mm/*

FENIX
LIGHTING FOR EXTREMES

E06R PRO

TRIPLE-LIGHT-SOURCE DUAL-CONTROL FLASHLIGHT

1600 LUMENS MAX OUTPUT

160 METERS MAX BEAM DISTANCE



LIGHTING FOR EXTREMES

FACEBOOK WECHAT

"Follow" us for more information about Fenix.

FENIXLIGHT LIMITED

Tel: +86-755-29631163/83/93 Fax: +86-755-29631181

E-mail: info@fenixlight.com Web: www.fenixlight.com

Address: 3F, Building A, 111 Shuiku Road, Bao'an District, Shenzhen 518102, China

61.122.391.126-A3-20251030

⚠ WARNING

○Do NOT shine the flashlight directly into anyone's eyes, as this flashlight is a high-intensity lighting device.
○All information provided in this manual is subject to change without prior notice.
○Do NOT place this flashlight in the reach of children!
○Do NOT place light head near flammable objects, high temperatures can cause objects to overheat and become flammable/ignite!
○Do NOT use the flashlight in inappropriate ways such as holding the unit in your mouth, doing so could cause serious personal injury or death if the flashlight or internal battery fails!
○This flashlight will accumulate a significant amount of heat while operating, resulting in a high temperature of the light shell. Pay close attention to avoid burns!
○Lock the flashlight to prevent accidental activation when the flashlight is placed in a closed and flammable environment such as pockets and backpacks!
○The LEDs of this flashlight are not replaceable; so the whole flashlight will need to be replaced when any one of the LEDs reaches the end of its lifespan.
○This flashlight is for professional use only. Not for use by untrained individuals or children.
○This flashlight complies with the EU photobiological safety standard EN 62471. Please use this flashlight according to the specified safety classification.

Warning: Ultraviolet (UV) Radiation Hazard
○This flashlight emits ultraviolet (UV) radiation, which may cause damage to eyes and skin.
○UV light is generally invisible to the human eye. Improper use may result in unintended exposure.
○Do not look directly at the UV-LED or its beam during operation. Avoid shining the flashlight directly at people,animals, or exposed skin.
○Caution: UV radiation reflects off surfaces (e.g., mirrors, metal), increasing the risk of accidental exposure.
○Be aware that objects and liquids you shine on may redirect or reflect the light beam, depending on the kind of surface they have.
○When used in close proximity to objects, reflected UV radiation is stronger and more intense than at a distance of several meters.
○Do not use optical lenses to focus the light beam within its emission cone.
○Always wear certified UV-protective goggles and skin protection during use to avoid eye and skin damage. Also avoid prolonged exposure of skin or other living tissue.
○Restrict usage of UV light to professional applications only. Always turn off the flashlight and store it securely after use.

(ENGLISH)FENIX E06R PRO FLASHLIGHT

○1600 lumens maximum output and 160 meters maximum beam distance; spotlight/floodlight adjustable.
○One Luminus SST20 LED and one Luminus SFT25 LED, with a lifespan of 50,000 hours each.
○Built-in 1650mAh battery provides a max runtime of 111 hours in Eco mode.
○USB Type-C charging.
○Multiple light sources including white light (spotlight and floodlight), UV light, and a red laser.
○3D light ring provides five lighting effects: Red flash, Blue flash, Red & blue flash, RGB, and Aurora; suitable for both emergencies and relaxation.
○Neck-mounted switch+tail switch; dual-switch control.
○Separately controlled three light sources.
○Flat design allows for easy storage in a pocket.
○Keychain hole and belt clip support multiple carrying ways.

TECHNICAL PARAMETERS

ANSI/PLATO FL1	GENERAL MODE (SPOTLIGHT)					GENERAL MODE (FLOODLIGHT)					SCENE MODE					SPECIAL MODE			
	HIGH	MED	LOW	ECO	MOONLIGHT	HIGH	MED	LOW	ECO	MOONLIGHT	RED FLASH	BLUE FLASH	RED & BLUE FLASH	RGB	AURORA	UV LIGHT	RED LASER	STROBE	TURBO
OUTPUT	1000 lumens	350 lumens	150 lumens	30 lumens	5 lumens	750 lumens	350 lumens	150 lumens	30 lumens	5 lumens	1 lumen	1 lumen	1 lumen	0.5 lumens	0.5 lumens	365nm (1300mW)	650nm (2mW-4.5mW)	1600 lumens	1600 lumens
RUNTIME	2 hours 15 minutes*	2 hours 30 minutes	4 hours 30 minutes	24 hours	104 hours	2 hours 20 minutes	3 hours 12 minutes	4 hours 35 minutes	24 hours 30 minutes	111 hours	/	/	/	/	/	/	/	/	1 hour 19 minutes
DISTANCE	153 meters	90 meters	61 meters	26 meters	11 meters	60 meters	40 meters	26 meters	11 meters	5 meters	/	/	/	/	/	/	/	/	160 meters
INTENSITY	5866 candela	2067 candela	936 candela	171 candela	31 candela	914 candela	412 candela	178 candela	33 candela	6 candela	/	/	/	/	/	/	/	/	6234 candela
IMPACT RESISTANCE	1 meter																		
WATERPROOF	IP66																		

Note: According to the ANSI/PLATO FL1 standard, the above specifications are from the results produced by Fenix through its laboratory testing using one built-in 1650mAh battery under the temperature of 21±3°C and humidity of 50% - 80%. The true performance of this product may vary according to different working environments.
*The High output is measured in total of runtime including output at reduced levels due to temperature or protection mechanism in the design.

○IP66-rated protection.
○Battery level indication and low-voltage warning.
○Size: 4.84" x 1.22" x 0.75"/123 x 31 x 19 mm.
○Weight: 3.67 oz/104.1 g(including battery).

OPERATING INSTRUCTIONS

White light mode
Press and hold the neck-mounted switch/tail switch for 0.5 seconds to turn on the White light mode.
Single click the neck-mounted switch/tail switch to cycle through Moonlight→Eco→Low→Med→High.
Press and hold the neck-mounted switch/tail switch for 0.5 seconds to turn off the White light mode.
Single click the oval switch to select between Spotlight and Floodlight in White light mode.
UV light mode
Press and hold the side purple switch for 0.5 seconds to turn on the UV light, press and hold it for 0.5 seconds again to turn off the flashlight.
In White light mode, press and hold the side purple switch for 0.5 seconds to switch to the UV light, press and hold it for 0.5 seconds again to turn off the flashlight.
Red laser mode
Press and hold the side red switch for 0.5 seconds to turn on the red laser, press and hold it for 0.5 seconds again to turn off the flashlight.
In White light mode, press and hold the side red switch for 0.5 seconds to switch to the red laser, press and hold it for 0.5 seconds again to turn off the flashlight.
Scene mode
With the light turned off, double click the neck-mounted switch to turn on the 3D mood light ring.
Single click the switch to cycle through Red flash→Blue flash→Red & blue flash→RGB→Aurora.
Press and hold the neck-mounted switch for 0.5 seconds to turn off the 3D mood light ring.
Strobe mode
With the light turned off, press and hold the neck-mounted switch for 1.2 seconds to enter Strobe. Press and hold the neck-mounted switch/tail switch for 0.5 seconds to turn off the flashlight.
In White light mode, press and hold the neck-mounted switch for 1.2 seconds to enter Strobe. Single click the neck-mounted switch to recall the previously used output, then press and hold the neck-mounted switch/tail switch for 0.5 seconds to turn off the flashlight.
Turbo mode
With the light turned off, press and hold the tail switch for 0.8 seconds to enter Turbo. Press and hold the neck-mounted switch/tail switch for 0.5 seconds to turn off the flashlight.
In White light mode, press and hold the tail switch for 0.8 seconds to enter Turbo. Single click the tail switch to recall the previously used output, then press and hold the neck-mounted switch/tail switch for 0.5 seconds to turn off the flashlight.
Lock/Unlock
With the light turned off, press and hold the purple switch and the red switch simultaneously for 2 seconds to lock the light. The light will blink twice in Eco output to indicate locked status.
Press and hold the purple switch and the red switch simultaneously for 2 seconds to unlock the light, the light will be unlocked and activate in Moonlight output.
Intelligent Memory Circuit
The flashlight memorizes the last selected output of the White light mode. When turned on again, the previously used output of the White light mode will be recalled.

CHARGING

1.Turn off the flashlight and connect the USB Type-C end of the charging cable to the flashlight.
2.The battery level indicator will display red while charging and will turn green when fully charged.
3.Once charging is completed, be sure to unplug the charging cable.
4.While charging, if the battery level is below 3.3 V, only the White light mode can be activated; if the battery level is above 3.3 V, the Scene mode and Turbo mode cannot be activated.、
5.Charging voltage: 5V
6.Charging power: Supports up to 5W (5V/1A)
Note: The USB charging adapter used must be certified and comply with the government safety standards of the country or region where the device is sold.

BATTERY LEVEL INDICATION

With the light turned off, single click the neck-mounted switch to check the current battery level and the battery level indicator will last for 3 seconds.
Green light on: saturated 100% - 85%
Green light flashes: sufficient 85% - 50%
Red light on: poor 50% - 25%
Red light flashes: critical 25% - 1%

INTELLIGENT OVERHEAT PROTECTION

The flashlight will accumulate a lot of heat when used at high output levels for extended periods. When the flashlight reaches a temperature of 60°C/140°F or above, it will automatically step down a few lumens to reduce the temperature. When the temperature drops below 60°C/140°F, the flashlight will gradually recall the preset output level. High output level can be reselected if needed.

LOW-VOLTAGE WARNING

When the voltage level drops below the preset level, the flashlight is programmed to downshift to a lower brightness level until Moonlight output is reached. When this happens in Moonlight output, the battery level indicator blinks red to remind users to recharge the flashlight in a timely manner. To ensure normal use, the flashlight will not turn off automatically and will work till the battery runs out.

USAGE AND MAINTENANCE

○Fully charge the flashlight in time to ensure normal function the next time it is needed.
○Recharge a stored flashlight every four months to maintain optimum performance of the battery.
○Disassembling the sealed head can cause damage to the flashlight and will void the warranty.
○Lock the flashlight to prevent accidental activation during storage or transportation.

INCLUDED

Fenix E06R Pro flashlight, USB Type-C charging cable, Lanyard, User manual, Warranty card

⚠ 警告

◎本产品亮度极高，请勿直视发光体，以免造成视力损伤。
◎本说明书上提供的所有信息若有更改，恕不另行通知。
◎请将本灯具放置在儿童接触不到的地方，避免儿童使用！
◎请勿将本灯具近距离照射易燃物体，以免造成过高烧坏物体引发危险！
◎请勿采用口含等非正常方式使用本灯具，以免灯具或内部电池发生故障时，造成人身伤害或危及生命！
◎本灯具工作时会产生大量热量，造成外壳温度过高，使用时请注意安全，以免烫伤！
◎本灯具放置在口袋、背包等密闭、易燃环境时，请关机并将灯具锁定，以防止误触点亮灯具引发危险！
◎本灯具的光源是不可替换的，当光源到其寿终时，应替换整个灯具！
◎本灯具仅供专业人员使用，不适用于未受训人员或儿童使用。
◎符合欧盟光生物安全标准EN 62471，请根据安全等级使用本灯具。

警告：紫外线 (UV) 辐射危害
◎本灯具发出紫外线辐射，可能对眼睛和皮肤造成伤害。
◎紫外线通常人眼不可见，不当使用可能导致无意识的暴露风险。
◎请勿直视紫外线光源，避免照射任何人、动物或裸露的皮肤。
◎注意：紫外线可经物体（如镜子、金属等）表面反射，增加意外暴露风险。
◎请注意所照射的物体和液体的表面。根据其具体类型不同，它们可能会改变紫外线的照射方向或反射紫外线。
◎在近距离使用紫外线时，物体表面反射的紫外线辐射强度较在数米外使用时显著增强。
◎请勿使用光学透镜将光束聚焦在其发射锥角范围内。
◎使用紫外线时请务必佩戴经过认证的防紫外线护目镜和采取必要的皮肤保护措施，以避免眼睛和皮肤受损。还应避免皮肤或其他活体组织长时间暴露于紫外线。
◎本灯具的紫外线灯仅限用于专业用途。使用完后请务必关闭电源并妥善保存灯具。

(中文) FENIX E06R PRO手电

◎1600流明高亮，聚泛可调，160米远射无压力；
◎使用1颗Luminus SST20 LED和1颗Luminus SFT25 LED，寿命50000小时；
◎内置一块1650mAh锂聚合物电池，节能档续航达111小时，TYPE-C直充更省心；
◎多光效合一，玩转 EDC 全场景，白光（聚光+泛光）&UV光&红激光，性能全升级，一灯多用途；
◎3D智能氛围灯，叠加红闪/蓝闪/红蓝闪/RGB/极光五重氛围光效，应急警示、休闲放松两手抓；
◎颈部开关+尾部开关双重配置，握持把玩更有趣；
◎三光源独立按键控制，操作便捷；
◎扁形外壳设计，便于装入口袋；
◎钥匙孔和背夹，支持多种携带方式；
◎IP66 级防水，全天候可靠使用；

技术参数

ANSI/PLATO FL1	照明模式(聚光)					照明模式(泛光)					情景模式					特殊模式			
	高亮档	中亮档	低亮档	节能档	月光档	高亮档	中亮档	低亮档	节能档	月光档	红闪档	蓝闪档	红蓝闪档	RGB档	极光档	UV光模式	红激光模式	爆闪模式	极亮模式
亮度	1000流明(10W)	350流明(3.5W)	150流明(1.5W)	30流明(0.3W)	5流明(0.05W)	750流明(7.5W)	350流明(3.5W)	150流明(1.5W)	30流明(0.3W)	5流明(0.05W)	1流明(0.01W)	1流明(0.01W)	1流明(0.01W)	0.5流明(0.005W)	0.5流明(0.005W)	365nm(1300mW)	650nm(2mW-4.5mW)	1600流明(16W)	1600流明(16W)
续航时间	2小时15分*	2小时30分	4小时30分	24小时	104小时	2小时20分	3小时12分	4小时35分	24小时30分	111小时	/	/	/	/	/	/	/	/	1小时19分钟
射程	153米	90米	61米	26米	11米	60米	40米	26米	11米	5米	/	/	/	/	/	/	/	/	160米
光强	5866坎德拉	2067坎德拉	936坎德拉	171坎德拉	31坎德拉	914坎德拉	412坎德拉	178坎德拉	33坎德拉	6坎德拉	/	/	/	/	/	/	/	/	6234坎德拉
防跌落高度	1米																		
防水等级	IP66																		

注：上述参数依据ANSI/PLATO FL1标准，使用一块内置1650mAh 锂聚合物电池，在温度21±3°C和湿度50%-80%的情况下，在Fenix实验室环境下测试得出。实际表现随着环境的变化而变化。
*高亮档续航为保留智能保护测试的累积续航。

◎具备电量警示功能，剩余电量随时掌握；
◎尺寸：123（长）*31（宽）*19（高）mm；
◎重量：104.1克（含电池）。

操作说明

白光模式
长按颈部按键/尾部按键0.5S打开白光模式；
单击颈部按键/尾部按键，即可按月光档→节能档→低亮档→中亮档→高亮档的顺序循环调节亮度；
长按颈部按键/尾部按键0.5S关闭白光模式。
单击颈部椭圆形按键可在白光模式下进行聚光光效和泛光光效的切换。
UV光模式
长按侧边紫色按键0.5秒打开UV光，再长按0.5S关闭手电。
白光模式下长按侧边紫色按键0.5秒可切换到UV光，再长按0.5S关闭手电。
红激光模式
长按侧边红色按键0.5秒打开红激光，再长按0.5S关闭手电。
白光模式下长按侧边红色按键0.5秒可切换到红激光，再长按0.5S关闭手电。
情景模式
关机状态下，双击颈部按键开启3D氛围灯；
单击按键，即可按红闪→蓝闪→红蓝闪→RGB→极光的顺序循环调节光效；
长按颈部按键0.5S关闭氛围灯。
爆闪模式
关机状态下，长按颈部按键1.2秒进入爆闪模式，再长按颈部按键/尾部按键0.5秒关闭手电。
白光模式下，长按颈部按键1.2秒进入爆闪模式，单击颈部按键返回原指位，再长按颈部按键/尾部按键0.5秒关闭手电。
极亮模式
关机状态下，长按尾部按键0.8秒进入极亮模式，再长按颈部按键/尾部按键0.5秒关闭手电。
白光模式下，长按尾部按键0.8秒进入极亮模式，单击尾部按键返回原指位，再长按颈部按键/尾部按键0.5秒关闭手电。
锁定/解锁
关机状态下，同时按住侧边红色和紫色开关2S，白光节能档闪烁2次提示进入锁定状态；
同时按住侧边红色和紫色开关2S，解除锁定，进入月光档位。
智能记忆
白光模式下，手电会自动记忆亮度档位，每次关闭手电再次打开后，都会以记忆的白光模式亮度档位开始工作。

充电说明

充电时，应按如下步骤进行：
1、关闭手电，将充电线的USB Type-C端口插入手电的侧边充电插口；
2、手电接收到充电信号后，充电指示灯将会以红色亮起，手电充满后转变为绿色；
3、停止充电后，应拔下充电线，随后即可正常使用手电；
4、充电状态下，低于3.3V时，只支持白光模式点亮；高于3.3V时，不支持情景模式、极亮模式点亮。
5、充电电压:5V
6、充电功率:最大支持5W（5V/1A）
注：使用的USB电源适配器必须经过认证，符合销售设备的国家和地区的政府安全标准。

电量显示

关机状态下，单击颈部按键查看电量，电量指示灯会亮起3秒，显示剩余电量，不同状态对应剩余电量如下：
绿灯常亮（代表电量饱和）：电量大约100%-85%
绿灯闪烁（代表电量充足）：电量大约85%-50%
红灯常亮（代表电量不足）：电量大约50%-25%
红灯闪烁（代表电量严重不足）：电量大约25%-1%

智能温控

灯具长时间以高亮度档位工作会积累大量热量，为避免外壳温度过高影响使用舒适度，当电路检测到温度超过60°C时，灯具会自动逐渐降低亮度，当温度下降到60°C以下时，灯具会逐渐恢复到该档位设定的亮度，若要保持在高亮档工作，请手动重新切换。

低压警示

灯具检测到电池电压过低时，会逐步地自动降低当前工作档位，直到降低到月光档位为止，同时电量指示灯会以红光闪烁，以提示尽快充电；同时为了保证用户的正常使用，手电不会主动关机，将会以红光闪烁的提示方式一直持续至电池电量彻底耗尽为止。

使用与维护

◎如电池电量过低，请及时充满电，能保证下次正常使用。
◎请每4个月充电一次，有效保护电池，延长使用寿命。
◎请勿拆卸灯具密封部件，否则将会导致保修失效并可能损坏灯具。
◎由于灯具采用了长按开机设计，灯具放在包里时可能会因为挤压而误点亮。如果希望避免此问题，您可以在把灯具装入包中前，同时按住灯具侧边红色和紫色开关2S进行锁定。

包装清单

E06R Pro手电、TYPE-C充电线、手绳、说明书、保修卡

⚠ WARNUNG

○Richten Sie die Taschenlampe NICHT in die Augen von Personen, da es sich bei dieser Taschenlampe um eine Lichtquelle mit hoher Lichtintensität handelt.
○Alle Angaben in diesem Handbuch können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
○Bewahren Sie diese Taschenlampe NICHT in der Reichweite von Kindern auf!
○Bewahren Sie den Lampenkopf NICHT in unmittelbarer Nähe von brennbaren Gegenständen auf. Hohe Temperaturen können dazu führen, dass Gegenstände überhitzen und brennen bzw. sich entzünden!
○Verwenden Sie die Taschenlampe NICHT auf unangemessene Weise, z. B., indem Sie sie in den Mund nehmen. Das kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen, wenn die Taschenlampe oder der/die integrierte(n) Akku(s) ausfallen!
○Diese Taschenlampe entwickelt während des Betriebs beträchtliche Hitze, was zu einer hohen Temperatur des Lampengehäuses führt. Seien Sie sehr vorsichtig, um Verbrennungen zu vermeiden.
○Verriegeln Sie die Taschenlampe, um ein versehentliches Einschalten zu verhindern, wenn die Taschenlampe in einer geschlossenen und entflammbaren Umgebung wie einer Tasche oder einem Rucksack aufbewahrt wird!
○Die LEDs dieser Taschenlampe sind nicht austauschbar. Daher muss die gesamte Taschenlampe ersetzt werden, wenn die LEDs das Ende ihrer Betriebslebensdauer erreichen.
○Diese Taschenlampe eignet sich nur für den professionellen Einsatz. Sie ist nicht für die Verwendung durch ungeschulte Personen oder Kinder vorgesehen.
○Diese Taschenlampe ist mit dem EU-Standard EN 62471 für photobiologische Sicherheit konform. Bitte verwenden Sie diese Taschenlampe entsprechend der angegebenen Sicherheitsklassifizierung.

Achtung: Gefahr durch ultraviolette (UV) Strahlung
○Diese Taschenlampe gibt ultraviolette (UV-) Strahlung ab, die Augen und Haut schaden kann.
○UV-Licht ist für das menschliche Auge im Allgemeinen nicht sichtbar. Unsachgemäße Verwendung kann zu unbeabsichtigter Aussetzung führen.
○Blicken Sie während des Betriebs nicht direkt in die UV-LED oder ihren Strahl. Richten Sie die Taschenlampe nicht direkt auf Menschen, Tiere oder freiliegende Haut.
○Achtung: UV-Strahlung wird von Oberflächen (z. B. Spiegeln, Metall) reflektiert, was die Gefahr einer versehentlichen Aussetzung erhöht.
○Achten Sie darauf, dass Objekte und Flüssigkeiten, die Sie anleuchten, den Lichtstrahl je nach Art ihrer Oberfläche umlenken oder reflektieren könnten.
○Bei Verwendung in unmittelbarer Nähe zu Objekten ist die reflektierte UV-Strahlung stärker und intensiver als auf eine Entfernung von mehreren Metern.
○Verwenden Sie keine optischen Linsen, um den Lichtstrahl innerhalb seines Emissionskegels zu bündeln.
○Tragen Sie während der Benutzung immer eine zertifizierte UV-Schutzbrille und Hautschutz, um Augen- und Hautschäden zu vermeiden. Vermeiden Sie zudem die längere Aussetzung der Haut und anderer lebender Gewebe.
○Beschränken Sie die Nutzung des UV-Lichts ausschließlich auf professionelle Anwendungen. Schalten Sie die Taschenlampe immer aus und bewahren Sie sie nach der Benutzung sicher auf.

(DEUTSCH)FENIX E06R PRO TASCHENLAMPE

○1.600 Lumen maximale Ausgabe und 160 Meter maximaler Strahlabstand; Scheinwerfer/Flutlicht einstellbar.
○Eine Luminus-SST20-LED und eine Luminus-SFT25-LED mit einer Lebensdauer von jeweils 50.000 Stunden.
○Der integrierte 1.650-mAh-Akku bietet eine maximale Laufzeit von 101 Stunden im Eco-Modus.
○USB-Type-C-Aufladung.
○Drei Lichtquellen: Weißlicht (Scheinwerfer und Flutlicht), UV-Licht und ein roter Laser.
○3D-Lichtring bietet fünf Lichteffekte: Rotes Blinklicht, blaues Blinklicht, rotes und blaues Blinklicht, RGB und Aurora, geeignet sowohl für Notfälle als auch zur

TECHNISCHE DATEN

ANSI/PLATO FL1	ALLGEMEINMODUS (SCHEINWERFER)					ALLGEMEINMODUS (FLUTLICHT)					SZENENMODUS					SPEZIALMODUS			
	HELL	MITTEL	DUNKEL	ECO	MONDLICHT	HELL	MITTEL	DUNKEL	ECO	MONDLICHT	ROTES BLINKLICHT	BLAUES BLINKLICHT	ROTES UND BLAUES BLINKLICHT	RGB	AURORA	UV-LICHT	ROTER LASER	STROBE	TURBO
HELLIGKEITSSTUFE	1.000 Lumen	350 Lumen	150 Lumen	30 Lumen	5 Lumen	750 Lumen	350 Lumen	150 Lumen	30 Lumen	5 Lumen	1 Lumen	1 Lumen	1 Lumen	0,5 Lumen	0,5 Lumen	365nm (1.300mW)	650nm (2mW-4,5mW)	1.600 Lumen	1.600 Lumen
BETRIEBSDAUER	2 Stunden 15 Minuten*	2 Stunden 30 Minuten	4 Stunden 30 Minuten	24 Stunden	104 Stunden	2 Stunden 20 Minuten	3 Stunden 12 Minuten	4 Stunden 35 Minuten	24 Stunden 30 Minuten	111 Stunden	/	/	/	/	/	/	/	/	1 Stunde 19 Minuten
REICHWEITE	153 Meter	90 Meter	61 Meter	26 Meter	11 Meter	60 Meter	40 Meter	26 Meter	11 Meter	5 Meter	/	/	/	/	/	/	/	/	160 Meter
LEUCHTKRAFT	5.866 Candela	2.067 Candela	936 Candela	171 Candela	31 Candela	914 Candela	412 Candela	178 Candela	33 Candela	6 Candela	/	/	/	/	/	/	/	/	6.234 Candela
STOßFESTIGKEIT	1 Meter																		
WASSERDICHTIGKEIT	IP66																		

Hinweis: Gemäß dem ANSI/PLATO FL1-Standard wurden die angegebenen Werte unter Verwendung eines eingebauten 1.650mAh-Akkus bei einer Temperatur von 21°C ± 3°C und einer Luftfeuchtigkeit von 50% - 80% unter Laborbedingungen von Fenix ermittelt. Die tatsächliche Leistung dieses Produkts kann je nach Arbeitsumgebung variieren.
*Die hohe Helligkeitsstufe wird über die gesamte Laufzeit gemessen, einschließlich der Helligkeitsstufe bei reduzierter Leistung aufgrund von Temperatur oder Schutzmechanismen im Design.

Entspannung.
○ Lampenkopfschalter + Endschalter; Dual-Schalter-Steuerung.
○ Drei Lichtquellen mit separater Steuerung.
○ Das flache Design ermöglicht die einfache Aufbewahrung in einer Tasche.
○ Schlüsselanhänger-Loch und Gürtelclip unterstützen mehrere Tragemöglichkeiten.
○ IP66-Schutzgrad.
○ Anzeige des Akkustands und Warnung vor Unterspannung.
○ Abmessungen: 123 x 31 x 19 mm.
○ Gewicht: 104,1 g (einschließlich Akku).

BEDIENUNGSANLEITUNG

Weißlicht-Modus
Halten Sie den Lampenkopfschalter/Endschalter 0,5 Sekunden lang gedrückt, um den Weißlicht-Modus einzuschalten.
Tippen Sie einmal auf den Lampenkopfschalter/Endschalter, um zwischen Eco → Dunkel → Mittel → Hell umzuschalten.
Halten Sie den Lampenkopfschalter/Endschalter 0,5 Sekunden gedrückt, um den Weißlicht-Modus auszuschalten.
Tippen Sie einmal auf den ovalen Schalter, um zwischen Scheinwerfer und Flutlicht im Weißlicht-Modus zu wechseln.
UV-Licht-Modus
Halten Sie den seitlichen lila Schalter 0,5 Sekunden lang gedrückt, um das UV-Licht einzuschalten. Halten Sie ihn erneut 0,5 Sekunden lang gedrückt, um die Taschenlampe auszuschalten.
Halten Sie den seitlichen lila Schalter im Weißlicht-Modus 0,5 Sekunden lang gedrückt, um zum UV-Licht zu wechseln. Halten Sie ihn erneut 0,5 Sekunden lang gedrückt, um die Taschenlampe auszuschalten.
Roter-Laser-Modus
Halten Sie den seitlichen roten Schalter 0,5 Sekunden lang gedrückt, um den roten Laser einzuschalten. Halten Sie ihn erneut 0,5 Sekunden lang gedrückt, um die Taschenlampe auszuschalten.
Halten Sie den seitlichen roten Schalter im Weißlicht-Modus 0,5 Sekunden lang gedrückt, um zum roten Laser zu wechseln. Halten Sie ihn erneut 0,5 Sekunden lang gedrückt, um die Taschenlampe auszuschalten.
Szenenmodus
Tippen Sie bei eingeschaltetem Licht zweimal auf den Lampenkopfschalter, um den 3D-Stimmungslichtring einzuschalten.
Tippen Sie einmal auf den Schalter, um zwischen Rotes Blinklicht → Blaues Blinklicht → Rotes und blaues Blinklicht → RGB → Aurora umzuschalten.
Halten Sie den Lampenkopfschalter 0,5 Sekunden lang gedrückt, um den 3D-Stimmungslichtring auszuschalten.
Strobe-Modus
Halten Sie den Lampenkopfschalter bei ausgeschaltetem Licht 1,2 Sekunden lang gedrückt, um den Strobe-Modus aufzurufen. Halten Sie den Lampenkopfschalter/Endschalter 0,5 Sekunden gedrückt, um die Taschenlampe auszuschalten.
Halten Sie den Lampenkopfschalter im Weißlicht-Modus 1,2 Sekunden lang gedrückt, um den Strobe-Modus aufzurufen. Tippen Sie einmal auf den Lampenkopfschalter, um die zuvor verwendete Helligkeitsstufe aufzurufen. Halten Sie den Lampenkopfschalter/Endschalter dann 0,5 Sekunden gedrückt, um die Taschenlampe auszuschalten.
Turbo-Modus
Halten Sie den Endschalter bei ausgeschaltetem Licht 0,8 Sekunden lang gedrückt, um den Turbo-Modus aufzurufen. Halten Sie den Lampenkopfschalter/Endschalter 0,5 Sekunden gedrückt, um die Taschenlampe auszuschalten.
Halten Sie den Endschalter im Weißlicht-Modus 0,8 Sekunden lang gedrückt, um den Turbo-Modus aufzurufen. Tippen Sie einmal auf den Endschalter, um die zuvor verwendete Helligkeitsstufe aufzurufen. Halten Sie den Lampenkopfschalter/Endschalter dann 0,5 Sekunden gedrückt, um die Taschenlampe auszuschalten.
Verriegeln/Entriegeln
Halten Sie den lila Schalter und den roten Schalter bei ausgeschalteter Taschenlampe gleichzeitig 2 Sekunden lang gedrückt, um die Taschenlampe zu verriegeln. Das Licht blinkt in der Eco-Helligkeitsstufe zweimal, um den Verriegelungsstatus anzuzeigen.
Halten Sie den lila Schalter und den roten Schalter gleichzeitig 2 Sekunden lang gedrückt, um die Taschenlampe zu entriegeln. Die Taschenlampe wird entriegelt und in der Mondlicht-Helligkeitsstufe aktiviert.
Intelligenter Speicherschaltkreis
Die Taschenlampe speichert den zuletzt ausgewählten Helligkeitsmodus im Weißlicht-Modus. Beim Wiedereinschalten wird die zuvor verwendete Helligkeitsstufe des Weißlicht-Modus abgerufen.

LADEN

1.Schalten Sie die Taschenlampe aus und schließen Sie das USB-C-Ende des Ladekabels an der Taschenlampe an.
2.Die Akkustandanzeige leuchtet während des Ladezyklus rot und schaltet zu grün um, wenn die Taschenlampe vollständig geladen ist.
3.Sobald das Laden abgeschlossen ist, müssen Sie das Ladekabel trennen.
4.Wenn der Akkustand beim Laden weniger als 3,3 V beträgt, kann nur der Weißlicht-Modus aktiviert werden. Wenn der Akkustand 3,3 V übersteigt, können Szenenmodus und Turbo-Modus nicht aktiviert werden.
5.Ladespannung: 5 V
6.Ladeleistung: Unterstützt bis zu 5 W (5 V / 1 A)
Hinweis: Das verwendete USB-Netzteil muss zertifiziert sein und den Sicherheitsnormen der Regierung des Landes oder der Region entsprechen, in der das Gerät verkauft wird.

AKKUSTANDANZEIGE

Tippen Sie bei ausgeschalteter Taschenlampe einmal auf den Lampenkopfschalter, um den aktuellen Akkustand zu prüfen. Der Akkustand wird 3 Sekunden lang angezeigt.
Grüne LED leuchtet: voll 100 % - 85 %
Grüne LED blinkt: ausreichend 85 % - 50 %
Rote LED leuchtet: unzureichend 50 % - 25 %
Rote LED blinkt: kritisch 25 % - 1 %

INTELLIGENTER ÜBERHITZUNGSSCHUTZ

Wenn die Taschenlampe über einen längeren Zeitraum mit hellen Helligkeitsstufen betrieben wird, entwickelt sie große Hitze. Wenn die Taschenlampe eine Temperatur von 60 °C oder mehr erreicht, schaltet sie automatisch einige Lumen herunter, um die Temperatur zu senken. Wenn die Temperatur unter 60 °C fällt, kehrt die Taschenlampe allmählich zur voreingestellten Helligkeitsstufe zurück. Die helle Helligkeitsstufe kann bei Bedarf erneut ausgewählt werden.

WARNUNG BEI UNTERSPANNUNG

Wenn die Spannung unter den voreingestellten Wert fällt, schaltet die Taschenlampe auf eine niedrigere Helligkeitsstufe herunter, bis die Mondlicht-Helligkeitsstufe erreicht ist. Wenn dies in der Mondlicht-Helligkeitsstufe geschieht, blinkt die Anzeige für den Ladezustand des Akkus rot, um Sie daran zu erinnern, die Taschenlampe rechtzeitig aufzuladen. Um eine normale Nutzung zu gewährleisten, schaltet sich die Taschenlampe nicht automatisch aus, sondern funktioniert so lange, bis die Akkukapazität erschöpft ist.

VERWENDUNG UND WARTUNG

○Laden Sie die Taschenlampe rechtzeitig vollständig auf, damit Sie beim nächsten Einsatz normal funktioniert.
○Laden Sie eine gelagerte Taschenlampe alle vier Monate auf, um die optimale Leistung des Akkus zu erhalten.
○Die Demontage des versiegelten Kopfes kann die Taschenlampe beschädigen und führt zum Erlöschen der Garantie.
○Verriegeln Sie die Taschenlampe, damit sie während der Lagerung oder des Transports nicht versehentlich aktiviert wird.

LIEFERUMFANG

Taschenlampe Fenix E06R Pro, USB-Type-C-Ladekabel, Tragband, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

⚠ AVVERTENZA

○NON puntare la torcia direttamente negli occhi di nessuno, poiché questa torcia è un dispositivo di illuminazione ad alta intensità.
○Tutte le informazioni fornite in questo manuale sono soggette a modifiche senza preavviso.
○NON lasciare questa torcia alla portata dei bambini!
○NON posizionare la testa della torcia vicino a oggetti infiammabili, le alte temperature possono causare il surriscaldamento degli oggetti e renderli infiammabili/farli incendiarsi!
○NON utilizzare la torcia in modi inappropriati, come tenere l'unità in bocca: ciò potrebbe causare gravi lesioni personali o la morte in caso di guasto della torcia o della batteria interna!
○Questa torcia accumulerà una quantità significativa di calore durante il funzionamento, con conseguente elevata temper

⚠ AVERTISSEMENT

○Ne dirigez pas le faisceau de la lampe torche directement vers les yeux d'une personne, car cette lampe torche est un dispositif d'éclairage à haute intensité.
○Toutes les informations fournies dans ce manuel sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
○Placez cette lampe hors de portée des enfants !
○Ne placez pas la tête de la lampe à proximité d'objets inflammables, car les températures élevées peuvent entraîner une surchauffe des objets et les rendre inflammables/enflammés !
○N'utilisez pas la lampe de manière inappropriée, par exemple en la portant à la bouche, car cela pourrait entraîner des blessures graves, voire mortelles, en cas de défaillance de la lampe ou de la batterie interne !
○Cette lampe accumule une grande quantité de chaleur durant son fonctionnement, ce qui entraîne une température élevée de son corps. Veillez à une utilisation sûre pour éviter les brûlures.
○Éteignez et verrouillez la lampe ou retirez la batterie pour éviter toute activation accidentelle pendant le stockage ou le transport.
○Les LED de cette lampe ne sont pas remplaçables, donc toute la lampe doit être remplacée lorsque l'une des LED atteint sa fin de sa vie.
○Cette lampe torche est réservée à un usage professionnel. Elle ne doit pas être utilisée par des personnes non formées ou des enfants.
○Cette lampe torche est conforme à la norme européenne EN 62471 relative à la sécurité photobiologique. Veuillez utiliser cette lampe torche conformément à la classification de sécurité spécifiée.

Avertissement : risque lié au rayonne ment ultraviolet (UV)
○Cette lampe émet des rayons ultraviolets (UV) qui peuvent endommager les yeux et la peau.
○Les rayons UV sont généralement invisibles à l'œil nu. Une utilisation inappropriée peut entraîner une exposition involontaire.
○Ne regardez pas directement la LED UV ou son faisceau pendant son fonctionnement. Évitez de diriger la lampe directement vers des personnes, des animaux ou de la peau exposée.
○Attention : les rayons UV se reflètent sur les surfaces (par exemple, les miroirs, le métal), ce qui augmente le risque d'exposition accidentelle.
○Sachez que les objets et les liquides sur lesquels vous dirigez le faisceau lumineux peuvent le rediriger ou le refléter, selon le type de surface dont ils sont recouverts.
○Lorsqu'elle est utilisée à proximité d'objets, la réflexion des rayons UV est plus forte et plus intense qu'à une distance de plusieurs mètres.
○N'utilisez pas de lentilles optiques pour concentrer le faisceau lumineux dans son cône d'émission.
○Portez toujours des lunettes de protection certifiées contre les UV et une protection cutanée pendant l'utilisation afin d'éviter toute lésion oculaire ou cutanée. Évitez également toute exposition prolongée de la peau ou d'autres tissus vivants.
○Limitez l'utilisation de la lumière UV à des applications professionnelles uniquement. Éteignez toujours la lampe torche et rangez-la en lieu sûr après utilisation.

(FRANÇAIS) LAMPE TORCHE FENIX E06R PRO

○Puissance maximale de 1600 lumens et portée maximale de 160 mètres ; faisceau spotlight/floodlight réglable.
○Une LED Luminus SST20 et une LED Luminus SFT25, d'une durée de vie de 50 000 heures chacune.
○La batterie intégrée de 1650 mAh offre une autonomie maximale de 111 heures en mode Eco.
○Port de recharge USB Type-C.
○Trois sources lumineuses, dont une lumière blanche (spotlight et floodlight), une lumière UV et un laser rouge.
○L'anneau lumineux 3D offre cinq effets lumineux : flash rouge, flash bleu, flash rouge et bleu, RVB et Aurora, adaptés aussi bien aux situations d'urgence qu'à la détente.
○Interrupteur monté sur le col + interrupteur à l'arrière ; double commande.
○Trois sources lumineuses contrôlées séparément.

PARAMÈTRES TECHNIQUES

ANSI/PLATO FL1	MODE GÉNÉRAL (SPOTLIGHT)					MODE GÉNÉRAL (FLOODLIGHT)					MODE SCÈNE					MODE SPÉCIAL			
	FORT	MOYEN	FAIBLE	ECO	MOONLIGHT	FORT	MOYEN	FAIBLE	ECO	MOONLIGHT	FLASH ROUGE	FLASH BLEU	FLASH ROUGE & BLEU	RVB	AURORA	LUMIÈRE UV	LASER ROUGE	STROBE	TURBO
PUISSANCE	1000 lumens	350 lumens	150 lumens	30 lumens	5 lumens	750 lumens	350 lumens	150 lumens	30 lumens	5 lumens	1 lumen	1 lumen	1 lumen	0,5 lumens	0,5 lumens	365nm (1300mW)	650nm (2mW-4,5mW)	1600 lumens	1600 lumens
AUTONOMIE	2 heures 15 minutes*	2 heures 30 minutes	4 heures 30 minutes	24 heures	104 heures	2 heures 20 minutes	3 heures 12 minutes	4 heures 35 minutes	24 heures 30 minutes	111 heures	/	/	/	/	/	/	/	/	1 heure 19 minutes
PORTÉE	153 mètres	90 mètres	61 mètres	26 mètres	11 mètres	60 mètres	40 mètres	26 mètres	11 mètres	5 mètres	/	/	/	/	/	/	/	/	160 mètres
INTENSITÉ	5866 candela	2067 candela	936 candela	171 candela	31 candela	914 candela	412 candela	178 candela	33 candela	6 candela	/	/	/	/	/	/	/	/	6234 candela
RÉSISTANCE AUX CHUTES	1 mètre																		
ÉTANCHÉITÉ	IP66																		

Remarque : conformément à la norme ANSI/PLATO FL1, les spécifications ci-dessus sont issues des résultats obtenus par Fenix lors de ses tests en laboratoire, en laboratoire utilisant une batterie intégrée de 1650 mA · h à une température de 21 ± 3 °C et une humidité comprise entre 50 % et 80 %. Les performances réelles de ce produit peuvent varier en fonction des différents environnements de travail.
*La puissance Fort est mesurée en termes d'autonomie totale, y compris la puissance réduite due à la température ou au mécanisme de protection intégré à la conception.

○Design plat permettant un rangement facile dans une poche.
○Trou pour anneau porte-clés et clip ceinture permettant plusieurs modes de transport.
○Protection IP66.
○Indicateur de niveau de batterie et avertissement de tension faible.
○Dimensions : 123 x 31 x 19 mm.
○Poids : 104,1 g (batterie incluse).

MODE D'EMPLOI

Mode lumière blanche
Appuyez sur l'interrupteur situé au niveau du col ou sur l'interrupteur arrière et maintenez-le enfoncé pendant 0,5 seconde pour activer le mode lumière blanche.
Cliquez une fois sur l'interrupteur situé au niveau du col ou sur l'interrupteur arrière pour faire défiler les modes dans l'ordre Eco→Faible→Moyen→Fort.
Appuyez sur l'interrupteur situé au niveau du col ou sur l'interrupteur arrière et maintenez-le enfoncé pendant 0,5 seconde pour désactiver le mode lumière blanche.
Cliquez une fois sur l'interrupteur ovale pour choisir entre le mode Spotlight et le mode Floodlight en mode lumière blanche.
Mode lumière UV
Appuyez sur le bouton violet situé sur le côté et maintenez-le enfoncé pendant 0,5 seconde pour activer la lumière UV, puis appuyez à nouveau dessus pendant 0,5 seconde pour éteindre la lampe.
En mode lumière blanche, appuyez sur le bouton violet situé sur le côté et maintenez-le enfoncé pendant 0,5 seconde pour passer à la lumière UV, puis appuyez à nouveau dessus pendant 0,5 seconde pour éteindre la lampe.
Mode laser rouge
Appuyez sur le bouton rouge latéral et maintenez-le enfoncé pendant 0,5 seconde pour activer le laser rouge, puis appuyez à nouveau dessus pendant 0,5 seconde pour éteindre la lampe.
En mode lumière blanche, appuyez sur le bouton rouge latéral et maintenez-le enfoncé pendant 0,5 seconde pour passer au laser rouge, puis appuyez à nouveau dessus pendant 0,5 seconde pour éteindre la lampe.
Mode Scène
Une fois la lampe éteinte, double-cliquez sur l'interrupteur situé au niveau du col pour activer l'anneau lumineux d'ambiance 3D.
Cliquez une fois sur l'interrupteur pour passer dans l'ordre de mode Flash rouge→Flash bleu→Flash rouge et bleu→RVB→Aurora.
Appuyez sur l'interrupteur situé au niveau du col et maintenez-le enfoncé pendant 0,5 seconde pour désactiver l'anneau lumineux d'ambiance 3D.
Mode Strobe
Lorsque la lampe est éteinte, appuyez sur l'interrupteur situé sur le col et maintenez-le enfoncé pendant 1,2 seconde pour passer en mode Strobe. Appuyez sur l'interrupteur situé sur le col ou sur l'interrupteur arrière et maintenez-le enfoncé pendant 0,5 seconde pour éteindre la lampe.
En mode lumière blanche, appuyez sur l'interrupteur situé au niveau du col et maintenez-le enfoncé pendant 1,2 seconde pour passer en mode Strobe. Appuyez une fois sur l'interrupteur situé au niveau du col pour rappeler la puissance précédemment utilisée, puis appuyez sur l'interrupteur situé au niveau du col ou sur l'interrupteur arrière et maintenez-le enfoncé pendant 0,5 seconde pour éteindre la lampe.
Mode Turbo
Lorsque la lampe est éteinte, appuyez sur l'interrupteur arrière pendant 0,8 seconde pour activer le mode Turbo. Appuyez sur l'interrupteur situé sur le col ou sur l'interrupteur arrière pendant 0,5 seconde pour éteindre la lampe.
En mode lumière blanche, appuyez sur le bouton arrière et maintenez-le enfoncé pendant 0,8 seconde pour passer en mode Turbo. Appuyez une fois sur le bouton arrière pour rappeler la puissance précédemment utilisée, puis appuyez sur le bouton situé sur le coubouton arrière et maintenez-le enfoncé pendant 0,5 seconde pour éteindre la lampe torche.
Verrouillage/déverrouillage
Lorsque la lampe est éteinte, appuyez simultanément sur les boutons violet et rouge et maintenez-les enfoncés pendant 2 secondes pour verrouiller la lampe. La lampe clignotera deux fois en mode Eco pour indiquer qu'elle est verrouillée.
Appuyez simultanément sur les boutons violet et rouge et maintenez-les enfoncés pendant 2 secondes pour déverrouiller la lampe. La lampe sera déverrouillée et activée en mode Moonlight.
Circuit intelligent de mémoire
La lampe torche mémorise la dernière puissance sélectionnée en mode lumière blanche. Lorsqu'elle est rallumée, la puissance précédemment utilisée en mode lumière blanche est réactivée.

RECHARGEMENT

1.Éteignez la lampe et connectez la prise USB Type-C du câble de charge à la lampe.
2.L'indicateur s'affiche en rouge pendant la charge et devient vert lorsque la batterie est complètement chargée.
3.Une fois la charge terminée, veillez à débrancher le câble de charge.
4.Pendant le chargement, si le niveau de la batterie est inférieur à 3,3 V, seul le mode lumière blanche peut être activé. Si le niveau de la batterie dépasse 3,3 V, les modes Scène et Turbo ne peuvent pas être activés.
5.Tension de charge : 5 V
6.Puissance de charge : Prend en charge jusqu'à 5 W (5 V / 1 A)
Remarque : L'adaptateur de charge USB utilisé doit être certifié et conforme aux normes de sécurité gouvernementales du pays ou de la région où l'appareil est vendu.

INDICATION DU NIVEAU DE LA BATTERIE

Lorsque la lampe est éteinte, appuyez une fois sur l'interrupteur situé au niveau du col pour vérifier le niveau actuel de la batterie. L'indicateur de niveau de batterie s'allume pendant 3 secondes.
Voyant vert allumé : saturé 100 % - 85 %
Voyant vert clignotant : suffisant 85 % - 50 %
Voyant rouge allumé : faible 50 % - 25 %
Voyant rouge clignotant : critique 25 % - 1 %

PROTECTION INTELLIGENTE CONTRE LA SURCHAUFFE

La lampe accumule beaucoup de chaleur lorsqu'elle est utilisée à des niveaux de puissance élevés pendant de longues périodes. Lorsque la lampe atteint une température de 60 °C ou plus, elle réduit automatiquement sa puissance de quelques lumens afin de faire baisser la température. Lorsque la température descend en dessous de 60 °C, la lampe rétablit progressivement le niveau de puissance préréglé. Le niveau de puissance Fort peut être sélectionné à nouveau si nécessaire.

INDICATION DE BASSE TENSION

Lorsque le niveau de tension descend en dessous du niveau prédéfini, la lampe est programmée pour passer à un niveau de luminosité inférieur jusqu'à atteindre le mode Moonlight. Lorsque cela se produit en mode Moonlight, l'indicateur de niveau de batterie clignote en rouge pour rappeler à l'utilisateur de recharger la lampe en temps opportun. Pour garantir une utilisation normale, la lampe ne s'éteindra pas automatiquement et fonctionnera jusqu'à ce que la batterie soit complètement déchargée.

UTILISATION ET ENTRETIEN

○Rechargez complètement la lampe à temps pour qu'elle fonctionne normalement la prochaine fois que vous en aurez besoin.
○Rechargez une lampe stockée tous les quatre mois pour maintenir les performances optimales de la batterie.
○Le démontage de la tête scellée peut endommager la lampe et annuler la garantie.
○Verrouillez la lampe pour éviter toute activation accidentelle pendant le stockage ou le transport.

CONTENU

Lampe torche Fenix E06R Pro, câble de rechargement USB Type-C, dragonne, manuel de l'utilisateur, carte de garantie

⚠ ADVERTENCIA

○NO dirija la linterna directamente a los ojos, ya que es un dispositivo de iluminación de alta intensidad.
○Toda la información proporcionada en este manual está sujeta a cambios sin previo aviso.
○NO coloque esta linterna al alcance de los niños!
○NO coloque el cabezal de la linterna cerca de objetos inflamables. Las altas temperaturas pueden sobrecalentar los objetos y volverse inflamables o encenderse.
○NO utilice la linterna de forma inapropiada, como sostenerla en la boca. Hacerlo podría causar lesiones personales graves o la muerte si la linterna o la batería interna fallan.
○Esta linterna acumulará una cantidad significativa de calor durante su funcionamiento, lo que provocará un alto calentamiento de la carcasa. Preste mucha atención para evitar quemaduras.
○Bloquee la linterna para evitar que se active accidentalmente cuando se coloque en un entorno cerrado e inflamable, como bolsillos y mochilas.
○Los LED de esta linterna no son reemplazables. Por lo tanto, será necesario reemplazar la linterna completa cuando alguno de los LED alcance el final de su vida útil.
○Esta linterna es solo para uso profesional. No debe ser utilizada por personas sin la formación adecuada ni por niños.
○Esta linterna cumple con la norma de seguridad fotobiológica de la UE EN 62471. Utilícela según la clasificación de seguridad especificada.

Advertencia: Peligro de radiación Ultravioleta (UV)
○Esta linterna emite radiación ultravioleta (UV), que puede causar daños en los ojos y la piel.
○La luz UV es generalmente invisible al ojo humano. El uso inadecuado puede provocar una exposición accidental.
○No mire directamente al LED UV ni a su haz durante su funcionamiento. Evite dirigir la linterna directamente a personas, animales o piel expuesta.
○Precaución: La radiación UV se refleja en las superficies (por ejemplo, espejos, metal), lo que aumenta el riesgo de exposición accidental.
○Tenga en cuenta que los objetos y líquidos sobre los que incida pueden redirigir o reflejar el haz de luz, según el tipo de superficie.
○Al usarla cerca de objetos, la radiación UV reflejada es más fuerte e intensa que a una distancia de varios metros.
○No utilice lentes ópticas para enfocar el haz de luz dentro de su cono de emisión.
○Use siempre gafas protectoras UV certificadas y protección para la piel durante el uso para evitar daños en los ojos y la piel. Evite también la exposición prolongada de la piel u otros tejidos vivos.
○Restrinja el uso de la luz ultravioleta únicamente a aplicaciones profesionales. Apague siempre la linterna y guárdela de forma segura después de usarla.

(ESPAÑOL) LINTERNA FENIX E06R PRO

○1600 lúmenes de potencia máxima y 160 metros de alcance máximo; foco/reflector ajustable.
○Un LED Luminus SST20 y un LED Luminus SFT25, con una vida útil de 50.000 horas cada uno.
○La batería integrada de 1650 mAh ofrece una autonomía máxima de 111 horas en modo Eco.
○Carga por USB tipo C.
○Tres fuentes de luz: luz blanca (foco y reflector), luz ultravioleta y láser rojo.
○El anillo de luz 3D ofrece cinco efectos de iluminación: destello rojo, destello azul, destello rojo y azul, RGB y Aurora, ideal tanto para emergencias como para relajarse.
○Interruptor de cuello e interruptor trasero; control de doble interruptor.
○Tres fuentes de luz con control independiente.
○Su diseño plano permite guardarla fácilmente en un bolsillo.
○El orificio para llavero y el clip para cinturón permiten llevarlo de varias maneras.
○Protección IP66.
○Indicación del nivel de batería y advertencia de bajo voltaje.
○Tamaño: 123 x 31 x 19 mm.
○Peso: 104,1 g (incluida la batería).

PARÁMETROS TÉCNICOS

ANSI/PLATO FL1	MODO GENERAL (LUZ PUNTUAL)					MODO GENERAL (LUZ DE INUNDACIÓN)					MODO ESCENA					MODO ESPECIAL			
	ALTO	MEDIO	BAJO	ECO	LUZ DE LUNA	ALTO	MEDIO	BAJO	ECO	LUZ DE LUNA	ROJO INTERMITENTE	AZUL INTERMITENTE	ROJO & AZUL INTERMITENTE	RGB	AURORA	LUZ UV	LASER ROJO	ESTROBO	TURBO
POTENCIA	1000 lúmenes	350 lúmenes	150 lúmenes	30 lúmenes	5 lúmenes	750 lúmenes	350 lúmenes	150 lúmenes	30 lúmenes	5 lúmenes	1 lúmen	1 lúmen	1 lúmen	0,5 lúmenes	0,5 lúmenes	365nm (1300mW)	650nm (2mW-4,5mW)	1600 lúmenes	1600 lúmenes
AUTONOMÍA	2 horas 15 minutos*	2 horas 30 minutos	4 horas 30 minutos	24 horas	104 horas	2 horas 20 minutos	3 horas 12 minutos	4 horas 35 minutos	24 horas 30 minutos	111 horas	/	/	/	/	/	/	/	/	1 hora 19 minutos
DISTANCIA	153 metros	90 metros	61 metros	26 metros	11 metros	60 metros	40 metros	26 metros	11 metros	5 metros	/	/	/	/	/	/	/	/	160 metros
INTENSIDAD	5866 candelas	2067 candelas	936 candelas	171 candelas	31 candelas	914 candelas	412 candelas	178 candelas	33 candelas	6 candelas	/	/	/	/	/	/	/	/	6234 candelas
RESISTENCIA A IMPACTOS	1 metro																		
IMPERMEABILIDAD	IP66																		

Nota: De acuerdo con la norma ANSI/PLATO FL1, las especificaciones anteriores se basan en los resultados obtenidos por Fenix a través de sus pruebas de laboratorio utilizando una batería integrada de 1650 mAh a una temperatura de 21 ± 3 °C y una humedad del 50 % al 80 %. El rendimiento de este producto puede variar según los diferentes entornos de trabajo.
*La potencia máxima se mide en tiempo de funcionamiento total, incluyendo la baja de potencia a niveles reducidos debido a la temperatura o al diseño del mecanismo de protección.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Modo Luz blanca
Mantenga pulsado el interruptor del cuello/trasero durante 0,5 segundos para activar el modo de luz blanca.
Haga clic una vez en el interruptor del cuello/trasero para alternar entre Eco→Bajo→Medio→Alto.
Mantenga pulsado el interruptor del cuello/trasero durante 0,5 segundos para desactivar el modo de luz blanca.
Haga clic una vez en el interruptor ovalado para seleccionar entre Foco y Reflector en el modo de luz blanca.
Modo Luz UV
Mantenga presionado el interruptor lateral morado durante 0,5 segundos para encender la luz ultravioleta. Vuelva a presionarlo durante 0,5 segundos para apagar la linterna.
En el modo de luz blanca, mantenga presionado el interruptor lateral morado durante 0,5 segundos para cambiar a la luz ultravioleta. Vuelva a presionarlo durante 0,5 segundos para apagar la linterna.
Modo Láser Rojo
Mantenga presionado el interruptor lateral rojo durante 0,5 segundos para encender el láser rojo. Vuelva a presionarlo durante 0,5 segundos para apagar la linterna.
En el modo de luz blanca, mantenga presionado el interruptor lateral rojo durante 0,5 segundos para cambiar al láser rojo. Vuelva a presionarlo durante 0,5 segundos para apagar la linterna.
Modo Escena
Con la luz apagada, haz doble clic en el interruptor del cuello para encender el anillo de luz ambiental 3D.
Haz un solo clic para alternar entre Flash rojo → Flash azul → Flash rojo y azul → RGB → Aurora.
Mantén pulsado el interruptor del cuello durante 0,5 segundos para apagar el anillo de luz ambiental 3D.
Modo Estrobo
Con la linterna apagada, mantenga presionado el interruptor del cuello durante 1,2 segundos para activar el modo estroboscópico. Mantenga presionado el interruptor del cuello/trasero durante 0,5 segundos para apagar la linterna.
En el modo de luz blanca, mantenga presionado el interruptor del cuello durante 1,2 segundos para activar el modo estroboscópico. Presione una vez el interruptor del cuello para activar la potencia utilizada anteriormente y, a continuación, mantenga presionado el interruptor del cuello/trasero durante 0,5 segundos para apagar la linterna.
Modo Turbo
Con la luz apagada, mantenga presionado el interruptor trasero durante 0,8 segundos para activar el modo Turbo. Mantenga presionado el interruptor del cuello/trasero durante 0,5 segundos para apagar la linterna.
En el modo de luz blanca, mantenga presionado el interruptor trasero durante 0,8 segundos para activar el modo Turbo. Presione una vez el interruptor trasero para activar la potencia utilizada anteriormente y, a continuación, mantenga presionado el interruptor del cuello/trasero durante 0,5 segundos para apagar la linterna.
Bloqueo / Desbloqueo
Con la luz apagada, mantenga presionados simultáneamente los interruptores morado y rojo durante 2 segundos para bloquearla. La luz parpadeará dos veces en modo Eco para indicar que está bloqueada.
Mantenga presionados simultáneamente los interruptores morado y rojo durante 2 segundos para desbloquearla. Esta se desbloqueará y se activará en modo Luz de luna.
Circuito de Memoria Inteligente
La linterna memoriza la última potencia seleccionada en el modo de luz blanca. Al volver a encenderla, se recuperará la potencia utilizada anteriormente en el modo de luz blanca.

CARGA

1.Apague la linterna y conecte el extremo USB Tipo-C del cable de carga a ella.
2.El indicador de nivel de batería se iluminará en rojo durante la carga y se volverá verde cuando esté completamente cargada.
3.Una vez completada la carga, asegúrese de desconectar el cable de carga.
4.Durante la carga, si el nivel de batería es inferior a 3,3 V, solo se puede activar el modo de luz blanca. Si el nivel de batería supera los 3,3 V, no se pueden activar los modos Escena ni Turbo.
5.Voltaje de carga: 5V
6.Potencia de carga: Admite hasta 5W (5V/1A)
Nota: El adaptador de carga USB utilizado debe estar certificado y cumplir con las normas de seguridad del gobierno del país o región donde se vende el dispositivo.

INDICADOR DE NIVEL DE BATERÍA

Con la luz apagada, presione una vez el interruptor del cuello para comprobar el nivel de batería. El indicador de nivel de batería se iluminará durante 3 segundos.
Luz verde encendida: saturada 100 % - 85 %
Luz verde intermitente: suficiente 85 % - 50 %
Luz roja encendida: deficiente 50 % - 25 %
Luz roja intermitente: crítica 25 % - 1 %

PROTECCIÓN INTELIGENTE DE SOBRE CALENTAMIENTO

La linterna acumula mucho calor si se usa a alta potencia durante periodos prolongados. Cuando alcanza una temperatura de 60 °C o superior, reduce automáticamente la temperatura unos pocos lúmenes. Cuando la temperatura baja de 60 °C, la linterna recupera gradualmente la potencia preestablecida. Se puede volver a seleccionar la potencia alta si es necesario.

ADVERTENCIA DE BAJO VOLTAJE

Cuando el nivel de voltaje desciende por debajo del preestablecido, la linterna se programa para reducir su brillo hasta alcanzar la potencia Luz de luna. Cuando esto ocurre, el indicador de nivel de batería parpadea en rojo para recordar al usuario que debe recargar la linterna a tiempo. Para garantizar un uso normal, la linterna no se apagará automáticamente y funcionará hasta que se agote la batería.

USO Y MANTENIMIENTO

○Cargue la linterna completamente a tiempo para garantizar su correcto funcionamiento la próxima vez que la necesite.
○Recargue la linterna guardada cada cuatro meses para mantener el rendimiento óptimo de la batería.
○Desmontar el cabezal sellado puede dañar la linterna y anular la garantía.
○Bloquee la linterna para evitar que se active accidentalmente durante el almacenamiento o el transporte.

INCLUYE

Linterna Fenix E06R Pro, cable de carga USB tipo C, cordón, manual de usuario, tarjeta de garantía

⚠ ВНИМАНИЕ

○Не светите кому-либо в глаза, так как фонарик является источником высокоинтенсивного света!
○Вся информация в этом руководстве может быть изменена без предварительного уведомления.
○Держите фонарик вне досягаемости детей!
○Не помещайте фонарик рядом с возгораемыми объектами, высокая температура может перегреть или поджечь их!
○Не используйте фонарик ненадлежащим образом (например не помещайте его в рот), дабы избежать травм или смерти в случае повреждения фонарика или аккумулятора!
○Фонарик выделяет много тепла при использовании в течение длительного времени, что приводит к высокой температуре корпуса. Используйте фонарик с должной осмотрительностью, чтобы избежать ожогов.
○Заблокируйте фонарик, чтобы избежать случайного включения, когда фонарик находится в закрытых и горючих местах типа карманов или рюкзаков.
○Светодиоды этого фонаря не подлежат замене, поэтому по окончании срока службы любого светодиода необходимо заменить весь фонарик.
○Фонарик должен быть использован профессионалами. Не для использования нетренированными людьми или детьми.
○Фонарик соответствует европейскому стандарту фотобиологической безопасности EN62471. Пожалуйста, используйте фонарика сообразно соответствующей классификации безопасности.

Внимание: Опасность ультрафиолетового (УФ) излучения
○Этот фонарик испускает ультрафиолетовое (УФ) излучение, которое может повредить глазам и коже.
○УФ-излучение, как правило, невидимо для человеческого глаза. Неправильное использование может привести к непреднамеренному воздействию.
○Не смотрите прямо на УФ-светодиод или его луч во время работы. Избегайте прямого направления света фонарика на людей, животных или открытые участки кожи.
○Внимание: УФ-излучение отражается от поверхностей (например, зеркал, металла), что увеличивает риск случайного облучения.
○Имейте в виду, что предметы и жидкости, на которые вы светите, могут перенаправлять или отражать световой луч в зависимости от типа их поверхности.
○При использовании в непосредственной близости от объектов отраженное УФ-излучение сильнее и интенсивнее, чем на расстоянии нескольких метров.
○Не используйте оптические линзы для фокусировки светового луча в пределах конуса излучения.
○Всегда используйте сертифицированные защитные очки и средства защиты кожи от ультрафиолетового излучения во время использования, чтобы избежать повреждения глаз и кожи. Также избегайте длительного воздействия ультрафиолетового излучения на кожу или другие живые ткани.
○Используйте УФ-излучение только в профессиональных целях. Всегда выключайте фонарик и храните его в надёжном месте после использования.

(РУССКИЙ)ФОНАРИК FENIX E06R PRO

○1600 люм максимальная яркость и 160 м максимальная дальнобойность, настраиваемый ближний и дальний свет.
○Используются один светодиод Luminus SST20 и один Luminus SFT25 с ресурсом работы в 50000 ч каждый.
○Встроенный аккумулятор ёмкостью в 1650mAh обеспечивает время работы до 111ч в Эко режиме.
○USB Type-C разъём зарядки.
○3 источника света, включая белый (ближний и дальний) свет, УФ-свет и красный лазер.
○3D световое кольцо обеспечивает 5 эффектов освещения: Красную вспышку, Синюю вспышку, Красную и Синюю вспышку, цветные RGB эффекты и режим Аврора. Эффекты подходят для расслабления и экстренных случаев.
○Двойное управление кнопками в хвосте и у головы фонарика.
○3 источника света с отдельным управлением.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ANSI/PLATO FL1	ОБЩИЙ РЕЖИМ (ДАЛЬНИЙ СВЕТ)					ОБЩИЙ РЕЖИМ (БЛИЖНИЙ СВЕТ)					РЕЖИМ СЦЕНЫ					СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕЖИМ			
	ВЫСОКИЙ	СРЕДНИЙ	НИЗКИЙ	ЭКО	МУНЛАЙТ	ВЫСОКИЙ	СРЕДНИЙ	НИЗКИЙ	ЭКО	МУНЛАЙТ	КРАСНАЯ ВСПЫШКА	СИНЯЯ ВСПЫШКА	СИНЯЯ И КРАСНАЯ ВСПЫШКА	ЦВЕТНОЙ RGB	АВРОРА	УФ-СВЕТ	КРАСНЫЙ ЛАЗЕР	СТРОБ	ТУРБО
ЯРКОСТЬ	1000 люм	350 люм	150 люм	30 люм	5 люм	750 люм	350 люм	150 люм	30 люм	5 люм	1 люм	1 люм	1 люм	0,5 люм	0,5 люм	365nm (1300mW)	650nm (2mW-4,5mW)	1600 люм	1600 люм
ВРЕМЯ РАБОТЫ	2 ч 15 мин*	2 ч 30 мин	4 ч 30 мин	24 ч	104 ч	2 ч 20 мин	3 ч 12 мин	4 ч 35 мин	24 ч 30 мин	111 ч	/	/	/	/	/	/	/	/	1 ч 19 мин
ДАЛЬНОБОЙНОСТЬ	153 м	90 м	61 м	26 м	11 м	60 м	40 м	26 м	11 м	5 м	/	/	/	/	/	/	/	/	160 м
ИНТЕНСИВНОСТЬ СВЕТОВОГО ПОТОКА	5866 кд	2067 кд	936 кд	171 кд	31 кд	914 кд	412 кд	178 кд	33 кд	6 кд	/	/	/	/	/	/	/	/	6234 кд
УДАРОЗАЩИТА	1 м																		
ВЛАГОЗАЩИТА	IP66																		

Примечание: В соответствии со стандартами ANSI/PLATO FL1 приведенные выше характеристики основаны на результатах, полученных компанией Fenix в ходе лабораторных испытаний с использованием одного встроенного аккумулятора ёмкостью в 1650мАч при температуре 21±3°C и влажности 50% - 80%. Фактические характеристики этого продукта могут меняться в зависимости от различных условий.
*Яркость в режиме «Высокий» измеряется в целом за общее время работы, включая работу на пониженных уровнях, на которые фонарь переходит из-за срабатывания механизма защиты от перегрева.

○Плоский дизайн для лёгкого хранения в кармане.
○Отверстие для связки ключей и клипса для различных способов перевозки.
○Влагозащита IP66.
○Индикация уровня заряда и предупреждение о низком напряжении.
○Размер: 123 x 31 x 19 мм.
○Вес: 104,1 г (включая аккумулятор).

УПРАВЛЕНИЕ

Белый свет
Нажмите и удерживайте боковую кнопку у головы / кнопку на хвосте в течение 0,5 секунд, чтобы включить режим белого света.
Один раз нажмите боковую кнопку у головы / кнопку на хвосте, чтобы переключаться между режимами «Эко» → «Низкий» → «Средний» → «Высокий».
Нажмите и удерживайте боковую кнопку у головы /кнопку на хвосте в течение 0,5 секунд, чтобы выключить режим белого света.
Один раз нажмите овальный переключатель, чтобы выбрать режим «Ближний» или «Дальний» в режиме белого света.
Режим УФ-света
Нажмите и удерживайте боковую фиолетовую кнопку в течение 0,5 секунд, чтобы включить УФ-свет. Нажмите и удерживайте её ещё 0,5 секунд, чтобы выключить фонарик.
В режиме белого света нажмите и удерживайте боковую фиолетовую кнопку в течение 0,5 секунд, чтобы включить УФ-свет. Нажмите и удерживайте её ещё 0,5 секунд, чтобы выключить фонарик.
Режим красного лазера
Нажмите и удерживайте боковую красную кнопку в течение 0,5 секунд, чтобы включить красный лазер. Нажмите и удерживайте её ещё 0,5 секунд, чтобы выключить фонарик.
В режиме белого света нажмите и удерживайте боковую красную кнопку в течение 0,5 секунд, чтобы переключиться на красный лазер. Нажмите и удерживайте её ещё 0,5 секунд, чтобы выключить фонарик.
Режим сцены
Когда фонарик выключен, дважды нажмите на боковую кнопку, чтобы включить 3D-подсветку.
Нажмите на кнопку один раз, чтобы переключаться между режимами: Красная вспышка → Синяя вспышка → Красно-синяя вспышка → RGB → Аврора.
Нажмите и удерживайте кнопку на шее в течение 0,5 секунды, чтобы выключить 3D-подсветку.
Стробоскоп
Когда фонарь выключен, нажмите и удерживайте боковую кнопку в течение 1,2 секунд, чтобы включить режим стробоскопа. Нажмите и удерживайте боковую кнопку / кнопку на хвосте в течение 0,5 секунд, чтобы выключить фонарик.
В режиме белого света нажмите и удерживайте боковую кнопку в течение 1,2 секунд, чтобы включить режим стробоскопа. Один раз нажмите боковую кнопку, чтобы восстановить ранее использованный режим, затем нажмите и удерживайте боковую кнопку / кнопку на хвосте течение 0,5 секунд, чтобы выключить фонарик.
Турбо режим
Когда фонарик выключен, нажмите и удерживайте хвостовую кнопку в течение 0,8 секунд, чтобы включить режим Турбо. Нажмите и удерживайте боковую кнопку / кнопку на хвосте в течение 0,5 секунд, чтобы выключить фонарик.
В режиме белого света нажмите и удерживайте хвостовую кнопку в течение 0,8 секунд, чтобы включить режим Турбо. Один раз нажмите хвостовую кнопку, чтобы восстановить ранее использованный режим, затем нажмите и удерживайте боковую кнопку / кнопку на хвосте в течение 0,5 секунд, чтобы выключить фонарик.
Блокировка\разблокировка
Когда фонарик выключен, одновременно нажмите и удерживайте фиолетовый и красный переключатели в течение 2 секунд, чтобы заблокировать фонарик. Индикатор дважды мигнет на яркости Эко, указывая на состояние блокировки.
Одновременно нажмите и удерживайте фиолетовый и красный переключатели в течение 2 секунд, чтобы разблокировать фонарик. Он разблокируется и включится в режиме наименьшей яркости Мунлайт.
Умная память режимов
Фонарик автоматически запоминает ранее использованный уровень яркости режима белого.
При повторном включении будет восстановлен ранее использованный уровень яркости ранее использовано режима белого света.

ЗАРЯДКА

1.Выключите фонарик и подключите к нему разъем USB Type-C зарядного кабеля.
2.Индикатор уровня заряда аккумулятора будет гореть красным во время зарядки и спустя 0,5 секунд, чтобы переключиться на красный лазер. Нажмите и удерживайте её ещё 0,5 секунд, чтобы выключить фонарик.
3.После завершения зарядки обязательно отсоедините зарядный кабель.
4.Во время зарядки, если напряжение аккумулятора ниже 3,3 В, можно активировать только режим белого света. Если напряжение аккумулятора превышает 3,3 В, режимы сцены и Турбо не будут активированы.
5.Зарядное напряжение: 5 В.
6.Мощность зарядки: Поддерживает до 5 Вт (5 В / 1 А).
Примечание: Используемое зарядное устройство USB должно быть сертифицировано и соответствовать государственным стандартам безопасности страны или региона, в котором продается устройство.

ИНДИКАЦИЯ УРОВНЯ ЗАРЯДА

Когда фонарик выключен, нажмите боковую кнопку один раз, чтобы проверить текущий уровень заряда аккумулятора. Индикатор уровня заряда будет гореть 3 секунды.
Зелёный индикатор горит: уровень заряда 100% - 85%
Зелёный индикатор мигает: уровень заряда достаточный 85% - 50%
Красный индикатор горит: уровень заряда низкий 50% - 25%
Красный индикатор мигает: уровень заряда критический 25% - 1%

УМНАЯ ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА

Длительное использование фонарика на высоких уров