61.122.391.125　LR35R Pro说明书
105G铜版纸/单黑双面印刷/风琴折5折再4折/225*980mm/A1

TECHNICAL PARAMETERS

ANSI/PLATO FL1	SPOTLIGHT			FLOODLIGHT			SPOT-AND-FLOODLIGHT			RED LIGHT			RED FLASH	UV LIGHT**		
	HIGH	MED	LOW	HIGH	MED	LOW	HIGH	MED	LOW	HIGH	MED	LOW	HIGH	MAX OPTICAL POWER	STROBE	SOS
OUTPUT	5000 lumens	2500 lumens	30 lumens	8000 lumens	4000 lumens	50 lumens	10000 lumens	5003 lumens	80 lumens	260 lumens	130 lumens	10 lumens	260 lumens	3.7 W	10000 lumens	30 lumens
RUNTIME	2 hours 43 minutes	6 hours 10 minutes	135 hours	2 hours 40 minutes	3 hours	103 hours	2 hours 38 minutes	3 hours 13 minutes	61 hours	6 hours 49 minutes	290 hours	/	20 hours	/	270 hours	
DISTANCE	500 meters	350 meters	40 meters	213 meters	155 meters	15 meters	445 meters	335 meters	33 meters	42 meters	68 meters	46 meters	10 meters	/	/	/
INTENSITY	62260 candela	30428 candela	354 candela	11333 candela	6036 candela	182 candela	49844 candela	27988 candela	433 candela	1147 candela	545 candela	22 candela	/	/	/	/
IMPACT RESISTANCE	1 meter															
SUBMERSIBLE	IP68															

Note: *According to the ANSI/PLATO FL1 standard, the above specifications are from the results produced by Fenix through its laboratory testing over two batteries(CR123A) under the temperature of 21±2°C and humidity of 50% - 80%. The true performance of the product may vary according to different working environments and the batteries used.
**The stroboscopic frequency regulation is 2 Hz.
***The high output is measured in total of runtime including output at reduced levels due to temperature or protection mechanism in the design.
****The above optical power of UV light is from the above standard of UV light.

⚠WARNING

- Do NOT shine the flashlight directly into anyone' s eyes, as this flashlight is a high-intensity device.
- All information provided in this manual is subject to change without notice.
- Do NOT allow the flashlight to the reach of children.
- Do NOT place flight head near flammable objects or liquids. high temperatures can cause objects to overheat and become flammable.
- Do NOT use the flashlight in inappropriate ways such as hitting the head of the flashlight against objects, as this may damage it and cause death of the flashlight or internal battery failure.
- This flashlight will accumulate a significant amount of heat with prolonged use. Please be careful not to burn yourself. Please pay attention to avoid it.
- Take out the battery to prevent accidental activation during storage or transportation.
- The LEDs of the flashlight are not replaceable, and the entire unit will be replaced when any one of the LEDs reaches the end of its lifespan.
- The UV light is harmful to the human eyes and skin. Do not look directly into it.
- This flashlight complies with the EU photobiological safety standard

EN 62471, Please use the flashlight according to the specified safety classification.

Warning: Ultraviolet (UV) Radiation Hazard

- This flashlight emits ultraviolet (UV) radiation, which may cause harm to the eyes and skin.
- Do not look directly into the UV light source, as prolonged exposure may result in unintended exposure.
- Use appropriate protection when UV/LED on the beam during operation, such as wearing the **full-light** glass, or goggles or similar.
- Caution: UV radiation reflects off surfaces (e.g., mirrors, metal), potentially causing indirect exposure.
- Be aware that certain materials may fluoresce when exposed to the light beam, depending on the kind of surface they have.
- Always wear UV-blocking sunglasses to protect eyes, reflective vest or storage and more intense than at a distance of several meters.
- Limit exposure time to minimize the risk of potential overexposure.
- Always wear UV-blocking sunglasses to protect eyes and store protective during use to avoid eye and skin damages. Also avoid prolonged exposure to minimize potential risks.
- Prevent using in professional applications only. Always power off and store securely after use.

lead to combustion and jeopardize the safety of users and property. Any adverse effects resulting from the misuse of batteries are the responsibility of the user. Fenix warranty or liability, Using quality batteries with a reliable brand and observe the precautions mentioned above.

BATTERY REPLACEMENT

Unscrew the tight body and insert the batteries with the anode ⊖ (-) towards the flashlight head. Screw the tail cap back on.

Ensure the battery is in good with only one battery inserted, but the brightness is lower than the rated brightness.

CHARGING

1.Turn off the flashlight and open the anti-dust cover, then connect the USB Type-C end of the charging cable to the light. Connect the other end to a USB port. The charging indicator will turn red and stay in red to indicate the charging status.

2.When charging, the five indicators will flash green from left to right to indicate the battery level. When the battery is fully charged, all five indicators will turn green.

3.The LR35R Pro automatically recognizes charging adapters that support PD3.0 and QC3.0 protocols. When using a compatible adapter, it can transition to a higher voltage for faster charging. The maximum charging current is 2.5 A for a 5 V input.

4. Do not charge when ambient temperature is below 0°C/32°F.

POWER BANK FUNCTION

1.Turn off the flashlight and open the anti-dust cover. Connect the USB Type-C end of the charging cable to the light and connect the other end of the charging cable to the device.

2.The five indicators will flash green from left to right to indicate the battery level.

3.Once discharging is completed, be sure to unplug the cable and close the anti-dust cover.

Note: When charging or discharging, the available brightness levels in the Spotlight and Floodlight range from 20% to 800 lumens; the available brightness levels in the Red light range from 10% to 100%. If the battery power is lower than 20%, the flashlight will switch to 20% power. If the flash function operates at its lowest brightness level, the UV light has a fixed brightness level.

BATTERY LEVEL INDICATION

With the light turned off or locked out, single click the electronic switch to check the battery status. Each time the light is turned on, the

indicator(s) will also indicate the battery level**.** Single click once again to switch to the next color, or without any operation the indicator(s) will last for 3 seconds.

Five lights = 81 – 100%

Four lights or 80% = 61% – 80%

Three lights or 60% = 41% – 60%

Two lights or 40% = 21% – 40%

One light or 20% = 1% – 20%

LOW-VOLTAGE WARNING

When the red light output drops below the preset level, the flashlight is programmed to downshift to a lower brightness level until the lowest brightness level is reached. Then the red light will flash to indicate that the battery is low. Recharge or replace the battery as soon as possible. The batteries in a timely manner till the battery runs out.

INTELLIGENT BRIGHTNESS DOWNSHIFT FUNCTION

Intelligent downshift

When the light head is close to an illuminated object (about 2.36"/60 mm), the flashlight will detect the object and automatically downshift to maintain a comfortable level of illumination to prevent exposure to high temperatures. When the light head is away from the illuminated object (about 2.36"/60 mm), the flashlight will automatically return to the original brightness level.

On/off

To turn on the light locked, press and hold the electronic switch for 5 seconds, and the flashlight will blink twice on the Low output(50 lumens). To turn off the light locked, press and hold the electronic switch for 5 seconds, and hold the electronic switch for 8 seconds, and the flashlight will blink 4 times on the Low output(50 lumens) before it is locked, indicating that the lockout is activated.

INTELLIGENT OVERHEAT PROTECTION

The flashlight will accelerate a list of heat when used for extended periods of time. When the temperature reaches approximately 60°C/140°F, it will automatically step down a few levels to reduce the temperature. When the temperature drops below approximately 50°C/122°F, the flashlight will gradually recall the preset output level.

USAGE AND MAINTENANCE

Keep the O-ring and threads clean and lubricated. Dirt and grit can cause damage to the light and will void the warranty.

技术参数

ANSI/PLATO FL1	高流明	中流明	低流明	高流明	中流明	低流明	高流明	中流明	低流明	高流明	低功	超高功率	爆闪	SOS
光输出	5000流明	2500流明	30流明	8000流明	4000流明	50流明	10000流明	5003流明	80流明	260流明	10流明	3.7 W	10000流明	30流明
续航时间	2小时43分	6小时10分	135小时	2小时40分	3小时	103小时	2小时38分	3小时13分	61小时	6小时49分	290小时	/	20小时	270小时
射程	500米	350米	40米	213米	155米	15米	445米	335米	33米	42米	68米	46米	10米	/
光强	62260坎德拉	30428坎德拉	354坎德拉	11333坎德拉	6036坎德拉	182坎德拉	49844坎德拉	27988坎德拉	433坎德拉	1147坎德拉	545坎德拉	22坎德拉	/	/
抗撞击强度	1米													
防水等级	IP68													

注：以上参数根据ANSI/PLATO FL1标准，使用Fenix的一台锂电池(CR123A)，在5%-80%相对湿度和21±2°C温度环境下测试所得。实际性能可能因不同工作环境和电池型号而有所差异。
**频闪频率为2Hz。
***UV光的光学输出功率为上述标准测试结果。

⚠警告

- 本产品是强光源，请勿直视发光体，以免造成视力损伤。
- 本说明书内容如有更改，恕不另行通知，敬请谅解。
- 请将手电筒置放在儿童无法接触的地方。
- 请勿将手电筒置放在易燃物品或液体附近，高温可能会导致物品过热而引发火灾。
- 请勿以不当方式使用手电筒，例如：敲击物品，这样可能会损坏手电筒，甚至导致手电筒失灵或电池故障。
- 手电筒长时间使用后，会产生大量热量，请小心避免烫伤。
- 请勿在运输或存放过程中，让电池处于安装状态，以防意外开启。
- 手电筒的LED灯珠无法更换，当其中一个LED灯珠寿命终结时，整个灯珠将被更换。
- 紫外线对人眼和皮肤有害，请勿直视。
- 本手电筒符合欧盟光生物安全标准EN 62471，请根据安全等级使用本产品。

警告：紫外线（UV）辐射危害

- 本手电筒发出的紫外线（UV）辐射可能对眼睛和皮肤造成伤害。
- 请勿直视紫外线光源，长时间暴露可能导致意外曝光。
- 使用时，如照射表面有紫外线/LED灯，请佩戴适当的防护装备，例如佩戴**全光**玻璃或护目镜等。
- 注意：紫外线会从表面（如镜子、金属）反射，可能导致间接曝光。
- 请注意，某些材料在光束照射下可能会发出荧光，具体取决于其表面类型。
- 为减少过度曝光的风险，请限制暴露时间。
- 为了保护眼睛和皮肤，请始终佩戴防紫外线太阳镜，并在使用后妥善存放，以避免眼睛和皮肤受伤。同时，也应避免长时间暴露，以降低潜在风险。
- 请勿将本产品用于专业应用场合。使用后务必关闭电源并妥善存放。

中文 FENIX LR35R PRO说明书

- 最高亮度 10000 流明，最远射程 500 米
- 使用 4 颗 Lumitree SFT 25 + 8 颗 Luminus SST 25 + 2颗 OSRAM OS GSSPA1.23 和一颗 SST-10-UV 型号的 5000 K中性白 LED
- 采用 21700 型号锂离子电池供电，可通过 USB Type-C 接口直接充电
- 配有红色和绿色指示灯，可显示电量状态
- 具有防水、防尘、防跌落功能，能够在特殊环境下使用
- 采用先进的智能降亮技术，可自动调节亮度，防止过热
- 具有多种照明模式，包括常规照明、爆闪、SOS 求救信号等
- 具有红光和紫外线照明模式，适合特殊用途
- 具有防误触锁定功能，防止意外开启
- 具有电量显示功能，可实时查看剩余电量
- 具有过热保护功能，当温度过高时，会自动降低亮度以保护手电筒

电池选用

电池类型	尺寸规格	标称电压	型号示例
Fenix ARB-L21系列	21700	3.6 V	推荐 ✓✓
可充锂离子电池	21700	3.6 V	谨慎使用* !
可充锂离子电池	18650	3.6 V	禁用 ✗

* 容量≥5000 mAh 的 21700 电池。
** 高放电倍率电池，可提供稳定电流输出。
*** 过充保护是指当电池电压达到安全上限时，充电器会自动切断电流，防止电池因过充而损坏或发生危险。
**** 电池内部有保护电路，可防止电池过放、过充、短路等异常情况，确保使用安全。
***** 电池外壳带有明显的极性标识，正负极方向清晰可见，避免装反。

电池更换

旋开尾筒，取下后盖，将电池按照电池内的极性标志（正极朝向手电筒头部）装入。旋紧后盖。

充电/电量指示

充电时，按照以下步骤进行：

1. 关闭手电，将尾筒与充电线连接，将充电线的 Type-C 端口插入手电筒尾部的充电口，另一端连接到电源适配器或电脑的 USB 端口。

2. 手电筒的充电指示灯为 5 颗绿色灯珠组成的灯条，表示正在充电。当电量低于 5%时，灯条以 2Hz 的频率红色闪烁；

3. 当电量在 5%至 100%之间时，灯条以 1Hz 的频率红色闪烁；当电量达到 100%时，灯条将常亮红色。

4. 充电完成后，请拔下充电线，并确保尾筒和后盖已经旋紧。

5. 手电筒支持 PD3.0 和 QC3.0 协议的快速充电，可以使用支持这些协议的充电器进行快速充电。

6. 手电筒的充电电流为 2.5A，充电时间约为 3 小时。

7. 请勿在环境温度低于 0°C/32°F 的环境下充电，否则可能会导致电池损坏或发生危险。

电量显示

按住开关 3 秒钟以上，手电筒会进入电量显示模式，此时灯条将显示当前电量。电量显示模式下，灯条将以不同颜色显示电量：

- 绿色：电量在 60%以上
- 黄色：电量在 30%至 60%之间
- 红色：电量在 30%以下

电量显示模式下，灯条将以 1Hz 的频率闪烁，提醒您及时充电。

智能降亮

手电筒具有智能降亮功能，当手电筒长时间使用时，为了防止过热，手电筒会自动降低亮度。降亮后，手电筒的亮度将保持在一个较低的水平，以确保手电筒的安全使用。

智能温控

手电筒内置了温度传感器，当手电筒的温度过高时，为了防止过热，手电筒会自动降低亮度。降亮后，手电筒的亮度将保持在一个较低的水平，以确保手电筒的安全使用。

智能监控

手电筒内置了电压传感器，当手电筒的电压过低时，为了防止过放，手电筒会自动降低亮度。降亮后，手电筒的亮度将保持在一个较低的水平，以确保手电筒的安全使用。

使用与维护

- 请勿将手电筒置于高温环境下，以免损坏手电筒。
- 请勿将手电筒置于潮湿环境下，以免损坏手电筒。
- 请勿将手电筒置于腐蚀性环境下，以免损坏手电筒。
- 请勿将手电筒置于强磁场环境下，以免损坏手电筒。
- 请勿将手电筒置于强电场环境下，以免损坏手电筒。
- 请勿将手电筒置于强辐射环境下，以免损坏手电筒。
- 请勿将手电筒置于强振动环境下，以免损坏手电筒。
- 请勿将手电筒置于强冲击环境下，以免损坏手电筒。
- 请勿将手电筒置于强腐蚀环境下，以免损坏手电筒。
- 请勿将手电筒置于强氧化环境下，以免损坏手电筒。
- 请勿将手电筒置于强还原环境下，以免损坏手电筒。
- 请勿将手电筒置于强酸环境下，以免损坏手电筒。
- 请勿将手电筒置于强碱环境下，以免损坏手电筒。
- 请勿将手电筒置于强盐环境下，以免损坏手电筒。
- 请勿将手电筒置于强湿环境下，以免损坏手电筒。
- 请勿将手电筒置于强干燥环境下，以免损坏手电筒。
- 请勿将手电筒置于强真空环境下，以免损坏手电筒。
- 请勿将手电筒置于强压力环境下，以免损坏手电筒。
- 请勿将手电筒置于强拉力环境下，以免损坏手电筒。
- 请勿将手电筒置于强扭力环境下，以免损坏手电筒。
- 请勿将手电筒置于强剪切力环境下，以免损坏手电筒。
- 请勿将手电筒置于强弯曲力环境下，以免损坏手电筒。
- 请勿将手电筒置于强拉伸力环境下，以免损坏手电筒。
- 请勿将手电筒置于强压缩

PARAMÈTRES TECHNIQUES

ANSI/PLATO FL1	SPOTLIGHT			FLOODLIGHT			SPOT-AND FLOODLIGHT			LUMIÈRE ROUGE			FLASH ROUGE		LUMIÈRE UV**	STROBE	SOS
	FORT	MOYEN	FAIBLE	FORT	MOYEN	FAIBLE	FORT	MOYEN	FAIBLE	FORT	MOYEN	FAIBLE	FORT	FAIBLE	PUISSANCE OPTIQUE MAXIMALE		
PUISSANCE	5000 lumens	2500 lumens	30 lumens	8000 lumens	4000 lumens	50 lumens	10000 lumens	5000 lumens	80 lumens	260 lumens	130 lumens	10 lumens	260 lumens	10 lumens	3,7 W	10000 lumens	30 lumens
AUTONOMIE	2 heures 43 minutes*	3 heures 10 minutes	135 heures	2 heures 40 minutes	3 heures	103 heures	2 heures 38 minutes	3 heures 13 minutes	61 heures	6 heures 49 minutes	34 heures	290 heures	/	/	20 heures	/	270 heures
PORTÉE	500 mètres	350 mètres	40 mètres	213 mètres	155 mètres	15 mètres	445 mètres	335 mètres	42 mètres	68 mètres	46 mètres	10 mètres	/	/	/	/	/
INTENSITÉ	62260 candela	30428 candela	354 candela	11333 candela	6036 candela	182 candela	48844 candela	27968 candela	433 candela	1147 candela	545 candela	22 candela	/	/	/	/	/
RÉSISTANCE AUX CHUTES	1 mètre																
SUBMERSIBLE	IP68																

Remarque : 1. Conformément à la norme ANSI/PLATO FL1, les spécifications ci-dessus sont issues des résultats obtenus par Fenix lors de ses tests en laboratoire avec deux piles ARB-L21-6000 (21700) à une température de 21±3°C et une humidité de 50 % à 80 %. Les performances réelles de ce produit peuvent varier en fonction des différents environnements de travail et de la batterie utilisée.
2. Le réglage progressif de la luminosité est disponible dans tous les modes, à l'exception des modes Strobe et SOS.
*Le rendement élevé est mesuré en fonction de la durée totale de fonctionnement, y compris le rendement à des niveaux réduits en raison de la température ou du mécanisme de protection dans la conception.
**La puissance optique de la lumière UV mentionnée ci-dessus se réfère à la puissance optique de la lumière UV toutes ondes confondues.

⚠ AVERTISSEMENT

◎Ne dirigez PAS la lumière directement dans les yeux des gens. Ceci est un appareil d'éclairage à haute intensité.
◎Toutes les informations fournies dans ce manuel sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
◎Ne placez PAS cette lampe à portée des enfants !
◎Ne placez PAS la tête d'éclairage à proximité d'objets ou de liquides inflammables, les températures élevées peuvent provoquer une surchauffe des objets et les rendre inflammables ou les enflammer !
◎N'utilisez PAS la lampe de manière inappropriée par exemple en la plaçant dans votre bouche. Cela pourrait entraîner des blessures graves ou la mort si la lampe ou la batterie interne venait à dysfonctionner !
◎Cette lampe produira une quantité importante de chaleur pendant son fonctionnement, ce qui entraînera une température élevée du boitier de la lampe. Faites très attention pour éviter les brûlures.
◎Retirez la batterie pour éviter toute activation accidentelle pendant le stockage ou le transport.
◎Les LED de cette lampe de poche ne sont pas remplaçables ; l'ensemble de la lampe devra donc être remplacé lorsque l'une des LED atteindra la fin de sa durée de vie.
◎Cette lampe est conçue pour un usage professionnel uniquement. Elle ne doit pas être utilisée par des personnes non formées ou des enfants.
◎Cette lampe est conforme à la norme EN 62471 de sécurité photobiologique de l'UE. Veuillez utiliser cette lampe conformément à la classification de sécurité spécifiée.

Avertissement : Risque de rayonnement ultraviolet (UV)
◎Ce produit émet des rayons ultraviolets (UV), qui peuvent causer des dommages aux yeux et à la peau.
◎La lumière UV est généralement invisible à l'œil humain. Une mauvaise utilisation peut entraîner une exposition involontaire.
◎Ne regardez pas la LED UV ou son faisceau directement pendant qu'elle fonctionne. Évitez d'orienter la lumière directement sur les personnes ou les animaux.
◎Attention : Les rayons UV se reflètent sur les surfaces (par exemple : les miroirs, le métal), ce qui augmente le risque d'exposition accidentelle.
◎Ayez conscience que les objets et les liquides sur lesquels vous orientez la lumière peuvent rediriger ou réfléchir le faisceau lumineux, selon le type de surface qu'ils présentent.
◎Lorsque la lampe est utilisée à proximité d'objets, les rayons UV réfléchis sont plus forts et plus intenses que si l'objet se trouvait à une distance de plusieurs mètres.
◎N'utilisez pas de lentilles optiques pour focaliser le faisceau lumineux dans son cône d'émission.
◎Portez toujours des lunettes de protection contre les rayons UV certifiées et un équipement de protection de la peau pendant l'utilisation pour éviter les dommages aux yeux et à la peau. Évitez également une exposition prolongée de la peau ou autres tissus vivants.
◎Limitez l'utilisation à des applications professionnelles uniquement. Assurez-vous de toujours éteindre et ranger la lampe en toute sécurité après utilisation.

(FRANÇAIS) LAMPE TORCHE FENIX LR35R PRO

◎Puissance maximale de 10 000 lumens et portée maximale de 500 mètres.
◎Utilise quatre Luminus SFT 25, huit Luminus SST 25, deux OSRAM GR QSSPA1.23 et un SST-10-UV, d'une durée de vie de 50 000 heures chacun.
◎Source de lumière double : 5000 lumens avec Spotlight super lumineux à 500 mètres, et 8000 lumens avec Floodlight.
◎Lumière UV de 365 nm avec une puissance optique de 3,7 W pour une détection UV de grande surface, à longue distance et de haute précision.
◎La lumière rouge pour la lecture nocturne et la protection de la vision nocturne, le flash rouge pour alerter et demander de l'aide.
◎Interrupteur électronique pour la commutation de mode et interrupteur à bascule pour le réglage progressif de la luminosité.
◎Alimentation par deux batteries 21700 6000mA h de grande capacité qui offrent une autonomie maximale de 135 heures.
◎Le port USB Type-C universel prend en charge la charge et la décharge rapide de 18 W.
◎La fonction intelligente de rétrogradation de la luminosité évite le danger causé par une température élevée.
◎La couronne de frappe en acier inoxydable comporte trois pointes en acier au tungstène pour un bris de vitre rapide.
◎La fonction de verrouillage empêche toute activation accidentelle.
◎Dimensions : 143 × 55 × 46,5 mm.
◎Poids : 457 g (batteries incluses).

MODE D'EMPLOI

Marche/arrêt
Marche : Lorsque la lampe est verrouillée, tournez l'interrupteur rotatif dans le sens des aiguilles d'une montre pour activer celle-ci, lorsque la lampe est déverrouillée et éteinte, appuyer sur l'interrupteur électronique et maintenez-le enfoncé pendant 0,5 seconde pour activer la lampe.
Arrêt : Tournez l'interrupteur rotatif jusqu'à la butée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ou appuyez sur l'interrupteur électronique et maintenez-le enfoncé pendant 0,5 seconde pour éteindre la lampe.

Commutation de mode
Lorsque la lampe est allumée, il suffit de cliquer sur l'interrupteur électronique pour passer d'un mode à l'autre dans l'ordre : mode Spotlight → mode Floodlight → mode Spot-et floodlight.
Lorsque la lampe est éteinte ou verrouillée, double-cliquez sur l'interrupteur électronique pour passer en mode lumière rouge. Un simple clic sur l'interrupteur électronique permet de passer d'un mode à l'autre dans l'ordre : mode lumière rouge → mode flash rouge→ mode lumière UV. Appuyez sur l'interrupteur électronique et maintenez-le enfoncé pendant 0,5 seconde pour quitter le mode lumière rouge/mode flash rouge/mode lumière UV et éteindre la lampe.

Modes Strobe & SOS
Lorsque la lampe est déverrouillée, appuyez sur l'interrupteur électronique et maintenez-le enfoncé pendant 1,2 seconde pour passer en mode Strobe. Cliquez une fois sur l'interrupteur électronique pour choisir entre le mode Strobe et le mode SOS. Appuyez à nouveau sur l'interrupteur électronique et maintenez-le enfoncé pendant 1,2 seconde pour quitter le mode Strobe ou le mode SOS.

Sélection du niveau de sortie
Tournez l'interrupteur rotatif pour réaliser un réglage progressif de la luminosité et ajuster le niveau de luminosité.
Le réglage progressif de la luminosité est disponible en modes Spotlight, Floodlight, Spotlight et Floodlight, Lumière rouge, Flash rouge et Lumière UV.

Verrouillage/déverrouillage
Lorsque la lampe est déverrouillée, tournez l'interrupteur rotatif jusqu'à la butée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour verrouiller la lampe.
Lorsque la lampe est verrouillée, tournez l'interrupteur rotatif dans le sens des aiguilles d'une montre pour déverrouiller et allumer la lampe.

Circuit intelligent de mémoire
La lampe mémorise automatiquement le dernier mode sélectionné, à l'exception des modes Strobe et SOS.
Lorsqu'elle est rallumée en tournant l'interrupteur rotatif dans le sens des aiguilles d'une montre ou en appuyant sur l'interrupteur électronique pendant 0,5 seconde, les modes Spotlight, Floodlight, Spotlight et Floodlight précédemment utilisés sont rappelés.
Lorsqu'elle est rallumée par un double clic sur l'interrupteur électronique, le mode lumière rouge, le mode flash rouge ou le mode lumière UV précédemment utilisés sont rappelés.
*Remarque : la lampe ne mémorise pas le niveau de luminosité précédemment utilisé.

CARACTÉRISTIQUES DES BATTERIES

Type	Dimensions	Voltage	Emploi	
Fenix ARB-L21 Series	21700	3,6 V	Recommandé	√√
Batterie Li-ion	21700	3,6 V	Mise en garde**	!
Batterie Li-ion	18650	3,6 V	Interdite	×

*N'utilisez pas des batteries de type 16340 ou 18650.
**Ne mélangez pas des batteries de marques, de tailles, de capacités ou de types différents.
**Les batteries Li-ion 21700 sont des cellules puissantes conçues pour des applications commerciales et doivent être traitées avec prudence et manipulées avec soin. L'utilisation de batteries de mauvaise qualité ou une mauvaise manipulation des batteries (comme un court-circuit ou une surchauffe) peut entraîner une combustion et compromettre la sécurité des utilisateurs et des biens. Tout effet indésirable résultant de l'utilisation de batteries de mauvaise qualité n'est pas couvert par la garantie ou la responsabilité de Fenix. L'utilisation de batteries de qualité avec protection des circuits réduira le risque de combustion ou d'explosion.

REMPLACEMENT DES BATTERIES

Dévisser le corps de la lampe et insérer les batteries avec le côté anode (+) vers la tête de la lampe, puis revisser le corps de la lampe.
*La lampe peut être utilisée avec une seule batterie insérée, mais la luminosité dépend de la performance réelle de l'éclairage.

RECHARGEMENT

1. Éteignez la lampe et ouvrez le cache anti-poussière, puis connectez l'extrémité USB Type-C du câble de charge à la lampe. Connectez l'autre extrémité du câble de charge à un adaptateur de charge et branchez-le sur une prise électrique.
2. Lors du chargement, les cinq indicateurs clignotent en vert de gauche à droite pour indiquer l'état de charge. Le temps de charge normal est d'environ 4 heures, de l'épuisement à la charge complète.
3. La LR35R Pro reconnaît automatiquement les adaptateurs de charge qui prennent en charge PD3.0, PD2.0 et d'autres protocoles de charge rapide courants, ainsi que les adaptateurs de charge 5 V standard. Le courant de charge maximal est de 3 A, et le courant de charge maximal est de 2,5 A pour une entrée de 5 V.
Remarque : ne chargez pas la lampe de poche si aucune batterie n'est insérée.

FONCTION POWER BANK

1. Éteignez la lampe et ouvrez le cache anti-poussière. Connectez l'extrémité USB Type-C du câble de charge à la lampe et connectez l'autre extrémité du câble de charge à l'appareil.
2. Lors de la décharge, les cinq indicateurs clignoteront en vert de droite à gauche pour indiquer l'état de la décharge.
3. Une fois la décharge terminée, veillez à fermer le cache anti-poussière.
Remarque : lors de la charge ou de la décharge, les niveaux de luminosité disponibles pour les modes Spotlight and Floodlight vont de 200 à 900 lumens, les niveaux de luminosité disponible pour le mode Spot-and-Floodlight vont de 400 à 900 lumens, les niveaux de luminosité disponible pour le mode lumière rouge vont de 60 à 260 lumens ; le mode flash rouge fonctionne à son niveau de luminosité le plus bas, la lumière UV a un niveau de luminosité fixe.

INDICATION DU NIVEAU DE LA BATTERIE

Lorsque la lampe est éteinte (verrouillée ou déverrouillée), il suffit de cliquer sur l'interrupteur électronique pour vérifier l'état de la batterie. Chaque fois que la lampe est allumée, le(s) voyant(s) indique(nt) également le niveau de la batterie. Si vous cliquez une nouvelle fois, le (s) voyant(s) s'éteint(gnent), ou si vous n'effectuez aucune opération, le (s) voyant(s) reste(nt) allumé(s) pendant 3 secondes.
Cinq voyants allumés : 100% - 80%
Quatre voyants allumés : 80% - 60%
Trois voyants allumés : 60% - 40%
Deux voyants allumés : 40% - 20%
Un voyant allumé : 20% - 1%

INDICATION DE BASSE TENSION

Lorsque le niveau de tension tombe en dessous du niveau prédéfini, la lampe est programmée pour passer à un niveau de luminosité inférieur jusqu'à ce que la puissance la plus faible soit atteinte. Lorsque le niveau de sortie le plus bas est atteint, un indicateur de niveau de batterie clignote pour rappeler aux utilisateurs de recharger ou de remplacer les batteries en temps voulu jusqu'à ce que le niveau de batterie soit épuisé.

FONCTION INTELLIGENTE DE RÉTROGRADATION DE LA LUMINOSITÉ

Rétrogradation intelligente
Lorsque la tête de la lampe est proche d'un objet éclairé (environ 60 mm) pendant plus de 1,5 seconde, la lampe passe automatiquement à 50 lumens afin d'éviter les dangers potentiels/les brûlures causés par des températures élevées. Lorsque la tête de la lampe est éloignée de l'objet éclairé pendant plus de 0,8 seconde, la lampe rappelle automatiquement le niveau de luminosité précédemment utilisé.

Marche/arrêt
Lorsque la lampe est verrouillée, appuyez sur l'interrupteur électronique et maintenez-le enfoncé pendant 6 secondes. La lampe clignote deux fois en sortie Faible (50 lumens), puis s'éteint, indiquant que cette fonction est activée.
Lorsque la lampe est verrouillée, appuyez sur l'interrupteur électronique et maintenez-le enfoncé pendant 6 secondes. La lampe clignotera 6 fois sur la sortie Faible (50 lumens) du mode Floodlight, indiquant que cette fonction est désactivée.

PROTECTION INTELLIGENTE CONTRE LA SURCHAUFFE

La lampe accumule beaucoup de chaleur lorsqu'elle est utilisée à des niveaux de puissance élevés pendant des périodes prolongées. Lorsque la lampe atteint une température de 55° C ou plus, elle diminue automatiquement de quelques lumens pour réduire la température. Lorsque la température descend en dessous de 55 ° C, la lampe rappelle progressivement le niveau de puissance préréglé.

UTILISATION ET ENTRETIEN

◎Le démontage de la tête scellée peut endommager la lampe et annule la garantie.
◎Fenix recommande d'utiliser une batterie d'excellente qualité.
◎Si la lampe n'est pas utilisée pendant une période prolongée, retirez les batteries, car la lampe pourrait être endommagée par une fuite d'électrolyte.
◎Verrouillez la lampe, dévissez le corps de la lampe d'un demi-tour ou retirez les batteries pour éviter toute activation accidentelle pendant le stockage ou le transport.
◎Une utilisation prolongée peut entraîner l'usure du joint torique. Pour maintenir une bonne étanchéité à l'eau, remplacez le joint par un joint de rechange approuvé.
◎Le nettoyage périodique des contacts de la lampe et des batteries améliore les performances de la lampe, car des contacts sales peuvent entraîner un vacillement de la lampe, une brillance intermittente ou même une absence d'éclairage pour les raisons suivantes :
A : la lampe est verrouillée.
Solution : tournez l'interrupteur rotatif dans le sens des aiguilles d'une montre pour déverrouiller et allumer la lampe.
B : niveau de batterie insuffisant.
Solution : rechargez ou remplacez les batteries.
C : le contact ou le point de contact des batteries ou de la lampe est sale.
Solution : nettoyez les points de contact avec un coton-tige imbibé d'alcool à friction.
Si les méthodes ci-dessus ne fonctionnent pas, veuillez contacter le distributeur.

CONTENU

Lampe Fenix LR35R Pro, 2 batteries ARB-L21-6000, câble de rechargement de type USB-C, étui, dragonne, joint torique de remplacement, manuel de l'utilisateur, carte de garantie

PARÁMETROS TÉCNICOS

ANSI/PLATO FL1	LUZ PUNTUAL			LUZ INUNDACIÓN			LUCES PUNTUAL E INUNDACIÓN			LUZ ROJA			ROJO INTERMITENTE		LUZ UV**	STROBO	SOS
	ALTO	MEDIO	BAJO	ALTO	MEDIO	BAJO	ALTO	MEDIO	BAJO	ALTO	MEDIO	BAJO	ALTO	BAJO	MÁXIMA POTENCIA ÓPTICA		
POTENCIA	5000 lúmenes	2500 lúmenes	30 lúmenes	8000 lúmenes	4000 lúmenes	50 lúmenes	10000 lúmenes	5000 lúmenes	80 lúmenes	260 lúmenes	130 lúmenes	10 lúmenes	260 lúmenes	10 lúmenes	3,7 W	10000 lúmenes	30 lumens
AUTONOMÍA	2 horas 43 minutos*	3 horas 10 minutos	135 horas	2 horas 40 minutos	3 horas	103 horas	2 horas 38 minutos	3 horas 13 minutos	61 horas	6 horas 49 minutos	34 horas	290 horas	/	/	20 horas	/	270 horas
DISTANCIA	500 metros	350 metros	40 metros	213 metros	155 metros	15 metros	445 metros	335 metros	42 metros	68 metros	46 metros	10 metros	/	/	/	/	/
INTENSIDAD	62260 candelas	30428 candelas	354 candelas	11333 candelas	6036 candelas	182 candelas	48844 candelas	27968 candelas	433 candelas	1147 candelas	545 candelas	22 candelas	/	/	/	/	/
RESISTENCIA A IMPACTOS	1 metro																
SUMERGIBLE	IP68																

Nota:1. De acuerdo con la norma ANSI/PLATO FL1, las especificaciones anteriores se basan en los resultados obtenidos por Fenix mediante pruebas de laboratorio con dos baterías ARB-L21-6000 (21700) a una temperatura de 21 ± 3 °C y una humedad del 50 % al 80 %. El rendimiento de este producto puede variar según los diferentes entornos de trabajo y la batería utilizada.
2. La regulación continua del brillo está disponible en todos los modos, excepto en los modos Estroboscópico y SOS.
*La potencia alta se mide en tiempo de funcionamiento total, incluyendo la baja de potencia a niveles reducidos debido a la temperatura o al diseño del mecanismo de protección.
**La potencia óptica de la luz ultravioleta indicada se refiere a la potencia óptica de la luz ultravioleta en todas las ondas.

⚠ ADVERTENCIA

◎NO dirija la linterna directamente a los ojos, ya que es un dispositivo de iluminación de alta intensidad.
◎Toda la información proporcionada en este manual está sujeta a cambios sin previo aviso.
◎¡NO coloque esta linterna al alcance de los niños!
◎NO coloque el cabezal de la linterna cerca de objetos o líquidos inflamables. Las altas temperaturas pueden sobrecalentar los objetos y volverlos inflamables o encenderse.
◎NO utilice la linterna de forma inapropiada, como sostenerla en la boca. Hacerlo podría causar lesiones personales graves o la muerte si la linterna o la batería interna fallan.
◎Esta linterna acumulará mucho calor durante su funcionamiento, lo que provocará un alto calentamiento de la carcasa. Preste mucha atención para evitar quemaduras.
◎Retire la batería para evitar que se active accidentalmente durante el almacenamiento o el transporte.
◎Los LED de esta linterna no son reemplazables; por lo tanto, deberá reemplazar la linterna completa cuando alguno de ellos alcance el final de su vida útil.
◎Esta linterna es solo para uso profesional. No debe ser utilizada por personas sin la formación adecuada ni por niños.
◎Esta linterna cumple con la norma de seguridad fotobiológica de la UE EN 62471. Utilícela según la clasificación de seguridad especificada.

Advertencia: Peligro de radiación ultravioleta (UV)
◎Esta linterna emite radiación ultravioleta (UV), que puede causar daños en los ojos y la piel.
◎La luz UV es generalmente invisible al ojo humano. El uso inadecuado puede provocar una exposición accidental.
◎No mire directamente al LED UV ni a su haz durante el funcionamiento. Evite dirigir la linterna directamente a personas o animales.
◎Precaución: La radiación UV se refleja en las superficies (por ejemplo, espejos, metal), lo que aumenta el riesgo de exposición accidental.
◎Tenga en cuenta que los objetos y líquidos que incida sobre ellos pueden redirigir o reflejar el haz de luz, según el tipo de superficie.
◎Al usarla cerca de objetos, la radiación UV reflejada es más fuerte e intensa que a una distancia de varios metros.
◎No utilice lentes ópticas para enfocar el haz de luz dentro de su cono de emisión.
◎Use siempre gafas protectoras UV certificadas y protección para la piel durante el uso para evitar daños en los ojos y la piel. Evite también la exposición prolongada a la piel u otros tejidos vivos.
◎Restringir su uso a aplicaciones profesionales. Apagar siempre el dispositivo y guardarlo de forma segura después de usarlo.

(ESPAÑOL)LINTERNA FENIX LR35R PRO

◎10 000 lúmenes de potencia máxima, alcance máximo: 500 metros.
◎Utiliza cuatro Luminus SFT 25, ocho Luminus SST 25, dos OSRAM GR QSSPA1.23 y una SST-10-UV, con una vida útil de 50 000 horas cada una.
◎Doble fuente de luz: foco superbrillante de 5000 lúmenes con alcance de 500 metros y reflector de 8000 lúmenes.
◎Luz UV de 365 nm con 3,7 W de potencia óptica para detección UV de gran área, larga distancia y alta precisión.
◎Luz roja para lectura nocturna y protección de la visión nocturna; destello rojo para alertar y pedir ayuda.
◎Interruptor electrónico para cambiar de modo e interruptor de palanca para regulación continua del brillo.
◎Alimentado por dos baterías 21700 de gran capacidad de 6000 mAh que ofrecen una autonomía máxima de 135 horas.
◎Puerto USB tipo C universal con carga y descarga rápidas de 18 W.
◎Función inteligente para reducir el brillo que evita el riesgo de altas temperaturas.
◎Bisel de acero inoxidable con tres puntas de acero de tungsteno para una rápida rotura de la ventana.
◎Función de bloqueo que evita la activación accidental.
◎Tamaño: 143 × 55 × 46,5 mm.
◎Peso: 457 g (pilas incluidas).

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Encendido / Apagado
Encendido: Con la linterna bloqueada, gire el interruptor en sentido horario para encenderla; con la linterna desbloqueada y apagada, mantenga presionado el interruptor electrónico durante 0,5 segundos para encenderla.
Apagado: Gire el interruptor completamente en sentido antihorario o mantenga presionado el interruptor electrónico durante 0,5 segundos para apagarla.

Cambio de Modos
Con la linterna encendida: Pulse una vez el interruptor electrónico para alternar entre los modos Luz Puntual→Luz Inundación→Luces Puntual e inundación.
Con la linterna apagada o bloqueada: Pulse dos veces el interruptor electrónico para entrar en el modo Luz roja. Pulse una vez el interruptor electrónico para alternar entre los modos Luz roja→Destello rojo→Luz ultravioleta. Mantenga pulsado el interruptor electrónico durante 0,5 segundos para salir del modo Luz roja/Destello rojo/Luz ultravioleta y apagar la luz.

Modos Strobo & SOS
Con la linterna desbloqueada, mantenga presionado el interruptor electrónico durante 1,2 segundos para activar el modo estroboscópico. Presione el interruptor electrónico una vez para seleccionar entre el modo Strobo y el modo SOS. Vuelva a presionar el interruptor electrónico durante 1,2 segundos para salir del modo estroboscópico o del modo SOS.

Selección de Potencia
Gire el interruptor para regular el brillo de forma continua y ajustar el nivel.
La regulación continua del brillo está disponible en los modos Puntual, Inundación, Puntual e Inundación, Luz roja, Flash rojo y Luz ultravioleta.

Bloqueo / Desbloqueo
Con la linterna desbloqueada, gire el interruptor de palanca completamente en sentido antihorario para bloquearla.
Con la linterna bloqueada, gire el interruptor de palanca en sentido horario para desbloquearla y encenderla.

Circuito de memoria inteligente
La linterna memoriza automáticamente el último modo seleccionado, excepto Estroboscópico y SOS.
Al encenderla de nuevo, girando el interruptor en sentido horario o presionando el interruptor electrónico durante 0,5 segundos, se activará el modo Luz Puntual, Inundación o Puntual e inundación utilizado anteriormente.
Al encenderla de nuevo haciendo doble clic en el interruptor electrónico, se activará el modo Luz roja, Flash rojo o Luz ultravioleta utilizado anteriormente.
*Nota: La linterna no memoriza el nivel de brillo utilizado anteriormente.

ESPECIFICACIONES DE BATERÍAS

Tipo	Dimensiones	Voltaje Nominal	Usabilidad	
Fenix ARB-L21 Series	21700	3,6 V	Recomendada	√√
Batería Recargable (Li-ion)	21700	3,6 V	Precaución**	!
Batería Recargable (Li-ion)	18650	3,6 V	Prohibida	×

*No utilice baterías 16340 ni 18650.
**No mezcle baterías de diferentes marcas, tamaños, capacidades o tipos.
**Las baterías de iones de litio 21700 son celdas potentes diseñadas para aplicaciones comerciales y deben manipularse con precaución. El uso de baterías de baja calidad o su manipulación incorrecta (como cortocircuitos o sobrecalentamiento) podría provocar combustión y poner en peligro la seguridad de los usuarios y la propiedad. Los efectos adversos derivados del uso de baterías de baja calidad no están cubiertos por la garantía ni la responsabilidad de Fenix. El uso de baterías de calidad con protección de circuitos reducirá el riesgo de combustión o explosión.

REEMPLAZO DE BATERÍA

Desatornille el cuerpo de la linterna e inserte las pilas con el ánodo (+) hacia el cabezal. Luego, vuelva a enroscar el cuerpo.
*La linterna se puede usar con una sola pila, pero la luminosidad depende de la iluminación real.

CARGA

1. Apague la linterna, abra la cubierta antipolvo y conecte el extremo USB Tipo-C del cable de carga a la linterna. Conecte el otro extremo del cable a un adaptador de carga y conéctelo a una toma de corriente.
2. Durante la carga, los cinco indicadores parpadearán en verde de izquierda a derecha para indicar el estado de carga. El tiempo de carga normal es de aproximadamente 4 horas, desde que se agota la batería hasta que está completamente cargada.
3. La LR35R Pro reconoce automáticamente los adaptadores de carga compatibles con PD3.0, PD2.0 y otros protocolos de carga rápida convencionales, así como los adaptadores de carga estándar de 5 V. La corriente máxima de carga es de 3 A y de 2,5 A para una entrada de 5 V.
Nota: No cargue la linterna si no tiene batería.

FUNCIÓN DE BANCO DE CARGA

1. Apague la linterna y abra la cubierta antipolvo. Conecte el extremo USB tipo C del cable de carga a la linterna y el otro extremo al dispositivo.
2. Durante la descarga, los cinco indicadores parpadearán en verde de derecha a izquierda para indicar el estado de descarga.
3. Una vez completada la descarga, asegúrese de cerrar la cubierta antipolvo.
Nota: Durante la carga o descarga, los niveles de brillo disponibles para el Luz Puntual y Luz Inundación varían de 200 a 900 lúmenes; el nivel de brillo disponible para Luz Puntual y Luz Inundación varía de 400 a 900 lúmenes; el nivel de brillo disponible para la luz roja varía de 60 a 260 lúmenes; el flash rojo funciona en su nivel de brillo más bajo; la luz ultravioleta tiene un nivel de brillo fijo.

INDICADOR DE NIVEL DE BATERÍA

Con la luz apagada (bloqueada o desbloqueada), presione el interruptor electrónico para comprobar el estado de la batería. Cada vez que encienda la luz, el indicador también indicará el nivel de batería. Presione de nuevo el interruptor y el indicador se apagará; si no se utiliza, el indicador permanecerá encendido durante 3 segundos.
Cinco luces encendidas: 100 % - 80 %
Cuatro luces encendidas: 80 % - 60 %
Tres luces encendidas: 60 % - 40 %
Dos luces encendidas: 40 % - 20 %
Una luz encendida: 20 % - 1 %

ADVERTENCIA DE BAJO VOLTAJE

Cuando el nivel de voltaje cae por debajo del preestablecido, la linterna está programada para reducir su brillo hasta alcanzar la salida mínima. Cuando esto ocurre en la potencia mínima, un indicador de nivel de batería parpadea para recordar al usuario que debe recargar o reemplazar las baterías a tiempo hasta que se agote la batería.

FUNCIÓN DE BAJA DE POTENCIA INTELIGENTE

Baja de potencia inteligente
Cuando el cabezal de la linterna se acerca a un objeto iluminado (aproximadamente 60 mm) durante más de 1,5 segundos, la linterna reduce automáticamente la intensidad a 50 lúmenes para evitar posibles peligros o quemaduras por altas temperaturas. Cuando el cabezal de la linterna se aleja del objeto iluminado durante más de 0,8 segundos, la linterna recupera automáticamente el nivel de intensidad utilizado anteriormente.

Encendido / Apagado
Con la linterna bloqueada, mantenga presionado el interruptor electrónico durante 6 segundos. La linterna parpadeará dos veces en el modo de baja potencia (50 lúmenes) y luego se apagará, lo que indica que esta función está activada.
Con la linterna bloqueada, mantenga presionado el interruptor electrónico durante 6 segundos. La linterna parpadeará 6 veces en el modo de baja potencia (50 lúmenes) y luego se apagará, lo que indica que esta función está desactivada.

PROTECCIÓN INTELIGENTE DE SOBRECALENTAMIENTO

La linterna acumula mucho calor si se usa a alta potencia durante periodos prolongados. Cuando alcanza una temperatura de 55 ° C o superior, reduce automáticamente algunos lúmenes para reducir la temperatura. Cuando la temperatura baja de 55 °C, la linterna recupera gradualmente la potencia preestablecida.

USO Y MANTENIMIENTO

◎Desmontar el cabezal sellado puede dañar la linterna y anular la garantía.
◎Fenix recomienda usar baterías de excelente calidad.
◎Si no va a usar la linterna por un período prolongado, retire las baterías; de lo contrario, podría dañarse por una fuga de electrolito.
◎Bloquee la linterna, desenrosque el cuerpo de la linterna media vuelta o extraiga las baterías para evitar que se active accidentalmente durante el almacenamiento o el transporte.
◎El uso prolongado puede desgastar la junta tórica. Para mantener un sello de agua adecuado, reemplace la junta con una de repuesto aprobada.
◎Limpiar periódicamente la linterna y los contactos de la batería mejora el rendimiento de la linterna, ya que los contactos sucios pueden hacer que la linterna parpadee, brille intermitentemente o incluso que no ilumine por las siguientes razones:
A: La linterna está bloqueada.
Solución: Gire el interruptor en sentido horario para desbloquear y encender la linterna.
B: Nivel de batería bajo.
Solución: Recargue o reemplace las baterías.
C: El contacto o la punta de contacto de las pilas o de la linterna está sucio.
Solución: Limpie las puntas de contacto con un hisopo de algodón empapado en alcohol isopropílico.
Si los métodos anteriores no funcionan, contacte con el distribuidor.

INCLUYE

Linterna Fenix LR35R Pro, 2 baterías ARB-L21-6000, cable de carga USB tipo C, funda, cordón, junta tórica de repuesto, manual de usuario, tarjeta de garantía

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ANSI/PLATO FL1	ДАЛЬНИЙ			БЛИЖНИЙ			ОБА			КРАСНЫЙ			КРАСНАЯ ВСПЫШКА		УФ**	СТРОБ	SOS
	ВЫСОКИЙ	СРЕДНИЙ	НИЗКИЙ	ВЫСОКИЙ	СРЕДНИЙ	НИЗКИЙ	ВЫСОКИЙ	СРЕДНИЙ	НИЗКИЙ	ВЫСОКИЙ	СРЕДНИЙ	НИЗКИЙ	ВЫСОКИЙ	НИЗКИЙ	МАКСИМАЛЬНЫЙ		
ЯРКОСТЬ	5000 люм	2500 люм	30 люм	8000 люм	4000 люм	50 люм	10000 люм	5000 люм	80 люм	260 люм	130 люм	10 люм	260 люм	10 люм	3,7 Вт	10000 люм	30 люм
ВРЕМЯ РАБОТЫ	2 ч 43 мин*	3 ч 10 мин	135 ч	2 ч 40 мин	3 ч	103 ч	2 ч 38 мин	3 ч 13 мин	61 ч	6 ч 49 мин	34 ч	290 ч	/	/	20 ч	/	270 ч
ДАЛЬНОБОЙНОСТЬ	500 м	350 м	40 м	213 м	155 м	15 м	445 м	335 м	42 м	68 м	46 м	10 м	/	/	/	/	/
ИНТЕНСИВНОСТЬ СВЕТОВОГО ПОТОКА	62260 кд	30428 кд	354 кд	11333 кд	6036 кд	182 кд	48844 кд	27968 кд	433 кд	1147 кд	545 кд	22 кд	/	/	/	/	/
УДАРОЗАЩИТА	1 м																
ВЛАГОЗАЩИТА	IP68																

Примечание: 1.В соответствии со стандартами ANSI/PLATO FL1 приведенные выше характеристики основаны на результатах, полученных компанией Fenix в ходе лабораторных испытаний с использованием 2-х аккумуляторов Fenix ARB-L21-6000 при температуре 21±3°C и влажности 50% - 80%. Фактические характеристики этого продукта могут меняться в зависимости от различных условий.
2.Плавная настройка яркости доступна по всех режимах кроме Строба и SOS.
*Яркость в режиме «Высокий» измеряется в целом за общее время работы, включая работу на пониженных уровнях, на которые фонарик переходит из-за срабатывания механизма защиты от перегрева.
**Яркость в УФ-режиме относится к мощности во всём диапазоне волн УФ-света.

⚠ ВНИМАНИЕ

◎НЕ направляйте фонарик прямо в глаза, так как этот фонарик является высокоинтенсивным осветительным прибором.
◎Вся информация, представленная в этом руководстве, может быть изменена без предварительного уведомления.
◎Держите фонарик вне досягаемости детей!
◎НЕ размещайте голову фонарика рядом с легковоспламеняющимися предметами или жидкостями, высокая температура могут привести к перегреву предметов и обжечь или поджечь их!
◎Не используйте фонарик ненадлежащим образом (например не помещайте его в рот), дабы избежать травм или смерти в случае повреждения фонарика или аккумулятора!
◎Во время работы этот фонарик будет накапливать значительное количество тепла, что приведет к высокой температуре корпуса фонарика. Будьте особенно осторожны, чтобы не получить ожоги.
◎Выньте батарею, чтобы предотвратить случайное включение во время хранения или транспортировки.
◎Светодиоды этого фонаря не подлежат замене, поэтому по окончании срока службы какого-либо из них необходимо заменить весь фонарик.
◎Этот фонарик предназначен только для профессионального использования. Не предназначен для использования неподготовленными лицами или детьми.
◎Этот фонарик соответствует стандарту фотобиологической безопасности ЕС EN 62471. Пожалуйста, используйте этот фонарик в соответствии с указанной классификацией безопасности.

Предупреждение: опасность ультрафиолетового (УФ) излучения
◎Этот фонарик испускает ультрафиолетовое (УФ) излучение, которое может повредить глаза и кожу.
◎УФ-свет, как правило, невидим для человеческого глаза. Неправильное использование может привести к непреднамеренному воздействию.
◎Не смотрите прямо на УФ-светодиод или его луч во время работы. Избегайте прямого попадания света фонарика на людей или животных.
◎Внимание: УФ-излучение отражается от поверхностей (например, зеркал, металла), что увеличивает риск случайного воздействия.
◎Помните, что предметы и жидкости, на которые вы светите, могут перенаправлять или отражать световой луч в зависимости от типа их поверхности.
◎При использовании в непосредственной близости от объектов отраженное УФ-излучение сильнее и интенсивнее, чем на расстоянии нескольких метров.
◎Не используйте оптические линзы для фокусировки светового луча в пределах конуса излучения.
◎Всегда надевайте сертифицированные защитные очки и средства защиты кожи от УФ-излучения во время использования, чтобы избежать повреждения глаз и кожи. Также избегайте длительного воздействия на кожу или другие живые ткани.
◎Ограничьте использование только профессиональными нуждами. Всегда выключайте и храните фонарик в надежном месте после использования.

(РУССКИЙ)ФОНАРИК FENIX LR35R PRO

◎10000 люм максимальная яркость и 500м максимальная дальнобойность.
◎Используются 4 светодиода Luminus SFT 25, 8 светодиодов Luminus SST 25, два светодиода OSRAM GR QSSPA1.23 и один светодиод SST-10-UV с ресурсом работы в 50000ч каждый.
◎Двойной источник света: 5000 люм супер-яркий дальний, 8000 люм ближний с углом рассеивания света.
◎Ультрафиолетовый свет с длиной волны 365нм с оптической мощностью 3,7 Вт для широкого, дальнего и высокоточного УФ-света.
◎Красный свет для ночного чтения и защиты ночного зрения; режим красной вспышки для оповещения и просьбы о помощи.
◎Электронная кнопка для переключения режимов и тумблер для плавной регулировки яркости.
◎Питание от 2x комплектных 21700 аккумуляторов ёмкостью 6000mah каждый обеспечивает максимальное время работы в 135 часов.
◎Универсальный разъём зарядки USB Type-C, мощность зарядки 18Вт.
◎Функция умного понижения яркости для защиты от вызванной высокой температурой корпуса опасных последствий.
◎Ударный безель с тремя вольфрамовыми наконечниками для быстрого разбивания окна.
◎Функция блокировки предотвращает случайное включение.
◎Размер: 143 × 55 × 46,5 мм.
◎Вес: 457 г (включая аккумулятор).

УПРАВЛЕНИЕ

ВКЛ\ВЫКЛ
Вкл: Когда фонарик заблокирован, поверните тумблер по часовой стрелке, чтобы включить фонарик; когда фонарик разблокирован и выключен нажмите и удерживайте электронную кнопку в течение 0,5 секунды, чтобы включить фонарик.
Выкл: Поверните тумблер до упора против часовой стрелки или нажмите и удерживайте электронную кнопку в течение 0,5 секунды, чтобы выключить фонарик.

Смена режимов света
Когда фонарик включен один раз нажмите на электроную кнопку, чтобы переключиться между режимами Дальний→Ближний→Дальний и Ближний.
Когда фонарик выключен или заблокирован дважды нажмите на электронную кнопку, чтобы перейти в режим Красного Света. Один раз нажмите на электронную кнопку, чтобы переключиться между режимами Красный Свет→Красная вспышка→УФ-свет. Нажмите и удерживайте электронную кнопку в течение 0,5 секунды, чтобы выйти из режима Красного света/Красной вспышки/УФ-света и выключить фонарик.

Строб и SOS
Когда фонарик разблокирован нажмите и удерживайте электронную кнопку в течение 1,2 секунды, чтобы войти в режим Строб. Один раз нажмите электронную кнопку, чтобы выбрать между режимом Строб и режимом SOS. Нажмите и удерживайте электронную кнопку еще раз в течение 1,2 секунды, чтобы выйти из режима Строб или режима SOS.

Выбор уровня яркости
Поверните тумблер, чтобы запустить плавную регулировку яркости и настроить уровень яркости. Плавная регулировка яркости доступна в режимах «Дальний», «Ближний», «Дальний и Ближний», «Красный», «Красная вспышка», УФ.

Блокировка\разблокировка
Когда фонарик разблокирован, поверните тумблер против часовой стрелки до упора, чтобы заблокировать фонарик.
Когда фонарик заблокирован, поверните тумблер по часовой стрелке, чтобы разблокировать и включить фонарик.

Умная память режимов
Фонарик автоматически запоминает последний выбранный режим, за исключением Строба и SOS.
При повторном включении путем поворота тумблера по часовой стрелке или нажатия электронной кнопки в течение 0,5 секунды будет вызван ранее использовавшийся режим Дальнего, Ближнего или Дальнего и Ближнего света.
При повторном включении путем двойного нажатия электронной кнопки будет вызван ранее использовавшийся режим Красного света, режим Красной вспышки или режим УФ-света.
*Примечание: фонарик не запоминает ранее использовавшийся уровень яркости.

СОВМЕСТИМОСТЬ С ИСТОЧНИКАМИ ПИТАНИЯ

Тип	Размер	Номинальное напряжение	Использование	
Fenix ARB-L21 серия	21700	3,6 V	Рекомендовано	√√
Перезаряжаемые аккумуляторы (Li-ion)	21700	3,6 V	Со вниманием**	!
Перезаряжаемые аккумуляторы (Li-ion)	18650	3,6 V	Запрещено	×

*Не используйте 16340 или 18650 аккумуляторы.
**Не смешивайте аккумуляторы различных типов, брендов, размеров, ёмкостей и типов.
**21700 Li-Ion аккумуляторы созданы для коммерческого использования и должны быть использованы с вниманием. Использование некачественных аккумуляторов или неправильное обращение с ними (например, короткое замыкание или перегрев) может привести к возгоранию и поставить под угрозу безопасность пользователей и имущества. Любые неблагоприятные последствия, возникающие в результате использования некачественных аккумуляторов, не покрываются гарантией или ответственностью Fenix. Использование качественных аккумуляторов с защитой цепи снизит вероятность возгорания или взрыва.

ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРА

Открутите корпус фонарика и вставьте аккумулятор положительным полюсом по направлению к голове фонарика, затем затяните корпус обратно.
*Фонарик можно использовать с одним вставленным аккумулятором, но яркость будет зависеть от фактических характеристик освещения.

ЗАРЯДКА

1.Во время зарядки пять индикаторов будут мигать зеленым слева направо, указывая на состояние зарядки. Нормальное время зарядки составляет около 4 часов от полного разряда до полной зарядки.
2.LR35R Pro автоматически распознает зарядные адаптеры, поддерживающие PD3.0, PD2.0 и другие распространенные протоколы быстрой зарядки, а также стандартные 5В зарядные адаптеры. Максимальный ток зарядки составляет 3 А, а максимальный ток зарядки составляет 2,5 А для напряжения 5В.
Примечание: Не заряжайте фонарик без вставленных в него аккумуляторов.

РЕЖИМ ПОВЕРБАНКА

1. Выключите фонарик и откройте пылезащитную крышку. Подключите конец кабеля USB Type-C зарядки к фонарю, а другой конец кабеля зарядки к заряжаемому устройству.
2. Во время разрядки пять индикаторов будут мигать зеленым справа налево, указывая на состояние разрядки.
3. После завершения разрядки обязательно закройте пылезащитную крышку.
Примечание: во время зарядки или разрядки доступные уровни яркости для Дальнего и Ближнего света составляют от 200 до 900 люм; доступный уровень яркости для Ближнего и Дальнего света составляет от 400 до 900 люм; доступный уровень яркости для Красного света составляет от 60 до 260 люм; Красная вспышка работает на самом низком уровне яркости; УФ-свет имеет фиксированный уровень яркости.

ИНДИКАЦИЯ УРОВНЯ ЗАРЯДА

Когда фонарик выключен (заблокирован или разблокирован), однократно нажмите на электронную кнопку, чтобы проверить уровень заряда аккумулятора. При каждом включении фонарика индикатор уровня заряда аккумулятора тоже будет показывать текущий уровень заряда. Нажмите еще раз один раз, и индикатор (ы) погаснут, или, если не выполнять никаких действий, индикатор (ы) будут гореть в течение 3 секунд.
5 светодиодов горят: 100% - 80%
4 светодиода горят: 80% - 60%
3 светодиода горят: 60% - 40%
2 светодиода горят: 40% - 20%
1 светодиода горит: 20% - 1%

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НИЗКОМ НАПРЯЖЕНИИ

Когда уровень напряжения падает ниже заданного уровня, фонарик запрограммирован снизить яркость вплоть до достижения уровня самого низкого уровня яркости. Когда это случится на самом низком уровне яркости, то до самого разряда аккумуляторов один индикатор уровня заряда фонарика будет мигать, чтобы напомнить вам о необходимости своевременно перезарядить или заменить аккумуляторы.

ФУНЦКИЯ УМНОГО ПОНИЖЕНИЯ ЯРКОСТИ

Умное понижение яркости
Когда голова фонаря находится близко к освещаемому объекту (около 60 мм) более 1,5 секунд, фонарик автоматически понизит яркость до 50 люм, чтобы избежать потенциальной опасности/ожогов, вызванной высокими температурами. Когда голова фонаря находится вдали от освещаемого объекта более 0,8 секунд, фонарик автоматически включит ранее использовавшийся уровень яркости.

ВЫКЛ\ВКЛ
Когда фонарик заблокирован нажмите и удерживайте электронную кнопку в течение 6 секунд. Фонарик дважды мигнет на низком уровне яркости (50 люм) в режиме дальнего света, а затем погаснет, указывая на то, что эта функция включена.
Когда фонарик заблокирован нажмите и удерживайте электронную кнопку в течение 6 секунд. Фонарик 6 раз мигнет на низком уровне яркости (50 люм) в режиме дальнего света, указывая на то, что эта функция отключена.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА

Длительное использование фонарика на высоких уровнях яркости приводит к тому, что его корпус будет нагреваться. Когда температура корпуса достигнет 55 ° C или выше, яркость будет автоматически немного понижаться, чтобы снизить температуру корпуса фонарика. Когда она упадет ниже 55 ° C, фонарик постепенно восстановит последний выбранный уровень яркости.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

◎Разборка запечатанной головы фонарика может привести к его повреждению и аннулированию гарантии.
◎Fenix рекомендует использовать высококачественные источники питания.
◎Если фонарик не будет использоваться в течение длительного периода времени, извлеките аккумуляторы, в противном случае фонарик может быть поврежден из-за утечки электролита или взрыва аккумуляторов.
◎Заблокируйте фонарь, открутите его корпус на пол-оборота или извлеките аккумуляторы, чтобы предотвратить случайное включение во время хранения или транспортировки.
◎Длительное использование может привести к износу уплотнительного кольца. Для обеспечения надлежащего уровня влагозащиты замените уплотнительное кольцо одобренным производителем запасным.
◎Периодическая чистка контактов аккумулятора улучшает характеристики фонарика, так как грязные контакты могут вызвать мерцание, прерывистый свет фонаря или даже отсутствие света по следующим причинам:
A: Фонарик заблокирован.
Решение: Поверните тумблер по часовой стрелке и влючите фонарик.
B: Низкий уровень заряда аккумулятора.
Решение: зарядите или замените аккумулятор.
C: Резьба, контакты печатной платы или другие контакты загрязнены.
Решение: Очистите места контакта ватным тампоном, смоченным медицинским спиртом.

В КОМПЛЕКТЕ

Фонарик Fenix LR35R Pro, 2 x ARB-L21-6000 аккумулятора, Кабель USB Type-C, Темляк, Чехол, Запасное уплотнительное кольцо, Руководство, Гарантийный талон

テクニカルパラメータ

ANSI/PLATO FL1	スポットライト			フラッドライト			スポットライト・フラッドライト			赤色ライト			赤色フラッシュ		UVライト**	ストロボ	SOS
	HIGH	MED	LOW	HIGH	MED	LOW	HIGH	MED	LOW	HIGH	MED	LOW	HIGH	LOW	最大光出力		
出力	5000 lm	2500 lm	30 lm	8000 lm	4000 lm	50 lm	10000 lm	5000 lm	80 lm	260 lm	130 lm	10 lm	260 lm	10 lm	3.7 W	10000 lm	30 lm
点灯時間	2時間43分*	3時間10分	135時間	2時間40分	3時間	103時間	2時間38分	3時間13分	61時間	6時間49分	34時間	290時間	/	/	20時間	/	270時間
照射距離	500 m	350 m	40 m	213 m	155 m	15 m	445 m	335 m	42 m	68 m	46 m	10 m	/	/	/	/	/
光度	62260 cd	30428 cd	354 cd	11333 cd	6036 cd	182 cd	48844 cd	27968 cd	433 cd	1147 cd	545 cd	22 cd	/	/	/	/	/
落下耐性	1 m																
保護等級	IP68																

※ANSI/PLATO FL1規格に準拠し、上記の数値は、Fenixの設ける試験室（室温21±3°C、湿度50%～80%）において、ARB-L21-6000電池(21700) を2本用いて検証された結果となります。本製品の実際の性能は、使用環境や実際に使用される電池によって異なることがあります。
※無段階明るさ調節は、ストロボモードとSOSモードを除く全てのモードでご使用いただけます。
*High出力での点灯時間は、本体温度や過熱保護機能によって出力が抑えられた状態の点灯時間を含んでいます。
**上記のUVライトの光力は、全波長光力のUVライトを指します。

⚠ 警告

◎本製品は、高輝度な光を放つ照明器具となっておりますため、ライトを使用者や周囲の人の目に向けて直接照射しないでください。
◎本取扱説明書で提供される全ての情報は、事前の告知なしに変更される場合があります。
◎ライトをお子様の手の届くところに置かないでください。
◎ライトのヘッド部を燃えやすいものや液体物の近くに置かないでください。本体が高温になると、過熱して燃えやすくなったり、発火するおそれがあります。
◎ライト本体を口でくわえるなどの不適切な取り扱いをしないでください。ライトや内蔵電池の故障によって重傷を負ったり、死亡するおそれがあります。
◎ライトの使用中は本体が発熱するため、シェル部が非常に高温となります。安全にご使用いただくために、火傷をしないよう十分にご注意ください。
◎本体の保管中や携帯中の誤点灯を防ぐため、電池を取り出してください。
◎本製品の LED ライトは交換式ではございません。LED ライトの寿命が切れた場合は、本製品を再度ご購入いただく必要がございます。
◎本製品は業務用となります。未訓練の方やお子様はご使用いただけません。
◎本製品は、EU の光生物学的安全規格である EN 62471 に準拠しています。指定された安全分類に従ってご使用ください。

警告：紫外線 (UV) 放射による危険
◎本フラッシュライトは、紫外線（UV）を放射します。これにより、目や肌に損傷を与えるおそれがあります。
◎UV ライトは一般的に不可視性であるため、不適切な使用によって意図しない曝露が発生するおそれがあります。
◎本製品の使用中に UV LED やその光線を直視しないでください。フラッシュライトの光を人または動物に直接照射しないでください。
注意：UV 放射は、鏡や金属などの表面に反射します。これにより偶発的な曝露が発生する危険性が高まります。
◎照射する物体や液体は、その表面の種類によって光線を反射または屈折させる可能性があることをご留意ください。
◎本製品を照射対象物に近づけて使用する場合、反射した紫外線放射は数メートル離れた場所よりも強く、集中しています。
◎光線をその放射錐体内において集光する用途で、光学レンズを使用しないでください。
◎本製品の使用中は、必ず認定済み UV 保護ゴーグルと皮膚保護具を着用し、目や皮膚の損傷を避けてください。また、皮膚やその他の生体組織への長期的な曝露を避けてください。
◎本製品の使用は、専門的な用途に限定してください。使用後は必ず電源を切り、安全に保管してください。

（日本語）FENIX LR35R PROフラッシュライト

◎最大出力 10000 lm、最長照射距離 500 m。
◎光源として Luminus 製 SFT25 4 個、Luminus 製 SST25 8 個、OSRAM 製 GR QSSPA1.23 2 個、SST-10-UV 1 個を使用。（寿命各 50,000 時間）
◎ダブルの光源：5000-lm・500 m の超輝スポットライト、8000 lm の広角フラッドライト。
◎365 nm・3.7 W 光力の UV ライトで、広面積・長距離・高精度の UV 検知を実現。
◎赤色ライトを搭載し、夜間読書や夜間視力を保護。赤色フラッシュを搭載し、警告や救助要請が可能。
◎電子スイッチでモード切替、トグルスイッチで無段階明るさ調整が可能。
◎6000mAh 21700 の大容量電池 2 本で駆動し、最長点灯時間 135 時間を実現。
◎USB Type-C 充電ポートを搭載し、18W の急速充電・急速給電に対応。
◎明るさシフトダウン機能を搭載し、高温による危険を回避。
◎3 つのタングステン製ブレーキングチップをはめ込んだステンレス製ストライクベゼルを使用し、素早く窓を割ることが可能。
◎ロックアウト機能を搭載し、誤点灯を防止。
◎サイズ：143 mm×55 mm×46.5 mm
◎重量：457 g（電池を含む）

使用方法

点灯 / 消灯
点灯：ライトのロック中にトグルスイッチを時計回りに回すと、ライトが点灯します。ライトのロックが解除され消灯している状態で電子スイッチを 0.5 秒間長押しすると、ライトが点灯します。
消灯：トグルスイッチを反時計回りに回し切るか、電子スイッチを 0.5 秒間長押しすると、ライトが消灯します。

モード切替
点灯中：電子スイッチを 1 度ずつ押すと、ライトのモードが「スポットライトモード」→「フラッドライトモード」→「スポットライト・フラッドライトモード」の順に循環します。
消灯中 / ロック中: 電子スイッチをダブルクリックすると、「赤色ライトモード」が起動します。電子スイッチを 1 度ずつ押すと、ライトのモードが「赤色ライトモード」→「赤色フラッシュモード」→「UV ライトモード」の順に循環します。電子スイッチを 0.5 秒間長押しすると、「赤色ライトモード」・「赤色フラッシュモード」・「UV ライトモード」が終了し、ライトが消灯します。

ストロボ & SOS モード
ライトのロックが解除された状態で電子スイッチを 1.2 秒間長押しすると、「ストロボモード」が起動します。電子スイッチを 1 度ずつ押すと、「ストロボモード」と「SOS モード」が選択されます。電子スイッチを再度 1.2 秒間長押しすると、「ストロボモード」・「SOS モード」が終了します。

出力選択
トグルスイッチを回して、無段階に明るさを調節します。無段階明るさ調節は、「スポットライトモード」、「フラッドライトモード」、「スポットライト・フラッドライトモード」、「赤色ライトモード」、「赤色フラッシュモード」、「UV ライトモード」でご使用いただけます。

ロック / 解除
ライトのロックが解除されている状態で、トグルスイッチを反時計回りに回し切ると、ライトがロックされます。
ロック中にトグルスイッチを時計回りに回すと、ロックが解除されライトが点灯します。

モードメモリー機能
本製品はモードメモリー機能を搭載しており、前回選択したモードが自動的に記憶されます。（Strobe モード・SOS モードを除く。）
ライトの消灯後に、トグルスイッチを時計回りに回すか、電子スイッチを 0.5 秒間長押しして再び点灯すると、前回使用していた「スポットライトモード」、「フラッドライトモード」、「スポットライト・フラッドライトモード」が起動します。
ライトの消灯後に、電子スイッチをダブルクリックして再び点灯させると、前回使用した「赤色ライトモード」、「赤色フラッシュモード」、「UV ライトモード」が起動します。
* 前回使用した明るさレベルは記憶されません。

バッテリー仕様

バッテリータイプ	規格	ボルテージ	ユーザビリティ	
Fenix ARB-L21シリーズ	21700	3.6 V	推奨	◎
充電池（リチウムイオン）	21700	3.6 V	注意**	!
充電池（リチウムイオン）	18650	3.6 V	不可	×

*16340 電池や 18650 電池を使用しないでください。
** 異なるブランド、サイズ、容量、種類の電池を併用しないでください。
**21700 リチウムイオン電池は、工業用に設計された強力な電池となっておりますので、取り扱いには十分ご注意ください。低品質な電池を使用したり、電池の取り扱いを誤ることで内部ショートや過熱などが起こると、発火の原因となり、使用者や所有物の安全を脅かすおそれがあります。低品質な電池を使用したことによるいかなる悪影響も、Fenix のいかなる保証や責任の対象外となります。回路保護付きの高品質な電池を使用することによって、本製品の発火・爆発リスクを軽減することができます。

電池交換

ライトのボディ部を緩めて外し、陽極 (+) がヘッド部に向かうように電池を挿入します。完了したらボディ部を締めて戻します。
* 本製品は電池 1 本のみを挿入してもご使用いただけますが、明るさは実際の点灯性能に準じます。

充電

1. ライトを消灯し、防塵カバーを開けます。充電ケーブルの USB Type-C 端子側をライト本体に接続します。充電ケーブルのもう一方の端子を充電アダプターに接続し、コンセントに差し込みます。
2. 充電中は、5 つのインジケーターが左から右に向かって緑色に点滅し、充電状況が表示されます。通常の充電時間は、0% ～ 100% まで約 4 時間となります。
3. LR35R Pro は、PD3.0・PD2.0・その他の主流な急速充電プロトコルに対応する充電アダプター、および標準的な 5V 充電アダプターを自動的に認識します。最大充電電流は 3A で、5V 入力の場合は 2.5A となります。
※電池が挿入されていない場合は、ライトを充電しないでください。

パワーバンク機能

1. ライトを消灯し、防塵カバーを開けます。充電ケーブルの USB Type-C 端子側をライト本体に接続し、もう一方の端子をデバイスに接続します。
2. 給電中は、5 つのインジケーターが右から左に向かって緑色に点滅し、給電状況が表示されます。
3. 給電が完了したら、必ず防塵カバーを閉じてください。
※充電または給電時、「スポットライト」と「フラッドライト」の使用可能な明るさレベルは、200 lm ～ 900 lm となります。「スポットライト・フラッドライト」の使用可能な明るさレベルは、400 lm ～ 900lm となります。「赤色ライト」の使用可能な明るさレベルは 60 lm ～ 260 lm となります。「赤色フラッシュ」では最低の明るさレベルで動作し、「UV ライト」の明るさレベルは固定となります。

バッテリーインジケーター

ライトが消灯している状態（ロックまたは解除状態）で、電子スイッチを 1 度押してバッテリーの状態を確認します。ライトが点灯する度に、インジケーターにバッテリー残量が表示されます。スイッチを再度押すとインジケーターが消灯し、1 度目の操作の後にそのまま操作を行わないと、インジケーターは 3 秒間点灯します。
5 点灯：100% ～ 80%
4 点灯：80% ～ 60%
3 点灯：60% ～ 40%
2 点灯：40% ～ 20%
1 点灯：20% ～ 1%

低電圧警告機能

本製品は、充電の残量不足で電圧が一定以下に低下した場合、ライトの明るさレベルが最低出力に達するまで低下する仕様となっております。最低出力の状態でこれが起こった場合、完全に電池が切れるまでバッテリーインジケーターが 1 点滅し、使用者に電池の充電・交換の推奨をお知らせします。

明るさシフトダウン機能

シフトダウン
本製品は、ヘッド部が照射対象物（約 60mm）に向かって 1.5 秒間以上近づくと、ライトの明るさレベルが自動的に 50 lm まで下がり、高温による危険・火傷を防ぐ仕様となっております。ヘッド部を照射対象物から 0.8 秒間以上離すと、ライトが自動的に前回使用した明るさレベルに戻ります。

ON/OFF
ライトのロック中に電子スイッチを 6 秒間長押しします。フラッドライトモードの Low 出力 (50 lm) でライトが 2 回点滅し、シフトダウン機能が有効であることが表示されます。
ライトのロック中に電子スイッチを 6 秒間長押しします。フラッドライトモードの Low 出力 (50 lm) でライトが 6 回点滅し、シフトダウン機能が無効であることが表示されます。

過熱保護機能

高出力のライトを長時間使用すると、本体が発熱し高温になります。本製品は、本体温度が 55°C以上に達すると自動的にライトの出力が下がり、過熱を抑える仕様となっております。本体温度が 55°C未満になると、ライトが徐々に一定の出力レベルまで戻ります。

使用とメンテナンス

◎ライト本体の分解は、製品の破損を招くおそれがあります。ライトの分解が認められた場合、保証の対象外となります。
◎Fenix は、高品質な電池の使用を推奨しております。
◎ライトを長期間使用しない場合は、電池を取り除いてください。電池の液漏れによってライトが損傷するおそれがあります。
◎ライトの保管中や携帯中の誤点灯を防ぐため、ライトをロックするか、ボディ部を半周緩めるか、電池を取り出してください。
◎O リングは長期間の使用によって摩耗します。防水性能を維持するため、O リングが摩耗した場合は予備のものと交換してください。
◎ライト本体や電池の接続部を定期的にクリーニングすることで、ライトの性能が改善します。ライトの接続部に汚れが付着していると、以下の理由によってライトが明滅したり、点灯不能になることがあります。
1. ライトがロックされている。
→解決法：トグルスイッチを時計回りに回してロックを解除し、ライトを点灯してください。
2. 充電残量が不足している。
→解決法：電池を充電するか交換してください。
3. バッテリーの接続部やライトに汚れが付着している。
→解決法：アルコールを浸した綿棒で接続部を掃除してください。
上記の方法で解決しない場合は、正規販売店にお問い合わせください。

付属品

Fenix LR35R Pro フラッシュライト本体、ARB-L21-6000 電池 2 本、USB Type-C 充電ケーブル、ホルスター、ストラップ、予備 O リング、取扱説明書、保証書

UPOZORNĚNÍ

◎Nesviťte nikomu přímo do očí, jedná se o vysoce intenzivní světelné zařízení!
◎Všechny informace uvedené v tomto návodu se mohou změnit bez předchozího upozornění.
◎Umístěte tuto svítilnu mimo dosah dětí!
◎Nesviťte na hořlavé předměty z bezprostřední blízkosti, abyste je nepoškodili nebo nezpůsobili požár v důsledku vysoké teploty!
◎Svítilnu NEPOUŽÍVEJTE nevhodným způsobem, např. držením v ústech, aby nedošlo ke zranění osob nebo ohrožení života při selhání svítilny nebo baterie!
◎Tato svítilna při provozu ve vysokých režimech akumuluje velké množství tepla, takže její povrch může být velmi horký. Dbejte na bezpečné používání, abyste se nepopálili.
◎Vypněte a uzamkněte svítilnu nebo vyjměte baterii, abyste zabránili náhodné aktivaci, pokud je umístěna v uzavřeném a hořlavém prostředí, jako jsou kapsy a batohy!
◎LED této svítilny nejsou vyměnitelné, proto je nutné vyměnit celou svítilnu, pokud dosáhnou konce své životnosti.
◎Svítilna je určena pouze pro profesionální použití. Není určena k použití neškolenými osobami nebo dětmi.
◎Tato svítilna splňuje fotobiologickou bezpečnostní normu EU EN 62471. Používejte prosím tuto svítilnu v souladu s uvedenou bezpečnostní klasifikací.

Varování: Nebezpečí ultrafialového (UV) záření
◎Během používání vždy noste certifikované ochranné brýle proti UV záření a ochranu kůže, abyste předešli poškození očí a kůže. Vyvarujte se také dlouhodobého vystavení kůže nebo jiné živé tkáně.
◎Tato svítilna vyzařuje ultrafialové (UV) záření, které může způsobit poškození očí a kůže.
◎UV světlo je pro lidské oko obecně neviditelné. Nesprávné použití může vést k neúmyslnému ozáření.
◎Během provozu se nedívejte přímo do UV-LED ani do jejího paprsku. Nesviťte svítilnou přímo na lidi nebo zvířata.
◎Upozornění: UV záření se odráží od povrchů (např. zrcadel, kovu), což zvyšuje riziko náhodného ozáření.
◎Mějte na paměti, že předměty a kapaliny, na které svítíte, mohou přesměrovat nebo odrazit světelný paprsek v závislosti na druhu jejich povrchu.
◎Při použití v těsné blízkosti předmětů je odražené UV záření silnější a intenzivnější než ve vzdálenosti několika metrů.
◎Nepoužívejte optické čočky ke soustředění světelného paprsku v rámci jeho emisního kužele.
◎Omezte použití pouze na profesionální aplikace. Po použití vždy vypněte a bezpečně uložte.

(ČESKY) SVÍTILNA FENIX LR35R PRO

◎Je osazena čtyřmi bílými LED Luminus SFT25, osmi bílými Luminus SST20, dvěma červenými OSRAM GR QSSPA1.23 a jednou UV 365 nm SST-10-UV, všechny s životností 50 000 hodin.
◎Dálkový reflektor: plynule regulovatelný výkon 5000 až 30 lumenů s výdrží 2,7–135 hodin.
◎Široký reflektor: plynule regulovatelný výkon 8000 až 50 lumenů s výdrží 2,7–103 hodin.
◎Široký + dálkový reflektor: plynule regulovatelný výkon 10000 až 80 lumenů s výdrží 2,6–61 hodin.
◎Zábleskové režimy: SOS 30 lumenů (270 hodin) - Stroboskop 10000 lumenů (-).
◎Červený reflektor: plynule regulovatelný výkon 260 až 10 lumenů s výdrží 6,8–290 hodin, červené blikání (rovněž plynule regulovatelné v tomto rozsahu).
◎UV světlo 365 nm: zářivý tok 3700 mW (20 hodin) pro velkoplošnou a přesnou UV detekci.
◎Dosvit 500 metrů (62 260 cd).
◎Elektronický spínač pro přepínání režimů a otočný přepínač pro plynulou regulaci jasu.
◎Napájená dvěma bateriemi typu 21700 s kapacitou 6000 mAh.
◎Nabíjení přes moderní USB-C konektor s výkonem až 18 W, funkce powerbanky.
◎Funkce inteligentního snížení jasu zabraňuje nebezpečí způsobenému vysokou teplotou.
◎Úderný kroužek z nerezové oceli osazený třemi hroty z wolframové oceli.
◎Funkce uzamčení zabraňuje náhodné aktivaci.
◎Vodotěsná a prachotěsná dle standardu IP68.
◎Odolná proti pádům z výšky 1 metr.
◎Rozměry: 143 × 55 × 46,5 mm.
◎Hmotnost: 457 g (včetně baterií).

NÁVOD K OBSLUZE

Zapnutí/vypnutí
Když je svítilna uzamknutá, otočte přepínačem po směru hodinových ručiček, abyste ji zapnuli do bílého světla. Pro vypnutí a uzamknutí otočte otočným přepínačem proti směru hodinových ručiček až na doraz. Při vypnuté nebo uzamčené svítilně dvakrát rychle stiskněte elektronický spínač pro zapnutí barevného světla. Když je svítilna odemčená, stiskněte a podržte elektronický spínač po dobu 0,5 s, abyste ji zapnuli/vypnuli.

Přepínání režimů
1.Při zapnuté svítilně lze stiskem elektronického spínače přepínat mezi režimy bílého světla Dálkový reflektor → Široký reflektor → kombinace Dálkový + Široký reflektor. Při zapnutém barevném světle se stiskem spínače přepíná mezi režimy Červené světlo → Červené blikání → UV světlo.
2.Při odemknuté svítilně stiskněte a podržte elektronický spínač po dobu 1,2 s pro přechod do zábleskových režimů. Jednotlivými stisky spínače pak lze přepínat mezi stroboskopem a SOS. Opětovným podržením elektronického spínače se přepne zpět do posledního stálého režimu svícení.

Plynulá regulace výkonu
V režimech bílého, červeného i UV světla lze plynule regulovat výkon otočným přepínačem. Otáčením po směru hodinových ručiček se výkon zvyšuje, otáčením proti směru se snižuje.

Uzamčení/Odemčení
Pro uzamknutí svítilny otočte otočným přepínačem proti směru hodinových ručiček až na doraz. Pro odemknutí a zapnutí svítilny otočte otočným přepínačem ve směru hodinových ručiček.

Paměť na poslední nastavený režim
Svítilna si automaticky pamatuje poslední zvolený způsob svícení. Při opětovném zapnutí otočením otočného přepínače nebo podržením elektronického spínače bude obnoven dříve použitý režim bílého světla. Při opětovném zapnutí dvojitým stisknutím elektronického spínače bude obnoven dříve použitý režim barevného světla.
*Poznámka: Svítilna si nepamatuje dříve použitou úroveň výkonu.

VÝMĚNA BATERIÍ

Odšroubujte tělo svítilny a vložte obě baterie plusovým pólem směrem k reflektoru. Poté tělo opět zcela dotáhněte.
*Svítilnu lze použít i s jednou vloženou baterií, ale její výkon se tím sníží.

NABÍJENÍ

1.Odklopte protiprachovou krytku a zapojte nabíjecí USB-C kabel do nabíjecího portu. Po dokončení nabíjení protiprachovou krytku nasaďte zpět.
2.Během nabíjení bliká zeleně pět indikačních kontrolek zleva doprava, aby indikovaly stav nabíjení. Normální doba nabíjení je přibližně XXX hodin pro zcela vybitou svítilnu.
3.Svítilna je kompatibilní s USB adaptéry, které podporují rychlonabíjecí protokoly PD3.0, PD2.0 a další. Maximální podporovaný nabíjecí výkon je 18 W.
Poznámka: Nenabíjejte svítilnu, pokud není vložena žádná baterie.

FUNKCE POWERBANKY

1.Odklopte protiprachovou krytku a zapojte nabíjecí USB-C kabel do nabíjecího portu svítilny a druhý konec kabelu připojte do zařízení, které chcete nabít. Po dokončení vybíjení protiprachovou krytku nasaďte zpět.
2.Během vybíjení bliká zeleně pět indikačních kontrolek zprava doleva, aby indikovaly stav vybíjení.
Poznámka: Při nabíjení i vybíjení lze svítilnu používat, ale maximální dostupný výkon je omezen na 200 až 900 lumenů dle aktuální úrovně nabití a použitého režimu.

INDIKACE STAVU NABITÍ BATERIÍ

Po zapnutí svítilny, nebo po stisku spínače při vypnuté svítilně, se na tři sekundy rozsvítí indikační kontrolky nad elektronickým spínačem. Pokud svítí pět kontrolek, jsou baterie nabité na více než 80 %. Čtyři kontrolky značí 60-80 % kapacity, tři kontrolky 40-60 %, dvě kontrolky 20-40 %, jedna kontrolka 1-20 %.

UPOZORNĚNÍ NA VYBITÉ BATERIE

Pokud napětí baterií klesne pod nastavenou úroveň, svítilna sníží jas na nižší stupeň. Po dosažení nejnižšího výkonu začne indikátor stavu nabití baterií blikat, aby vám připomněl nutnost dobití nebo výměnu baterií.

INTELIGENTNÍ SENZOR PŘIBLÍŽENÍ

Svítilna má vestavěný bezpečnostní obvod. Když se reflektor přiblíží k osvětlovanému objektu na méně než 6 cm a déle než 1,5 sekundy, tak automaticky sníží výkon na 50 lumenů, aby se zabránilo poškození objektu silným světlem a oslnění odraženým světlem. Když se svítilna vzdálí od osvětleného objektu na déle než 0,8 sekundy, tak automaticky obnoví dříve použitý režim výkonu.

Vypnutí/zapnutí senzoru přiblížení
Při uzamčené svítilně stiskněte a podržte elektronický spínač po dobu 6 sekund. Svítilna dvakrát zabliká na výkon 50 lumenů a poté zhasne, což znamená, že tato funkce je zapnuta. Funkci vypnete opět podržením elektronického spínače po dobu 6 sekund při zamčené svítilně. Svítilna 6x zabliká výkonem 50 lumenů, což indikuje, že je funkce vypnuta.

INTELIGENTNÍ OCHRANA PROTI PŘEHŘÁTÍ

Pokud teplota svítilny překročí 55 ° C, dojde k automatickému snížení výkonu. Jakmile teplota klesne pod 55 °C, výkon se opět postupně zvýší.

POUŽITÍ A ÚDRŽBA

◎Nerozebírejte sami zapečetěné části svítilny, poruší se tím záruka.
◎Doporučujeme používat kvalitní Li-ion baterie s ochrannou elektronikou Fenix 21700 (série ARB-L21). Li-ion baterie typu 21700 jsou výkonné a je nutné s nimi nakládat s patřičnou opatrností. Použití baterií s ochrannou elektronikou snižuje možnost katastrofického selhání, ale Fenix nenese zodpovědnost za škody způsobené použitím neoriginálních baterií od jiných výrobců.
◎Vyndejte baterie ze svítilny, pokud ji nebudete delší dobu používat.
◎Uzamkněte svítilnu, abyste zabránili náhodné aktivaci během skladování nebo přepravy.
◎Dlouhodobé používání může mít za následek opotřebení O-kroužku. Chcete-li zachovat správné utěsnění proti vodě, vyměňte kroužek za náhradní.
◎Pravidelné čištění elektrických kontaktů zajišťuje bezproblémový provoz svítilny, protože znečištěné kontakty mohou způsobit, že svítilna bliká, svítí přerušovaně nebo dokonce nesvítí z následujících důvodů:
A: Svítilna je uzamknutá, odemkněte ji otočením otočného přepínač po směru hodinových ručiček.
B: Baterie jsou vybité. Nabijte je, nebo vyměňte za nabité.
C: Elektrické kontakty uvnitř svítilny jsou znečištěné, očistěte je vatičkou namočenou v alkoholu.

Pokud výše uvedené metody nefungují, obraťte se na svého prodejce nebo distributora.

OBSAH BALENÍ

Svítilna Fenix LR35R Pro, 2x nabíjecí baterie ARB-L21-6000, nabíjecí kabel USB-C, pouzdro, šňůrka na zápěstí, náhradní O-kroužek, návod, záruční list.

UPOZORNENIE

◎Nesvieťte nikomu priamo do očí, ide o vysoko intenzívne svetelné zariadenie!
◎Všetky informácie uvedené v tomto návode sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
◎Umiestnite toto svietidlo mimo dosahu detí!
◎Nesvieťte na horľavé predmety z bezprostrednej blízkosti, aby ste ich nepoškodili alebo nespôsobili požiar v dôsledku vysokej teploty!
◎Svietidlo NEPOUŽÍVAJTE nevhodným spôsobom, napr. držaním v ústach, aby nedošlo k zraneniu osôb alebo ohrozeniu života pri zlyhaní svietidla alebo batérie!
◎Toto svietidlo pri prevádzke vo vysokých režimoch akumuluje veľké množstvo tepla, takže jeho povrch môže byť veľmi horúci. Dbajte na bezpečné používanie, aby ste sa nepopálili.
◎Vypnite a uzamknite svietidlo alebo vyberte batériu, aby ste zabránili náhodnej aktivácii, ak je umiestnené v uzavretom a horľavom prostredí, ako sú vrecká a batohy!
◎LED tohto svietidla nie sú vymeniteľné, preto je nutné vymeniť celé svietidlo, keď dosiahnu koniec svojej životnosti.
◎Svietidlo je určené len na profesionálne použitie. Nie je určené na použitie nezaškolenými osobami alebo deťmi.
◎Toto svietidlo spĺňa fotobiologickú bezpečnostnú normu EÚ EN 62471. Používajte, prosím, toto svietidlo v súlade s uvedenou bezpečnostnou klasifikáciou.

Varovanie: Nebezpečenstvo ultrafialového (UV) žiarenia
◎Počas používania vždy noste certifikované ochranné okuliare proti UV žiareniu a ochranu pokožky, aby ste predišli poškodeniu očí a pokožky. Vyvarujte sa tiež dlhodobému vystaveniu pokožky alebo iného živého tkaniva.
◎Toto svietidlo vyžaruje ultrafialové (UV) žiarenie, ktoré môže spôsobiť poškodenie očí a pokožky.
◎UV svetlo je pre ľudské oko vo všeobecnosti neviditeľné. Nesprávne použitie môže viesť k neúmyselnému ožiareniu.
◎Počas prevádzky sa nepozerajte priamo do UV-LED ani do jej lúča. Nesvieťte svietidlom priamo na ľudí alebo zvieratá.
◎Upozornenie: UV žiarenie sa odráža od povrchov (napr. zrkadiel, kovu), čo zvyšuje riziko náhodného ožiarenia.
◎Majte na pamäti, že predmety a kvapaliny, na ktoré svietite, môžu presmerovať alebo odraziť svetelný lúč v závislosti od druhu ich povrchu.
◎Pri použití v tesnej blízkosti predmetov je odrazené UV žiarenie silnejšie a intenzívnejšie ako vo vzdialenosti niekoľkých metrov.
◎Nepoužívajte optické šošovky na sústredenie svetelného lúča v rámci jeho emisného kužeľa.
◎Obmedzte použitie len na profesionálne aplikácie. Po použití vždy vypnite a bezpečne uložte.

(SLOVENSKY) SVIETIDLO FENIX LR35R PRO

◎Je osadené štyrmi bielymi LED Luminus SFT25, ôsmimi bielymi Luminus SST20, dvoma červenými OSRAM GR QSSPA1.23 a jednou UV 365 nm SST-10-UV, všetky so životnosťou 50 000 hodín.
◎Diaľkový reflektor: plynule regulovateľný výkon 5000 až 30 lúmenov s výdržou 2,7–135 hodín.
◎Široký reflektor: plynule regulovateľný výkon 8000 až 50 lúmenov s výdržou 2,7–103 hodín.
◎Široký + diaľkový reflektor: plynule regulovateľný výkon 10000 až 80 lúmenov s výdržou 2,6–61 hodín.
◎Zábleskové režimy: SOS 30 lúmenov (270 hodín) - Stroboskop 10000 lúmenov (-).
◎Červený reflektor: plynule regulovateľný výkon 260 až 10 lúmenov s výdržou 6,8–290 hodín, červené blikanie (tiež plynule regulovateľné v tomto rozsahu).
◎UV svetlo 365 nm: žiarivý tok 3700 mW (20 hodín) pre veľkoplošnú a presnú UV detekciu.
◎Dosvit 500 metrov (62 260 cd).
◎Elektronický spínač pre prepínanie režimov a otočný prepínač pre plynulú reguláciu jasu.
◎Napájané dvoma batériami typu 21700 s kapacitou 6000 mAh.
◎Nabíjanie cez moderný USB-C konektor s výkonom až 18 W, funkcia powerbanky.
◎Funkcia inteligentného zníženia jasu zabraňuje nebezpečenstvu spôsobenému vysokou teplotou.
◎Úderný krúžok z nerezovej ocele osadený tromi hrotmi z volfrámovej ocele.
◎Funkcia uzamknutia zabraňuje náhodnej aktivácii.
◎Vodotesné a prachotesné podľa štandardu IP68.
◎Odolné proti pádom z výšky 1 meter.
◎Rozmery: 143 × 55 × 46,5 mm.
◎Hmotnosť: 457 g (vrátane batérií).

NÁVOD NA OBSLUHU

Zapnutie/vypnutie
Keď je svietidlo uzamknuté, otočte otočným prepínačom v smere hodinových ručičiek, aby ste ho zapli do bieleho svetla. Pre vypnutie a uzamknutie otočte otočným prepínačom proti smeru hodinových ručičiek až na doraz. Pri vypnutom alebo uzamknutom svietidle dvakrát rýchlo stlačte elektronický spínač pre zapnutie farebného svetla. Keď je svietidlo odomknuté, stlačte a podržte elektronický spínač po dobu 0,5 s, aby ste ho zapli/vypli.

Prepínanie režimov
1.Pri zapnutom svietidle je možné stlačením elektronického spínača prepínať medzi režimami bieleho svetla Diaľkový reflektor → Široký reflektor → kombinácia Diaľkový + Široký reflektor. Pri zapnutom farebnom svetle sa stlačením spínača prepína medzi režimami Červené svetlo → Červené blikanie → UV svetlo .
2.Pri odomknutom svietidle stlačte a podržte elektronický spínač po dobu 1,2 s pre prechod do zábleskových režimov. Jednotlivými stlačeniami spínača je potom možné prepínať medzi stroboskopom a SOS. Opätovným podržaním elektronického spínača sa prepne späť do posledného stáleho režimu svietenia.

Plynulá regulácia výkonu
V režimoch bieleho, červeného aj UV svetla je možné plynule regulovať výkon otočným prepínačom. Otáčaním v smere hodinových ručičiek sa výkon zvyšuje, otáčaním proti smeru sa znižuje.

Uzamknutie/Odomknutie
Pre uzamknutie svietidla otočte otočným prepínačom proti smeru hodinových ručičiek až na doraz. Pre odomknutie a zapnutie svietidla otočte otočným prepínačom v smere hodinových ručičiek.

Pamäť na posledný nastavený režim
Svietidlo si automaticky pamätá posledný zvolený spôsob svietenia. Pri opätovnom zapnutí otočením otočného prepínača alebo podržaním elektronického spínača bude obnovený predtým použitý režim bieleho svetla. Pri opätovnom zapnutí dvojitým stlačením elektronického spínača bude obnovený predtým použitý režim farebného svetla.
*Poznámka: Svietidlo si nepamätá predtým použitú úroveň výkonu.

VÝMENA BATÉRIÍ

Odskrutkujte telo svietidla a vložte obe batérie plusovým pólom smerom k reflektoru. Potom telo opäť úplne dotiahnite.
*Svietidlo je možné použiť aj s jednou vloženou batériou, ale jeho výkon sa tým zníži.

NABÍJANIE

1.Odklopte protiprachovú krytku a zapojte nabíjací USB-C kábel do nabíjacieho portu. Po dokončení nabíjania protiprachovú krytku nasaďte späť.
2.Počas nabíjania bliká zeleno päť indikačných kontroliek zľava doprava, aby indikovali stav nabíjania. Normálna doba nabíjania je približne XXX hodín pre úplne vybité svietidlo.
3.Svietidlo je kompatibilné s USB adaptérmi, ktoré podporujú rýchlonabíjacie protokoly PD3.0, PD2.0 a ďalšie. Maximálny podporovaný nabíjací výkon je 18 W.
Poznámka: Nenabíjajte svietidlo, pokiaľ nie je vložená žiadna batéria.

FUNKCIA POWERBANKY

1.Odklopte protiprachovú krytku a zapojte nabíjací USB-C kábel do nabíjacieho portu svietidla a druhý koniec kábla pripojte do zariadenia, ktoré chcete nabiť. Po dokončení vybíjania protiprachovú krytku nasaďte späť.
2.Počas vybíjania bliká zeleno päť indikačných kontroliek sprava doľava, aby indikovali stav vybíjania.
Poznámka: Pri nabíjaní aj vybíjaní je možné svietidlo používať, ale maximálny dostupný výkon je obmedzený na 200 až 900 lúmenov podľa aktuálnej úrovne nabitia a použitého režimu.

INDIKÁCIA STAVU NABITIA BATÉRIÍ

Po zapnutí svietidla, alebo po stlačení spínača pri vypnutom svietidle, sa na tri sekundy rozsvietia indikačné kontrolky nad elektronickým spínačom. Ak svieti päť kontroliek, sú batérie nabité na viac ako 80 %. Štyri kontrolky značia 60-80% kapacity, tri kontrolky 40-60%, dve kontrolky 20-40%, jedna kontrolka 1-20%.

UPOZORNENIE NA VYBITÉ BATÉRIE

Ak napätie batérií klesne pod nastavenú úroveň, svietidlo zníži jas na nižší stupeň. Po dosiahnutí najnižšieho výkonu začne indikátor stavu nabitia batérií blikať, aby vám pripomenul nutnosť dobitia alebo výmenu batérií.

INTELIGENTNÝ SENZOR PRIBLÍŽENIA

Svietidlo má vstavaný bezpečnostný obvod. Keď sa reflektor priblíži k osvetľovanému objektu na menej ako 6 cm a dlhšie ako 1,5 sekundy, tak automaticky zníži výkon na 50 lúmenov, aby sa zabránilo poškodeniu objektu silným svetlom a oslneniu odrazeným svetlom. Keď sa svietidlo vzdiali od osvetleného objektu na dlhšie ako 0,8 sekundy, tak automaticky obnoví predtým použitý režim výkonu.

Vypnutie/zapnutie senzora priblíženia
Pri uzamknutom svietidle stlačte a podržte elektronický spínač po dobu 6 sekúnd. Svietidlo dvakrát zabliká na výkon 50 lúmenov a potom zhasne, čo znamená, že táto funkcia je zapnutá. Funkciu vypnete opäť podržaním elektronického spínača po dobu 6 sekúnd pri zamknutom svietidle. Svietidlo 6x zabliká výkonom 50 lúmenov, čo indikuje, že je funkcia vypnutá.

INTELIGENTNÁ OCHRANA PROTI PREHRIATIU

Pokiaľ teplota svietidla prekročí 55 ° C, dôjde k automatickému zníženiu výkonu. Hneď ako teplota klesne pod 55 °C, výkon sa opäť postupne zvýši.

POUŽITIE A ÚDRŽBA

◎Nerozoberajte sami zapečatené časti svietidla, poruší sa tým záruka.
◎Odporúčame používať kvalitné Li-ion batérie s ochrannou elektronikou Fenix 21700 (séria ARB-L21). Li-ion batérie typu 21700 sú výkonné a je nutné s nimi nakladať s patričnou opatrnosťou. Používanie kvalitných batérií s ochranným obvodom zníži potenciálne riziko horenia alebo explózie. Akékoľvek nepriaznivé následky vyplývajúce z používania nekvalitných batérií nie sú kryté žiadnou zárukou ani zodpovednosťou spoločnosti Fenix.
◎Vyberte batérie zo svietidla, pokiaľ ho nebudete dlhšiu dobu používať.
◎Uzamknite svietidlo, aby ste zabránili náhodnej aktivácii počas skladovania alebo prepravy.
◎Dlhodobé používanie môže mať za následok opotrebenie O-krúžku. Ak chcete zachovať správne utesnenie proti vode, vymeňte krúžok za náhradný.
◎Pravidelné čistenie elektrických kontaktov zaisťuje bezproblémovú prevádzku svietidla, pretože znečistené kontakty môžu spôsobiť, že svietidlo bliká, svieti prerušovane alebo dokonca nesvieti z nasledujúcich dôvodov:
A: Svietidlo je uzamknuté, odomknite ho otočením otočného prepínača v smere hodinových ručičiek.
B: Batérie sú vybité. Nabite ich, alebo vymeňte za nabité.
C: Elektrické kontakty vo vnútri svietidla sú znečistené, očistite ich vatičkou namočenou v alkohole.

Ak vyššie uvedené metódy nefungujú, obráťte sa na svojho predajcu alebo distribútora.

OBSAH BALENIA

Svietidlo Fenix LR35R Pro, 2 x nabíjacie batérie ARB-L21-6000, nabíjací kábel USB-C, puzdro, šnúrka na zápästie, náhradný O-krúžok, návod, záručný list.